

# **GUIDA DELL'UTENTE**

DCP-8020 DCP-8025D









### "EC" Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China Plant

Brother Industries U.K. Ltd., Vauxhall Industrial Estate, Ruabon, Wrexham

LL14 6HA, United Kingdom

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer

Model Name : DCP-8020, DCP-8025D

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Standards applied:

Harmonized:

Safety: EN60950:2000

EMC : EN55022:1998 Class B

EN55024:1998

EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998

EN61000-3-3:1995

Year in which CE marking was First affixed: 2003

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 16th January, 2003

Place : Nagoya, Japan

Signature

Jakashi Maeda

Manager

Quality Audit Group
Quality Management Dept.

Information & Document Company

#### Dichiarazione di conformità CEE in base alla Direttiva R e TTE

#### **Produttore**

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., stabilimento PT PDT57028, Jalan Lambak, Taman Johor, Johor Bahru, Malaysia

#### Stabilimento

Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., stabilimento IT n. 28, Jalan Angkasa Mas Utama, Kawasan Perindustrian Tebrau II, Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia

Con la presente dichiara che:

Descrizione dei prodotti : Apparecchi facsimile

Tipo : Gruppo 3

Nome modello : DCP-8020, DCP-8025D

sono conformi alle disposizioni contenute nella Direttiva R e TTE (1999/5/CEE) e rispondenti ai seguenti standard:

Sicurezza: EN60950:2000

EMC : EN55022:1998 Classe B

EN55024:1998

EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998

EN61000-3-3:1995

Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2002

Rilasciato da : Brother Industries, Ltd.

Data : 11 Diziembre 2002

Luogo del rilascio : Nagoya, Giappone

## Precauzioni di sicurezza

## Per utilizzare DCP in modo sicuro

Conservare queste istruzioni per farvi riferimento in futuro.



#### **AVVERTENZA**

L'apparecchio contiene elettrodi ad alta tensione. Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio DCP o all'eliminazione di inceppamenti carta, si raccomanda di scollegare sempre il cavo elettrico dalla presa di alimentazione.



Non maneggiare la spina con le mani bagnate. Questo potrebbe causare una scossa elettrica.





Dopo l'uso dell'apparecchiatura DCP alcune parti interne SCOTTANO! Per prevenire infortuni si raccomanda di non poggiare le dita nell'area evidenziata nell'illustrazione.

0









Per prevenire infortuni si raccomanda di non poggiare le mani sul bordo dell'apparecchio DCP sotto il coperchio dello scanner.






Per prevenire infortuni si raccomanda di non poggiare le dita nell'area evidenziata nell'illustrazione.






Per prevenire infortuni si raccomanda di non poggiare le dita nell'area evidenziata nell'illustrazione.



## A

#### **AVVERTENZA**



- Per trasportare l'apparecchio DCP afferrare le due maniglie laterali poste sotto lo scanner. NON trasportare l'apparecchio DCP sostenendolo dalla parte inferiore.
- Installare l'apparecchio con il cavo elettrico vicino ad una presa facilmente accessibile.
- Non usare questo prodotto in prossimità di apparecchi che funzionano con acqua, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina.
- Esiste il rischio, seppure improbabile, di scariche elettriche in presenza di fulmini.

## Cautela

■ Fulmini e sovraccarico di corrente possono danneggiare il prodotto! Si consiglia l'utilizzo di un dispositivo di protezione di buona qualità in grado di prevenire il sovraccarico di corrente da installare sulla linea elettrica o di scollegare l'apparecchio durante un temporale.

## Scelta del luogo di installazione

Posizionare l'apparecchio DCP su una superficie piana e stabile, non soggetta a vibrazioni o ad urti, ad esempio una scrivania. Collocare l'apparecchio DCP vicino ad una presa del telefono e ad una normale presa elettrica provvista di messa a terra. Scegliere un punto di installazione dove la temperatura resti compresa tra 10 e 32,5°C.

## Cautela

- Non installare vicino a sorgenti di calore, condizionatori d'aria, acqua, prodotti chimici o frigoriferi.
- Non esporre l'apparecchio DCP alla luce solare diretta, ad eccessivo calore, umidità o polvere.
- Non collegare l'apparecchio DCP a prese elettriche azionate da interruttori a muro o temporizzatori automatici.
- In caso di discontinuità nell'erogazione di corrente, l'apparecchio DCP può perdere tutti i dati contenuti in memoria.
- Non collegare l'apparecchio DCP ad un impianto condiviso con grosse apparecchiature elettriche o altri dispositivi che possono creare disturbi sulla linea elettrica.
- Evitare fonti di interferenza quali diffusori acustici o unità base di telefoni senza fili.



## **Indice**

1	Introduzione	1-1
	Utilizzo di questa Guida	1-1
	Consultazione della Guida	
	Simboli utilizzati in questa Guida	
	DCP Nomi dei componenti e relative funzioni	
	Pannello di controllo	
	Indicazioni LED di stato	
	Inserimento di documenti originali per copia	
	(e scansione)	1-10
	Utilizzo alimentatore automatico documenti (ADF)	
	Utilizzo del vetro dello scanner	
_	Otilizzo del vetro dello scarirlei	1-12
2	Carta	2-1
	Informazioni sulla carta	
	Tipo e dimensioni della carta	
	Carta raccomandata	
	Scelta di un tipo di carta adatto	
	Capacità cassetti carta	
	Specifiche carta per ciascun cassetto carta	
	Caricare la carta	
	Caricare la carta o altri supporti nel vassoio di	2-0
		2.5
	alimentazione	2-0
	Caricare la carta o altri supporti nel vassoio di	0 -
	alimentazione manuale (DCP-8020)	2-/
	Caricare la carta o altri supporti nel vassoio	
	multifunzione (vassoio MP) (DCP-8025D)	
	Utilizzo dell'alimentatore automatico fronte/retro pe	
	operazioni di copia e stampa (DCP-8025D)	2-11
3	Programmazione sul visualizzatore	2 1
	Programmazione intuitiva	۱ <b>-د</b>
	Tabella Menu	
	Tasti Navigazione	
	Tabella delle operazioni principali	3-11
4	Preparazione dell'apparecchio	4-1
	Impostazione generale	
	Impostazione del tipo di carta	
	Impostazione formato carta	
	Impostazione del Volume del segnale acustico	<del>-</del> -⊂
	Risparmio Toner	
	וחוסף מווווט דיטוופו	4-4

	Tempo di inattività4-5
	Spegnimento della lampada dello scanner 4-5
	Risparmio energia4-6
	Impostazione cassetto copie4-7
	Impostazione contrasto display4-8
	Stampa della lista delle impostazioni del sistema 4-8
	,
5	Riproduzione di copie5-1
	Utilizzo dell'apparecchio DCP come fotocopiatrice 5-1
	Area di stampa5-1
	Impostazioni provvisorie per le copie5-2
	Copia singola dall'alimentatore automatico (ADF) 5-3
	Esecuzione di copie multiple dal vassoio ADF5-3
	Copie singole o multiple mediante il vetro dello
	scanner5-4
	Messaggio di Memoria esaurita5-5
	Utilizzo del tasto di copia
	(Impostazioni temporanee):5-6
	Ingrandimento/Riduzione5-7
	Qualità (tipo di documento)5-9
	Ordinamento copie con l'alimentatore automatico 5-9
	Contrasto5-10
	Selezione cassetto5-11
	Duplex N in 1 5-12
	Copia Duplex / N in 15-14
	Copie N in 15-14
	Poster5-16
	Duplex (1 in 1) (DCP-8025D)5-17
	Duplex (2 in 1) e Duplex (4 in 1) (DCP-8025D)5-19
	Modifica delle impostazioni di copia predefinite5-20
	Qualità 5-20
	Contrasto5-20
0	Utilizzo dell'apparecchio DCP come stampante6-1
	Impiego dei driver di stampa Brother DCP-8020,
	DCP-8025D6-1
	Stampa di un documento6-2
	Esecuzione simultanea delle operazioni di stampa e
	trasmissione fax6-3
	Stampa fronte retro (Stampa Duplex)6-3
	Stampa fronte retro automatica (DCP-8025D) 6-3
	Stampa fronte-retro manuale6-4
	Vassoio di uscita con lato stampato in basso 6-5
	Stampa su carta semplice6-5

Alimentatore manuale (DCP-8020) ......6-5

perazioni di scansione in ambiente Windows <sup>®</sup>	8-1
Scansione di un documento	8-1
Conformità TWAIN	8-1
Come accedere allo Scanner	8-2
Scansione di un documento a PC	8-3
Scansione di una pagina intera	8-3
Prescansione per "ritagliare" la parte di cui	
effettuare la scansione	
Impostazioni della finestra Scanner	
Scansione	
Risoluzione	
Tipo di scansione	
Luminosità	
Contrasto	
Dimensioni Documento	
Scansione di un documento (Solo per Windows® XP)	
Conformità WIA	
Come accedere allo scanner	
Scansione di un documento a PC	. 8-11
Scansione di un documento dall'alimentatore	
automatico ADF	. 8-11
Prescansione per ritagliare l'area da acquisire	
utilizzando il piano di vetro	
Programma Brother Scanner Utility	
Utilizzo del tasto di scansione (per utenti dotati di cavo	
di interfaccia USB o Parallelo)	
Digitalizza su E-mail	
Scan to Image	
Scan to OCR	
Digitalizza su file	. 8-18
Utilizzo di ScanSoft® PaperPort® e TextBridge® OCR	. 8-19
Visualizzazione di file	
Organizzazione di file in cartelle	
Collegamenti rapidi ad altre applicazioni	
ScanSoft® TextBridge® OCR consente di convertire	
l'immagine di un testo in un testo editabile	
È possibile importare file da altre applicazioni	
È possibile esportare file in altri formati	
Esportazione di un file di immagine	. <b>8-2</b> 3
Come disinstallare PaperPort® e ScanSoft®	0.04
TextBridge <sup>®</sup>	.8-24

Utilizzo del Centro di Controllo Brother	9-1
Centro di Controllo Brother MFL-Pro	9-1
Autocaricamento del Centro di Controllo Brother	9-2
Come disattivare l'autocaricamento del programma	9-2
Funzioni del Centro di Controllo Brother	9-3
Configurazione automatica	9-3
Funzionamento tasti per la scansione	9-4
Operazioni di Copia	9-4
Impostazioni dello scanner per i tasti Scansione,	
Copia e PC-Fax	9-5
Impostazioni globali	9-5
Impostazione delle configurazioni dello Scanner	9-6
Esecuzione di un'operazione dalla schermata del	
Centro di Controllo Brother	9-7
Digitalizza su file	9-8
Per accedere alla schermata di configurazione	
Digitalizza su file	9-8
Impostazioni globali scanner	
Cartella di destinazione	
Digitalizza su E-mail	9-10
Per accedere alla schermata di configurazione	
Digitalizza su E-mail	
Impostazioni scanner	
Applicazione e-mail	
Opzioni di Invia a	
Digitalizza su OCR (Word Processor)	9-12
Per accedere alla schermata di configurazione	
Digitalizza su OCR	
Impostazioni scanner	
Elaboratore di testi	
Digitalizza su Immagine	9-14
Per accedere alla schermata di configurazione	
Digitalizza su Immagine	9-14
Impostazioni scanner	
Applicazione target	
Copia	
Per accedere alla schermata Configurazioni Copia.	
Impostazioni scanner	9-17
Numero di conie	9-17

IU	Uso di Brother SmartUl Control Center® operante in	
	Windows	
	Brother SmartUI Control Center	
	Autocaricamento del Centro di Controllo Brother.	
	Come disattivare Autocaricamento	
	Funzioni del Centro di Controllo Brother	
	Configurazione automatica	10-4
	Sezione hardware: Modifica della configurazione del	
	tasto Scan	10-5
	Digitalizza su e-mail	
	Digitalizza su file	10-7
	Digitalizza su Immagine	10-8
	Digitalizza su OCR	10-10
	Sezione software	10-12
	Digitalizza	10-13
	Copia	10-13
	Personalizzato	10-14
	Digitalizza su File	10-15
	Digitalizza su E-mail	
	File allegati	10-19
	Impostazioni digitalizzazione	10-20
	Digitalizza su OCR	
	(Programma di elaborazione testi)	10-21
	Scansiona su applicazione grafica	
	(esempio: Microsoft Paint)	
	Copia	10-25
	Personalizza: Pulsanti personalizzati	10-27
	Personalizzazione di un pulsante da parte	
	dell'utente	10-27
	Selezionare "Azione digitalizzazione"	10-28
	2. Selezionare la configurazione per il tipo di	
	scansione	10-28
	3. Selezione delle impostazioni di scansione	10-32
11		
II	Utilizzo dell'apparecchio DCP con Macintosh®	11-1
	Impostazione dell'Apple® Macintosh® predisposto	
	per USB	11-1
	Utilizzo del driver Brother per stampante con Apple®	
	Macintosh® (Mac OS® 8,6-9.2)	11-2
	Utilizzo del driver Brother per stampante con Apple®	
	Macintosh® (Mac OS® X)	
	Scelta delle opzioni d'impostazione pagina	
	Impostazioni specifiche	11-5

	Utilizzo del driver PS con Apple® Macintosh®	11-7
	Per utenti Mac OS® (da 8.6 a 9.2)	11-7
	Per Utenti Mac OS® X	
	Utilizzo del driver TWAIN per scanner Brother co	n
	Macintosh®	
	Accesso allo scanner	
	Scansione di un'immagine in Macintosh®	11-16
	Scansione di una pagina intera	
	Pre-scansione di un'immagine	
	Impostazioni nella finestra Scanner	
	Immagine	11-18
	Area di scansione	
	Formato biglietto da visita	11-20
	Regolazione dell'immagine	
	Utilizzo di Presto!® PageManager®	11-22
	Caratteristiche principali	
	Requisiti di sistema	
	Supporto tecnico	11-23
12		
14	Scansione in rete	
	Registrazione del PC con DCP	
	Utilizzo tasto scansione	
	Scansiona a E-mail (PC)	
	Digitalizza su Immagine	
	Digitalizza su OCR	
	Digitalizza su File	12-8
13	Informazioni importanti	13-1
10	Specifiche IEC 60825	
	Diodo Laser	
	Attenzione	
	Per la vostra sicurezza	_
	Disconnessione dell'apparecchio	
	Collegamento a una rete LAN	
	Dichiarazione di conformità internazionale	
	ENERGY STAR®	13-2
	Interferenze (solo modelli a 220-240 V)	
	Istruzioni importanti di sicurezza	
	Marchi di fabbrica	

11		
14	Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria	
	Risoluzione dei problemi	
	Messaggi d'errore	
	Inceppamenti carta	14-4
	Documento inceppato nella parte superiore	
	dell'alimentatore automatico	
	Documento inceppato all'interno dell'alimentato	re
	automatico	14-4
	Inceppamenti carta	14-5
	Carta inceppata nel cassetto duplex	
	(DCP-8025D)	
	In caso di difficoltà con DCP	
	Miglioramento della qualità di stampa	. 14-14
	Imballaggio e spedizione del DCP	
	Manutenzione ordinaria	. 14-21
	Pulizia dello Scanner	. 14-21
	Pulizia della stampante	. 14-22
	Pulire il tamburo	
	Sostituzione della cartuccia toner	. 14-24
	Come sostituire la cartuccia toner	. 14-24
	Sostituire il tamburo	. 14-29
	Controllo della durata del tamburo	. 14-32
	Contapagine	. 14-32
15	Accessori opzionali	15_1
	Scheda di memoria	
	Installazione della scheda di memoria opzionale	
	Scheda di rete (LAN)	
	Prima di iniziare l'installazione	
	Punto 1 Installazione hardware	
	Punto 2 Collegamento della scheda NC-9100h a	10 0
	una rete Ethernet con doppino non schermato	
	10BASE-T o 100BASE-TX	15-9
	LED	
	TASTO "TEST"	
	Secondo cassetto carta	
	CSSS/IGO GGOGGIG GGITG.	
G	Glossario	G-1

Specifiche tecniche	S-1
Descrizione del prodotto	S-1
Generale	
Supporti di stampa	S-2
Copia	S-2
Scanner	S-3
Stampante	S-4
Interfacce	S-4
Requisiti del computer	S-5
Ricambi	
Scheda di rete LAN (NC-9100h)	S-7
ndice	I_1

# **Introduzione**

## Utilizzo di questa Guida

Vi ringraziamo per aver acquistato una stampante fotocopiatrice digitale Brother (DCP). Il DCP-8020 o il DCP-8025D è facile da usare, grazie alle istruzioni visualizzate sul display che guidano l'utente passo dopo passo nella programmazione dell'apparecchio. Per sfruttare al meglio le potenzialità del DCP, si consiglia di dedicare qualche minuto alla lettura della presente Guida.

#### Consultazione della Guida

Tutti i titoli e i sottotitoli dei vari capitoli sono riportati nell'Indice. Per leggere le istruzioni relative a specifiche funzioni o operazioni consultare l'Indice analitico riportato nelle ultime pagine di guesta Guida.

## Simboli utilizzati in questa Guida

In questa Guida sono riportati simboli speciali per evidenziare avvertenze, note e procedure importanti. Per maggiore chiarezza e per facilitare l'uso dei tasti corretti, abbiamo usato caratteri speciali ed aggiunto alcuni dei messaggi che appaiono sul display.

Grassetto Il grassetto identifica tasti speciali sul pannello di

controllo del DCP.

Corsivo Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda ad un

argomento correlato.

Il carattere Courier New identifica i messaggi sullo Courier New

schermo dell'apparecchio DCP ." under " indica un

argomento correlato.

Le avvertenze contengono informazioni su che cosa fare per evitare il rischio di infortuni o danni all'apparecchio DCP.


Attenzione: procedure specifiche da seguire per evitare possibili danni all'apparecchio.

Le note contengono istruzioni relative a misure da adottare in determinate situazioni o consigli da seguire per adottare una stessa procedura con altre funzionalità dell'apparecchio.

Le note con dicitura "Impostazione errata" informano sull'incompatibilità dell'apparecchio DCP con certi dispositivi o procedure.

## DCP Nomi dei componenti e relative funzioni


#### Vista frontale



N°	Nome	Descrizione
1	(DCP-8020) Vassoio di alimentazione manuale (Per DCP-8025D) Cassetto multiuso (Cassetto MP)	Punto di caricamento carta.
2	Pulsante di sblocco del riparo frontale	Premere per aprire il riparo frontale.
3	Supporto ribaltabile con prolunga del vassoio di uscita (Supporto ribaltabile)	Aprirlo per evitare che la carta stampata scivoli fuori dall'apparecchio DCP.
4	Alimentatore automatico documenti (ADF)	Utilizzare l'ADF per documenti formati da più pagine.
5	Prolunga del supporto documenti ADF	Mettere qui i documenti per utilizzare l'ADF.


N°	Nome	Descrizione
6	Supporto ribaltabile per documenti in uscita dall'alimentatore automatico	Aprirlo per evitare che dopo la scansione i fogli scivolino fuori dall'apparecchio DCP.
7	Coperchio documenti	Aprire per appoggiare l'originale sul piano dello scanner.
8	Pannello di controllo	Per azionare l'apparecchio DCP usare i tasti e il display.
9	Interruttore d'accensione	Accendere o spegnere.
10	Riparo frontale	Aprire per installare la cartuccia toner o il gruppo tamburo.
11	Cassetto carta (Cassetto 1)	Punto di caricamento carta.

## Vista posteriore



N°	Nome	Descrizione
IN	Nome	Descrizione
12	Leva regolazione carta per stampa fronte-retro (Duplex) (DCP-8025D)	Per adattare il formato carta nella stampa fronte-retro.
13	Vassoio fronte-retro (Duplex) (DCP-8025D)	Estrarre per eliminare la carta inceppata nell'apparecchio DCP.
14	Connettore di alimentazione	Collegare qui il connettore di alimentazione.
15	Vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto (Vassoio di uscita posteriore)	Da aprire quando si utilizza carta più spessa nel vassoio MP o nell'alimentatore manuale.
16	Coperchio alimentatore ADF	Estrarre per eliminare la carta inceppata nell'ADF.
17	Connettore interfaccia USB	Punto in cui si collega il cavo USB.
18	Connettore interfaccia parallela	Punto in cui si collega il cavo d'interfaccia parallela.


## ■ Vista dall'interno (Coperchio documenti aperto)



N°	Nome	Descrizione
19	Guide documento	Servono per centrare l'originale sul piano dello scanner.
20	Striscia di vetro	Serve nella scansione di documenti con ADF.
21	Leva di blocco dello scanner	Serve a bloccare/sbloccare lo scanner quando si deve spostare l'apparecchio DCP.
22	Coperchio documenti	Aprire per appoggiare l'originale sul piano dello scanner.
23	Pellicola bianca	Pulire per ottenere copie e scansioni di buona qualità.
24	Vetro dello scanner	Punto in cui si colloca l'originale per farne la scansione.

## Pannello di controllo

Gli apparecchi DCP-8020 e DCP-8025D sono dotati di pannelli di controllo simili.



#### Tasti stampa:

#### Sicurezza

Per stampare i dati memorizzati digitare la password personale di quattro caratteri.

#### Cancella lavoro

Cancellazione dei dati dalla memoria della stampante.

## LED di stato

#### (Diodo emettitore di luce)

Il LED lampeggia e cambia colore a seconda dello stato dell'apparecchio DCP.

#### Visualizzatore a cristalli liquidi a 5 righe (LCD)

Visualizza i messaggi sul display per semplificare l'impostazione e l'utilizzo dell'apparecchio DCP.

#### Tasti Navigazione:

#### Menu

Per accedere al menù programmi.

Per memorizzare le impostazioni effettuate nell'apparecchio DCP.

#### Cancella/Indietro

Cancellazione dei dati inseriti oppure uscita dal menù, premendo ripetutamente.




Questo tasto consente di scorrere avanti e indietro le opzioni dei menu.





Questo tasto consente di scorrere menu e opzioni.



## Tasti Copia

(Impostazioni temporanee):

#### Ingrand/Riduzione

Questo tasto consente di ridurre o ingrandire le copie in base al rapporto selezionato.

#### Contrasto

Permette di eseguire copie più chiare o più scure dell'originale.

#### Qualità

Per selezionare la qualità della copia per il tipo di documento prescelto.

#### Selezione Cassetto

Selezione del cassetto da utilizzare per la copia successiva.

#### Ordine

L'apparecchio consente di riprodurre copie multiple usando l'alimentatore automatico.

#### N in 1 (Per DCP-8020)

Per copiare 2 o 4 pagine in una sola pagina.

#### Duplex N in 1 (Per DCP-8025D)

Selezionare Duplex per copiare fronte-retro oppure N in 1 per copiare 2 o 4 pagine in una sola pagina.

#### Tasti numerici

Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di copie multiple (al massimo 99).

#### Stop/Uscita



Consente di interrompere le operazioni di copia e scansione o di uscire da un menu.

#### 8 Inizio

Consente di avviare l'operazione di copia o di scansione.



Consente di accedere alla modalità di scansione.

## Indicazioni LED di stato

Il LED di **Status** lampeggia e cambia colore a seconda dello stato dell'apparecchio DCP.



Le indicazioni del LED illustrate nella tabella seguente sono usate nelle figure di questo capitolo.

LED			LED di Status	
				LED spento.
				LED acceso.
	Verde	Giallo	Rosso	
		<del>\</del>		II LED lampeggia.
	Verde	Giallo	Rosso	

LED	DCP stato	Descrizione
	Modalità Riposo	L'interruttore di accensione è spento oppure l'apparecchio DCP è in modalità risparmio energetico.
Verde	Riscaldamento	L'apparecchio DCP è in fase di riscaldamento prima della stampa.
Verde	Pronto	L'apparecchio DCP è pronto per la stampa.
	Ricezione dati	L'apparecchio DCP si trova in fase di ricezione dati dal computer, di elaborazione dati in memoria o di stampa dei dati
Giallo	Dati rimasti in memoria	I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio DCP.

LED	DCP stato	Descrizione	
Rosso	Errore di servizio	Seguire questa procedura.	
		Spegnere l'interruttore di alimentazione.	
		Attendere alcuni secondi, riaccenderlo e riprovare a stampare.	
		Se la condizione di errore non viene cancellata e si ripete la stessa indicazione dopo la riaccensione dell'apparecchio DCP, rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato Brother.	
Rosso	Coperchio aperto	Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio. (Vedere <i>Messaggi d'errore</i> a pag. 14-1.)	
	Toner vuoto	Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. (Vedere <i>Sostituzione della cartuccia toner.</i> a pag. 14-24.)	
	Errore carta	Aggiungere carta nel cassetto o rimuovere l'inceppamento dei fogli. Controllare il messaggio visualizzato. (Vedere Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria a pag. 14-1.)	
	Leva di bloccaggio scanner	Controllare che la leva di bloccaggio dello scanner sia rilasciata. (Vedere <i>Leva di blocco dello scanner</i> a pag. 1-5.)	
	Altro	Controllare il messaggio visualizzato. (Vedere Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria a pag. 14-1.)	
	Memoria esaurita	La memoria è piena. (Vedere <i>Messaggi d'errore</i> a pag. 14-1.)	

# Inserimento di documenti originali per copia (e scansione)

È possibile copiare dei documenti dall'alimentatore automatico (ADF) o dal vetro dello scanner.

## Utilizzo alimentatore automatico documenti (ADF)

L'alimentatore automatico (ADF) può contenere fino a 50 pagine e alimenta i fogli nel DCP singolarmente. Introdurre solo carta normale (20 lb/75g/m²) nell'alimentatore automatico (ADF). Smuovere e sfalsare sempre le pagine in modo da separarle bene.


Temperatura: 68°F - 86°F (20°C - 30°C)

Umidità: 50% - 70%

NON utilizzare fogli arricciati, sgualciti, piegati, strappati o attaccati con punti di cucitrice, fermagli, colla o nastro adesivo. NON introdurre cartoncini, carta di giornale o tessuto. (Per copiare o effettuare la scansione di questo tipo di supporti, vedere *Utilizzo del vetro dello scanner* a pagina 1-12).


Controllare che l'inchiostro sui documenti sia asciutto prima di introdurre i documenti originali nell'apparecchio.

- Estrarre la prolunga del supporto documenti ADF.
- 2 Estrarre il supporto per l'uscita dei documenti ADF.
- 3 Smuovere bene le pagine e sfalsarle ad un angolo. Introdurre i documenti nell'ADF con il lato stampato rivolto



verso l'alto, inserendo prima il margine superiore, fino a toccare il rullo di alimentazione.

4 Regolare le guide carta in base alla larghezza dei documenti.



**5** Premere **Inizio**. L'apparecchio DCP inizia la scansione della prima pagina.

#### Utilizzo del vetro dello scanner

È possibile utilizzare il vetro dello scanner per copiare le pagine di un libro o singole pagine. Per utilizzare il vetro dello scanner, è necessario che l'alimentatore automatico sia vuoto. È possibile eseguire copie multiple; tuttavia, per ordinarle, occorre utilizzare l'ADF.

1 Sollevare il coperchio dei documenti.



- 2 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso il basso, usando le apposite guide sul lato sinistro, centrarlo sul vetro dello scanner. Abbassare il coperchio documenti.
- 3 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di copie desiderate (massimo 99).
- 4 Premere Inizio.
  - L'apparecchio DCP inizia la scansione del documento.
- Se il documento originale è un libro o altro documento composto da più pagine, è opportuno non abbassare il coperchio con forza né tenerlo schiacciato, per non danneggiare l'apparecchio DCP.

## Informazioni sulla carta

## Tipo e dimensioni della carta

L'apparecchio DCP carica la carta dal cassetto carta installato, dal vassoio di alimentazione manuale, dal vassoio multifunzione, o dal cassetto inferiore opzionale.

Tipo di vassoio	Nome del modello
Cassetto carta (Cassetto 1)	DCP-8020 e DCP-8025D
Vassoio di alimentazione manuale	DCP-8020
Alimentatore multifunzione MP	DCP-8025D
Cassetto inferiore opzionale (Cassetto 2)	Opzioni per DCP-8020 e DCP-8025D

### Carta raccomandata

Carta normale: Xerox Premier da 80 g/m<sup>2</sup>

Xerox Premier da 80 g/m<sup>2</sup> Mode DATACOPYda 80 g/m<sup>2</sup>

IGEPA X-Press da 80 g/m<sup>2</sup>

Carta riciclata: Xerox Recycled Supreme

Lucidi: 3M CG 3300

Etichette: Avery laser label L7163

- Prima di acquistare rilevanti quantitativi di carta, vogliate accertarvi dei risultati eseguendo alcune prove.
- Usare carta che sia adatta per copia su carta semplice.
- Usare carta da 75 a 90 g/m².
- Usare carta neutra. Non usare carta acida o alcalina.
- Usare carta a grana lunga.
- Usare carta avente un contenuto di umidità pari a circa il 5%.

## Cautela

Non usare carta per stampanti a getto di inchiostro. Potrebbe incastrarsi e danneggiare il vostro apparecchio DCP.



La qualità della stampa dipende dal tipo e dalla marca della carta usata.

Visitando il nostro sito <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> è possibile visualizzare un elenco dei tipi di carta raccomandati per i modelli DCP-8020 e DCP-8025D.

## Scelta di un tipo di carta adatto

Si raccomanda di provare la carta (specialmente per dimensioni e tipi speciali) sull'apparecchio DCP prima di acquistarne in quantità rilevante.

- Non usare fogli di etichette parzialmente utilizzati per non danneggiare l'apparecchio DCP.
- Non usare carta patinata, come per esempio carta patinata vinilica.
- Non usare carta prestampata, molto intessuta o con lettere goffrate.

Per una stampa ottimale utilizzare uno dei tipi di carta raccomandati, specialmente per carta semplice e lucidi. Per maggiori informazioni su carte specifiche, interpellare il più vicino rappresentante autorizzato o il venditore dell'apparecchio DCP.

- Usare etichette o lucidi per stampanti laser.
- Per la migliore qualità di stampa, si raccomanda l'uso di carta a grana lunga.
- In caso di problemi di alimentazione dal cassetto carta impiegando carta speciale, si provi ad usare il vassoio di alimentazione manuale o il vassoio multifunzione.
- E' possibile usare carta riciclata in questo apparecchio DCP.

## Capacità cassetti carta

	Formato carta	Numero di fogli
Alimentatore multifunzione MP	Larghezza : da 69,8 a 220 mm Altezza : da 116 a 406,4 mm	50 fogli (80 g/m²)
(DCP-8025D)	Allezza : da 110 a 400,4 mm	(80 g/IIF)
Vassoio di alimentazione manuale (DCP-8020)	Larghezza : da 69,8 a 220 mm Altezza : da 116 a 406,4 mm	Foglio singolo
Cassetto carta (Cassetto 1)	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO)	250 fogli (80 g/m²)
Cassetto inferiore opzionale (Cassetto 2)	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, B6 (ISO)	250 fogli (80 g/m²)
Stampa fronte-retro (DCP-8025D)	A4, Letter, Legal	_

## Specifiche carta per ciascun cassetto carta

Modello		DCP-8020	DCP-8025D	
Tipi di carta	Vassoio Multifunzione	N/A	Carta semplice, Carta per macchina da scrivere, Carta riciclata, Buste *1, Etichette *2, e Lucidi *2	
	Vassoio di alimentazione manuale	Carta semplice, Carta per macchina da scrivere, Carta riciclata, Buste, Etichette e Lucidi	N/A	
	Cassetto carta	Carta semplice, Carta riciclata, Lucidi *2		
	Cassetto inferiore opzionale	Carta semplice, Carta riciclata, Lucidi *2		
Grammatura carta	Vassoio Multifunzione	N/A	da 64 a 161 g/m <sup>2</sup>	
	Vassoio di alimentazione manuale	da 60 a 161 g/m <sup>2</sup>	N/A	
	Cassetto carta	da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>		
	Cassetto inferiore opzionale	da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>		
Formati carta	Vassoio Multifunzione	N/A	Larghezza: da 69,8 a 220 mm Altezza: da 116 a 406,4 mm	
	Vassoio di alimentazione manuale	Larghezza : da 69,8 a 220 mm Altezza : da 116 a 406,4 mm	N/A	
	Cassetto carta	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6 (ISO)		
	Cassetto inferiore opzionale	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5 B6 (ISO)		

<sup>\*</sup> da 1 a 3 buste

<sup>\*</sup> da 2 a 10 buste




Stampando lucidi, rimuoverli singolarmente dal vassoio di uscita con il lato stampato verso il basso, appena escono dall'apparecchio DCP.


#### Caricare la carta

## Caricare la carta o altri supporti nel vassoio di alimentazione


1 Estrarre completamente il cassetto carta dal DCP.




2 Tenendo premute la leva di sblocco della guida per la carta, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta.
Controllare che le guide siano stabilmente collocate nelle scanalature.




Per carta in formato legale premere il pulsante di sblocco della guida universale ed estrarre il lato posteriore del cassetto carta.



- 3 Smuovere la risma per separare i fogli, in modo da evitare inceppamenti e difficoltà di inserimento.
- 4 Infilare la carta nel suo cassetto di alimentazione. Controllare che la carta sia piana nel cassetto, al di sotto del contrassegno di massimo livello, e che la guida carta sia aderente al pacco di fogli.



5 Infilare completamente il cassetto carta nell'apparecchio DCP e aprire il supporto ribaltabile prima di usare l'apparecchio DCP.





Quando si aggiunge carta al vassoio, si ricordi:

- La faccia da stampare va in basso.
- Inserire prima la parte alta del foglio e spingere delicatamente nel vassoio.
- Per copiare carta in formato Legal, estrarre anche il supporto secondario.

# Caricare la carta o altri supporti nel vassoio di alimentazione manuale (DCP-8020)



Quando si stampano buste ed etichette usare solo il vassoio di alimentazione manuale.

1 Aprire il vassoio di alimentazione manuale. Far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta.



2 Usando due mani, infilare carta nel vassoio finché la parte superiore del foglio tocca contro il rullo di alimentazione. Mantenere il foglio in questa posizione finché l'apparecchio DCP lo alimenta automaticamente per un breve tratto, poi lasciare andare il foglio.






Quando si inserisce il foglio nel vassoio, si ricordi:

- La faccia da stampare va in alto.
- Inserire prima la parte alta del foglio e spingere delicatamente nel vassoio.
- Accertarsi che la carta sia piana e che si trovi nella giusta posizione nel vassoio di alimentazione manuale. In caso contrario il foglio potrebbe incepparsi o la stampa potrebbe non essere correttamente allineata.
- Non infilare più di un foglio o busta per volta nell'alimentatore manuale, perchè ciò potrebbe provocare inceppamenti.

## Caricare la carta o altri supporti nel vassoio multifunzione (vassoio MP) (DCP-8025D)

Quando si stampano buste ed etichette usare solo il vassoio di alimentazione multifunzione.

Aprire il vassoio MP e abbassarlo delicatamente.




2 Estrarre e aprire il supporto pieghevole del vassoio MP.



3 Quando si inserisce un foglio nel vassoio MP accertarsi che tocchi il fondo del vassoio.



- Accertarsi che la carta sia piana e che si trovi nella giusta posizione nel vassoio di alimentazione MP. In caso contrario il foglio potrebbe incepparsi o la stampa potrebbe non essere correttamente allineata.
- Si possono infilare fino a 3 buste o 50 fogli da 80 g/m² nel vassoio MP.
- 4 Tenendo premuta la rispettiva leva di sblocco, far scorrere la guida laterale per adattarla al formato carta.





Quando si aggiunge carta al vassoio MP, si ricordi:


- La faccia da stampare va in alto.
- Durante la stampa il vassoio interno sale per alimentare la carta nell'apparecchio DCP.
- Inserire prima la parte alta del foglio e spingere delicatamente nel vassoio.

## Utilizzo dell'alimentatore automatico fronte/retro per operazioni di copia e stampa (DCP-8025D)

Se si desidera eseguire una stampa su entrambi i lati del foglio utilizzando la funzione di stampa o copia fronte/retro, è necessario impostare la leva di regolazione della carta in modo da adattarlo al formato carta che si sta utilizzando.

Questa funzione è disponibile per formato A4, Letter o Legal. (Vedere *Duplex N in 1* a pag. 5-12 e *Stampa fronte retro (Stampa Duplex)* a pag. 6-3.)

- 1 Caricare la carta nel cassetto carta o nel vassoio multifunzione.
- 2 Impostare la leva di regolazione carta per la stampa fronte-retro, sul lato posteriore dell'apparecchio DCP, in funzione del formato carta.



3 L'apparecchio DCP è pronto per la stampa fronte-retro.

# **3** Programmazione sul visualizzatore

## **Programmazione intuitiva**

Questo apparecchio DCP si avvale della programmazione a schermo e dei tasti di navigazione per garantire un utilizzo semplice. Questo tipo di programmazione risulta facile ed intuitiva e consente all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità dell'apparecchio DCP.


Con la programmazione a schermo del DCP, basta seguire i messaggi guida che appaiono sul display a cristalli liquidi. Questi messaggi guidano l'utente passo dopo passo nella selezione delle funzioni dei vari menu, delle opzioni di programmazione e delle impostazioni.

#### Tabella Menu


L'apparecchio DCP può essere programmato anche senza l'aiuto della Guida dell'Utente. Tuttavia, per semplificare la scelta delle selezioni e opzioni dei menu che si trovano nei programmi del DCP, si consiglia di utilizzare la tabella Menu a pagina 3-4.

È possibile programmare l'apparecchio DCP premendo **Menu** seguito dal numero del menu. Per esempio: per impostare Qualità su Foto, premere **Menu**, **2**, **1** e per selezionare Foto, quindi premere **Set**.

## Tasti Navigazione



- \* Accesso al menu
- \* Andare al livello successivo del menu
- \* Accettare un'opzione
- \*Uscire dal menu premendo più volte questo tasto
- \*Tornare al livello precedente del menu






Set

Cancella/

\*Tornare al livello precedente del menu



\*Passare al livello successivo del menu



Per accedere al modo menu premere **Menu**.

Una volta richiamato il menu, il display dell'apparecchio visualizza le opzioni selezionabili.

Premere 1 per accedere al menu di Impostazione generale

-OPPURE-

Premere 2 per il menu Copia

—OPPURF—

Premere 3 per il menu Stampante

-OPPURE-


Premere 4 per il menu LAN

(Solo quando è installata la scheda di rete LAN NC-9100h.)

-OPPURE-

Per scorrere più velocemente ciascun livello del menu, premere la freccia della direzione desiderata: o o.

Per impostare poi un'opzione, premere Set quando l'opzione desiderata viene visualizzata sul display.



Il display visualizza quindi il livello successivo del menu.

Premere o o per visualizzare la selezione del menu successivo.


#### Premere **Set**.

Una volta terminata l'impostazione delle opzioni, il display visualizza il messaggio Accettato.




Usare per tornare indietro se si è oltrepassata l'opzione desiderata o se è più veloce.

L'impostazione corrente è sempre quella con segno "X".




Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale	1.Tipo carta	1.VASS.MP (DCP-8025D)	Sottile Normale * Spessa Piu' spessa Acetato	Imposta il tipo di carta per il vassoio multifunzione.	4-1
		2.Superiore (Questo menu compare solo quando si dispone del secondo cassetto opzionale.)	Sottile Normale* Spessa Piu' spessa Acetato	Imposta il tipo di carta per il cassetto carta numero #1.	4-1
		3.Inferiore (opzionale)	Sottile Normale * Spessa Piu' spessa Acetato	Imposta il tipo di carta per il cassetto carta numero #2.	4-1
	2.Formato carta	1.Superiore (Questo menu compare solo quando si dispone del secondo cassetto opzionale.)	A4 * Letter Legal Executive A5 A6 B5 B6	Imposta il formato carta per il cassetto carta numero #1.	4-3
		2.Inferiore (opzionale)	A4 * Letter Legal Executive A5 B5 B6	Imposta il formato carta per il cassetto carta numero #2.	4-3






Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale (Segue)	3.Beep	_	Basso Med * Alto No	Regola il volume del segnale acustico.	4-4
	4.Ecologia	1.Rispar toner	Si No *	Prolunga la vita della cartuccia toner.	4-4
		2.Riposo	(0-99) <b>05Min*</b>	Risparmio energetico	4-5
		3.Risparmio	Si No *	Modo Risparmio.	4-6
	5. Cass.:Copia (questo menu non compare nel modello DCP-8020.) (se si dispone del secondo cassetto opzionale, si veda la pagina 3-10.)	_	Solo Cassetto#1 Solo MP Auto *	Seleziona il cassetto da usare per la copia.	4-7
	5.Contrasto LCD (DCP-8020) 6.Contrasto LCD (DCP-8025D) (se si dispone del secondo cassetto opzionale, si veda la pagina 3-10.)	_	-0008+ -00080+ -00800+ -08000+	Regola il contrasto dell'LCD.	4-8
	6.Vita tamburo (DCP-8020) 7.Vita tamburo (DCP-8025D) (se si dispone del secondo cassetto opzionale, si veda la pagina 3-10.)	_	_	È possibile controllare la quantità di tamburo ancora disponibile.	14-32







Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale (Segue)	7.Contatore pag. (DCP-8020) 8.Contatore pag. (DCP-8025D) (se si dispone del secondo cassetto opzionale, si veda la pagina 3-10.)	_	Totale Copia Stampa Lista	Consente di controllare il numero complessivo di pagine stampate dal DCP fino a quel momento.	14-32
	8.Stamp settaggi (DCP-8020) 9.Stamp settaggi (DCP-8025D) (se si dispone del secondo cassetto opzionale, si veda la pagina 3-10.)	_		È possibile stampare delle liste.	4-8





Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
2.Copia	1.Qualità		Testo Foto Auto *	Imposta la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.	5-20
	2.Contrasto	_	- 0 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 0 + - 0 0 0 0 0 +	Regola il contrasto delle copie.	5-20
3.Stampante	1.Emulazione	_	Auto *  HP LaserJet  BR-Script 3	Seleziona il modo di emulazione.	6-18
	2.Opzioni stampa	1.Font interni	_	Stampa una lista dei font interni dell'apparecchio DCP o le impostazioni correnti della stampante.	6-19
		2.Configurazione	_		6-19
	3.Reset stampant	_	_	Ripristina le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio DCP.	6-19






√ Nei casi in cui è installata la scheda di rete LAN (NC-9100h), il visualizzatore mostra il sequente menu LAN.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
4.LAN (opzionale)	1.Setup TCP/IP	1.Metodo avvio	Auto * Statico Rarp BOOTP DHCP	Si può scegliere il modo di inizializzazione più adeguato alle proprie esigenze.	
		2.Indirizzo	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.	
		3.Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.	Si veda la Guida
		4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.	Utente Network sul CD-ROM
		5.Nome host	BRN_XXXXXX	Inserire il Nome host.	
		6.Config WINS	Auto * Statico	Si può scegliere la modalità di configurazione WINS.	
		7.WINS Server	Primario Secondario	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.	
		8.Server DNS	Primario Secondario	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.	





Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
4.LAN (opzionale) (Segue)	1.Setup TCP/IP (Segue)	9.АРІРА	Si * No	Configurazione automatica dell'indirizzo privato, determinando un indirizzo nell'intervallo di indirizzi IP riservati.	
	2.Impost. varie	1.Netware	Si X No	Selezionare si per usare l'apparecchio DCP su una rete Netware.	
		2.Frame rete	Auto * 8023 ENET 8022 SNAP	Permette di specificare il tipo di frame.	Si veda la Guida
		3.Appletalk	Si * No	Selezionare si per utilizzare l'apparecchio DCP su una rete Macintosh.	Utente Network sul CD-ROM
		4.DLC/LLC	si * No	Selezionare si per usare l'apparecchio DCP su una rete DLC/LLC.	
		5.Net BIOS/IP	Si * No	Selezionare si per usare l'apparecchio DCP su una rete Net BIOS/IP.	
		6.Ethernet	Auto * 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Seleziona la modalità di collegamento Ethernet.	



Se si dispone di un cassetto aggiuntivo opzionale carta viene visualizzata questa opzione.

#### (per DCP-8020 dotati di cassetto aggiuntivo carta numero 2)

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale	5. Cass.: Copia		Solo Cassetto#1 Solo Cassetto#2 Auto **	Seleziona il cassetto da usare per la copia.	4-7
	6.Contrasto	_	-00000+ -00000+ -00000+ -00000+	Regola il contrasto dell'LCD.	4-8
	7.Vita tamburo	_	_	È possibile controllare la quantità di tamburo ancora disponibile.	14-32
	8.Contatore pag.	_	Totale Copia Stampa Lista	Consente di controllare il numero complessivo di pagine stampate dal DCP fino a quel momento.	14-32
	9.Stamp settaggi	_	_	È possibile stampare delle liste.	4-8

#### (per DCP-8025D dotati di cassetto aggiuntivo carta numero 2)

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale	5.Cass.: Copia	_	Solo Cassetto#1 Solo Cassetto#2 Solo MP Auto *	Seleziona il cassetto da usare per la copia.	4-7
	6.Contrasto	_	-0000#+ -000#0+ -00#00+* -0#000+	Regola il contrasto dell'LCD.	4-8
	7.Vita tamburo	_	_	È possibile controllare la quantità di tamburo ancora disponibile.	14-32
	8.Contatore pag.	_	Totale Copia Stampa Lista	Consente di controllare il numero complessivo di pagine stampate dal DCP fino a quel momento.	14-32
	9.Stamp settaggi			È possibile stampare delle liste.	4-8



## Tabella delle operazioni principali

È possibile utilizzare i tasti sul pannello dei comandi per scegliere più facilmente le impostazioni *provvisorie* per la produzione di copie e accedere alle operazioni di scansione. La tabella delle operazioni principali riportata di seguito consentirà di comprendere le opzioni disponibili per ciascun tasto.

Tasti provvisori	Opzioni		Descrizioni	Pagina
Sicurezza	-		Consente di stampare i dati salvati nella memoria immettendo la password composta da quattro numeri.	6-17
Cancella lavoro	_		Consente di cancellare i dati dalla memoria della stampante.	6-17
Scan	Scan To E-Mail		Consente di eseguire la scansione di documenti in bianco e nero e a colori come file allegati nell'applicazione di posta elettronica.	8-17
	Scan to image		Consente di eseguire la scansione di un'immagine in un'applicazione grafica come, ad esempio, una foto a colori, per consentirne la visualizzazione e l'apporto di modifiche.	8-17
	Scan to OCR		Consente di procedere con la scansione di un documento di testo in modo che ScanSoft® possa eseguirne l'OCR in TextBridge®, convertirlo in un testo editabile per la visualizzazione in un programma di elaborazione testi.	8-18
	Scan to file		Consente di eseguire la scansione di documenti in bianco e nero o a colori nel computer e di salvarlo come file nella cartella desiderata.	8-18
Ingrand/Riduzione	104%,141%,200%, 70%,78%,83%,85% 91% (Full Page)	š,	Consente di ingrandire o ridurre il formato delle copie.	5-7
Contrasto	- 00 10 0 +		Consente di regolare il contrasto.	5-10
Qualità	Auto, Testo, Fot	0	Consente di selezionare la risoluzione delle copie in base al tipo di documento originale.	5-9
Selezione Cassetto (DCP-8020)	#1 (XXX*),#2 (X	XXX*), Auto	Consente di modificare il vassoio utilizzato solo per la copia successiva.	5-11
(DCP-8025D)	#1 (XXX*),#2 (X Auto	XXX*), VASS.MP,		5-11
Ordine			Consente di ordinare le copie multiple utilizzando l'alimentatore automatico.	5-9
N in 1 (DCP-8020)	2 in 1 (P),2 i 4 in 1 (P),4 i Poster,No		Consente di modificare il layout delle copie sui supporti di stampa.	5-14
Duplex N in 1 (DCP-8025D)	Tipo V1, Tipo V2, Tipo O1, Tipo O2	Lato Singolo, Lato Doppio		5-12

- (XXX\*) è il formato carta impostato.
- #2 (XXX\*) viene visualizzato quando è installato un vassoio carta opzionale.

#### 3 - 11 PROGRAMMAZIONE SUL VISUALIZZATORE

# 4 Preparazione dell'apparecchio

## Impostazione generale

## Impostazione del tipo di carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare l'apparecchio DCP per il tipo di carta utilizzata.

#### DCP-8020

**1** Premere **Menu**, **1**, **1**.

#### -OPPURE-

Disponendo del vassoio opzionale per la carta, premere Menu, 1, 1, 1 per impostare il tipo di carta Superiore o Menu, 1, 1, 2 per impostare il tipo di carta per Inferiore.

- 11.Tipo carta

  ▲ Normale
  Spessa
  ▼ Piu' spessa
  Selez ▲▼ e Set
  - 11.Tipo carta

    1.Superiore
    2.Inferiore
    Selez AV e Set
- 2 Premere o o per selezionare Sottile, Normale, Spessa, Piu' spessa O Acetato.
- 3 Premere Set.
- 4 Premere Stop/Uscita.

#### DCP-8025D

1 Premere Menu, 1, 1, 1 per impostare il tipo di carta per il Vassoio MP.

#### -OPPURE-

Premere **Menu**, **1**, **1**, **2** per impostare il tipo di carta per il cassetto Superiore.

#### -OPPURE-

Disponendo del vassoio opzionale per la carta, premere **Menu**, **1**, **1**, **3** per impostare il tipo di carta per il cassetto Inferiore.

- Premere o per
  selezionare Sottile, Normale,
  Spessa, Piu' spessa 0
  Acetato.
- 11.Tipo carta
  1.VASS.MP

  ▲ Normale
  ▼ Spessa
  Selez ▲▼ e Set

11.Tipo carta

1.VASS.MP

2.Superiore 3.Inferiore


Selez A▼ e Set

- 3 Premere Set.
- 4 Premere Stop/Uscita.
- È possibile selezionare Acetato per i vassoi #1 e #2 solo se è stato selezionato il formato A4, Letter o Legal nel Menu, 1, 2.

## Impostazione formato carta

È possibile scegliere tra otto formati carta per la stampa delle copie, ovvero: A4, letter, legal, executive, A5, A6, B5 e B6. Quando si modifica il formato carta nel DCP, è necessario modificare al tempo stesso l'impostazione relativa al formato carta. In guesto modo il DCP sarà in grado di adattare la copia al nuovo formato.

- Premere Menu. 1. 2.
- 2 Premere o o per selezionare A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5 0 B6.



Premere **Set**.

3 Premere Stop/Uscita.

#### Con il cassetto opzionale

**1** Premere **Menu**, **1**, **2**, **1** per impostare il formato carta per il cassetto Superiore.

#### -OPPURE-

Premere Menu, 1, 2, 2 per impostare il formato carta per il cassetto Inferiore.

2 Premere 🗪 o 🕶 per selezionare A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5 e B6.

Premere Set.

3 Premere Stop/Uscita.



- Utilizzando il cassetto opzionale per la carta, il formato A6 non è disponibile.
- Selezionando Acetato nel Menu, 1, 1, si può solo selezionare A4, Letter o Legal.

12.Formato carta

1.Superiore

2.Inferiore

## Impostazione del Volume del segnale acustico

È possibile modificare il volume del segnale acustico. L'impostazione predefinita è  ${\tt Med}$ . Quando il segnale acustico è attivo, l'apparecchio DCP emette un suono ogni volta che l'operatore preme un tasto o fa un errore.

- 1 Premere Menu, 1, 3.
- Premere o per selezionare l'opzione desiderata. (Basso, Med, Alto o No)

Premere **Set**.

3 Premere Stop/Uscita.



### Risparmio Toner

Si può risparmiare il toner per mezzo di questa funzione. Impostando Risparmio Toner su Si, le stampe si presentano più chiare. L'impostazione predefinita è No.

- **1** Premere **Menu**, **1**, **4**, **1**.
- Premere o o per selezionare Si (o No).
- 3 Premere Set.
- 4 Premere Stop/Uscita.



## Tempo di inattività

L'impostazione Sleep Time [intervallo di attesa] consente di ridurre il consumo di energia elettrica disattivando il fusore interno al DCP quando l'apparecchio resta inattivo per un certo periodo. È possibile impostare Sleep Time desiderato (compreso tra 00 e 99 minuti), trascorso il quale l'apparecchio passa in modalità attesa. Il timer si azzera automaticamente quando l'apparecchio DCP riceve dati dal PC o viene eseguita una copia. L'impostazione di fabbrica per il timer è di 05 minuti. Quando l'apparecchio DCP è in modalità attesa, sul display viene visualizzato il messaggio Risparmio. L'esecuzione di operazioni di stampa o copia di documenti quando l'apparecchio è in modalità attesa richiede un'attesa di qualche secondo, tempo necessario per consentire al fusore di riscaldarsi e raggiungere la corretta temperatura di funzionamento.

- Premere Menu. 1. 4. 2.
- Usare la tastiera per inserire l'intervallo di tempo per il quale l'apparecchio DCP deve restare inattivo prima di passare in modalità riposo (da 00 a 99).
- 3 Premere Set.
- 4 Premere Stop/Uscita.



🔊 Se si vuole attivare la modalità riposo, premere **Sicurezza** e Cancella lavoro contemporaneamente al passo 2.

## Spegnimento della lampada dello scanner

La lampada dello scanner resta accesa per 16 ore, poi si spegne automaticamente per aumentare la durata della lampada. La lampada dello scanner può anche essere spenta manualmente premendo contemporaneamente i tasti ( e ). In questo modo la lampada dello scanner resta spenta fino al successivo utilizzo dello scanner.

Spegnendo la lampada dello scanner si riduce il consumo energetico.



- Se la lampada viene spenta regolarmente in modo manuale, la sua durata di esercizio si riduce. Qualcuno preferisce spegnere la lampada all'uscita dall'ufficio, o a tarda notte a casa. Questo non è necessario nell'uso quotidiano.
- Se DCP si trova in modalità riposo quando viene modificato lo Tempo di inattività, la nuova impostazione diventerà effettiva dalla volta successiva in cui DCP esegue copie, stampe o viene riavviato.

## Risparmio energia

Impostazione della modalità risparmio energia si riducono i consumi. Se il Modo Risparmio energia è impostato su Si, quando l'apparecchio DCP è inattivo e la spia dello scanner è spenta, non è in uso passa automaticamente al modo risparmio energia automaticamente in modalità risparmio in circa 10 minuti. In Modo Risparmio energia non è possibile usare la funzione di rilevazione fax o di attivazione remota.

L'apparecchio DCP non visualizza data e ora in questa condizione.

- **1** Premere **Menu**, **1**, **4**, **3**.
- Premere o o per selezionare Si (o No).
- 3 Premere Set quando viene visualizzata la selezione desiderata
- 4 Premere Stop/Uscita.



## Impostazione cassetto copie



Se l'apparecchio DCP è un DCP-8020 privo del secondo cassetto opzionale, è possibile saltare questa impostazione.

#### DCP-8020

L'impostazione predefinita della funzione Auto consente \*1al DCP di utilizzare il vassoio #2 opzionale quando la carta è esaurita nel vassoio #1 o \*2quando il formato del documento è più adatto al tipo di carta contenuto nel vassoio #2.

- 1 Premere Menu, 1, 5.
- 2 Premere o o per selezionare Solo Cassetto#1, Solo Cassetto#2, O Auto.
- 3 Premere Set.
- 4 Premere Stop/Uscita.

#### 15.Cass.: Copia Solo Cassetto#1 Solo Cassetto#2 Auto Selez A▼ e Set

#### DCP-8025D


L'impostazione predefinita della funzione Auto consente \*1 al DCP di utilizzare il vassoio #2 opzionale o il vassoio MP quando la carta nel vassoio #1 è esaurita o \*2quando il formato del documento è più adatto al tipo di carta contenuto nel vassoio #2.

- Premere Menu, 1, 5.
- Premere o o per selezionare Solo Cassetto#1. Solo MP, O Auto.

#### —OPPURE—

Se si dispone del cassetto opzionale per la carta. Premere o per selezionare solo Cassetto#1, Solo Cassetto#2, Solo MP, O Auto.





- 3 Premere Set.
- 4 Premere Stop/Uscita.



- \*1 Le copie vengono stampate automaticamente dal vassoio #2 solo se il formato carta impostato per questo vassoio corrisponde a quello impostato per il vassoio #1.
  - \*2 Quando si utilizza l'alimentatore automatico (ADF), le copie vengono stampate automaticamente dal vassoio #2 se il formato carta impostato per questo vassoio è diverso da quello impostato per il vassoio #1 e più adatto all'originale scannerizzato.

## Impostazione contrasto display

Si può modificare il contrasto per fare in modo che il display appaia più chiaro o più scuro.

16.Contrasto LCD

Selez ◀▶ & Set

- D D D D +

**1** (DCP-8020)

Premere Menu, 1, 5.

(DCP-8025D)

Premere Menu, 1, 6.

-OPPURE-

Disponendo del secondo cassetto opzionale, premere **Menu**, **1**. **6**.

2 Premere per aumentare il contrasto.

-OPPURE-

Premere per diminuire il contrasto.

Premere Set.

3 Premere Stop/Uscita.

## Stampa della lista delle impostazioni del sistema

È possibile stampare una lista delle varie impostazioni del sistema.

1 (DCP-8020) Premere Menu, 1, 8.

(DCP-8025D) Premere Menu, 1, 9.

-OPPURE-

Se è installato il vassoio #2 opzionale, premere Menu, 1, 9.

Premere Inizio.


# Riproduzione di copie

## Utilizzo dell'apparecchio DCP come fotocopiatrice

Si può usare l'apparecchio DCP come fotocopiatrice, per eseguire fino a 99 fotocopie per volta.


## Area di stampa

L'area stampabile dell'apparecchio DCP inizia a circa 2 mm dai lati e 3 mm dall'alto e dal basso del foglio.



#### Impostazioni provvisorie per le copie

È possibile migliorare le copie utilizzando i tasti copia provvisori. Ingrand/Riduzione, Contrasto, Qualità, Selezione Cassetto, Ordine e N in 1 (per DCP-8020) oppure Duplex N in 1 (per DCP-8025D). Le impostazioni sopra indicate sono *provvisorie* e le impostazioni predefinite vengono ripristinate a un minuto dal termine dell'esecuzione della copia. Se si desidera utilizzare nuovamente le impostazioni provvisorie, posizionare il documento successivo nell'alimentatore automatico o sul vetro dello scanner entro questo tempo.



## Copia singola dall'alimentatore automatico (ADF)

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico.
- 2 Premere Inizio.
  - NON tirare la carta mentre è in corso la riproduzione di un documento.
- Per interrompere la copia ed espellere il documento, premere Stop/Uscita.

## Esecuzione di copie multiple dal vassoio ADF

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico.
- 2 Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate. (massimo 99 caratteri).
- 3 Premere Inizio.
- Per ordinare le copie, premere il tasto Ordine.

#### Copie singole o multiple mediante il vetro dello scanner

È possibile produrre copie multiple utilizzando il vetro dello scanner. Le copie multiple vengono impilate (tutte le copie di pagina 1 seguite da tutte le copie di pagina 2 e così via). Usare i tasti temporanei di copia per selezionare altre impostazioni. (Vedere Utilizzo del tasto di copia (Impostazioni temporanee): a pag. 5-6.)

Sollevare il coperchio documenti.



- 2 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso il basso e, usando le apposite quide sul lato sinistro, centrare il documento sul vetro dello scanner. Abbassare il coperchio documenti.
- 3 Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate. (massimo 99 caratteri).

Per esempio, premere 3 8 per 38 copie.

4 Premere Inizio.

DCP inizia la scansione del documento.

Per ordinare copie multiple occorre utilizzare l'alimentatore automatico dei documenti.

(Vedere Copia singola dall'alimentatore automatico (ADF) a pag. 5-3.)

## Messaggio di Memoria esaurita

Se appare il messaggio Memoria esaurita premere Stop/Uscita per annullare o premere Inizio per copiare le pagine già acquisite dallo scanner. Prima di continuare è necessario

Memoria esaurita Copy:prem.Inizio Esci:Premi Stop


liberare spazio nella memoria cancellando le operazioni memorizzate.




Se viene visualizzato spesso questo errore potrebbe essere il caso di aumentare la dotazione di memoria. Per ulteriori informazioni su come aumentare la memoria vedere Scheda di memoria a pag. 15-1.

## Utilizzo del tasto di copia (Impostazioni temporanee):

Quando si vogliono cambiare le impostazioni solo per la copia successiva, usare i tasti temporanei di copia.



È possibile usare combinazioni diverse. L'ampio display LCD mostra le impostazioni di copia correnti.



Esempio di visualizzazione di copia

## Ingrandimento/Riduzione

È possibile selezionare le seguenti percentuali di ingrandimento o riduzione.

La funzione Auto consente al DCP di calcolare la percentuale di riduzione adatta al formato carta utilizzato.


Pers. (25%-400%) accetta proporzioni da 25% a 400%.

Premere	100%
Ingrand/Riduzione	104% (EXE → LTR)
Ingrand/	141% (A5 → A4)
Riduzione	200%
19	Auto
, ,	Pers. (25% - 400%)
	50%
	70% (A4 → A5)
	78% (LGL → LTR)
	83% (LGL → A4)
	85% (LTR → EXE)
	91% (Full Page)
	94% (A4 → LTR)
	97% (LTR → A4)



Auto viene visualizzato solo quando il documento viene posizionato nell'ADF.

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **2** Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate. (massimo 99 caratteri).
- 3 Premere Ingrand/Riduzione.
- Premere **Ingrand/Riduzione** o ...



5 Premere o per selezionare la risoluzione o l'ingrandimento desiderato.

Premere **Set**.

#### -OPPURF-

Selezionare Pers. (25%-400%) e premere **Set**.

Usare la tastiera per immettere una percentuale di ingrandimento o riduzione compresa tra 25% e 400%.

Premere Set.

(Per esempio, premere i tasti 5 3 per selezionare 53%.)

6 Premere Inizio.

#### -OPPURE-

Premere altri tasti temporanei di copia per altre impostazioni.



- Le Opzioni copia speciale (2 in 1, 4 in 1 o Poster) non sono disponibili con Ingrand/Riduzione.
  - Auto non è disponibile dal vetro dello scanner

## Qualità (tipo di documento)

E' possibile selezionare la qualità della copia per il tipo di documento prescelto. L'impostazione predefinita è Auto, che serve se i documenti contengono sia testi che fotografie. Testo serve se i documenti contengono solo testo. Foto serve a copiare fotografie.

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- **2** Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate. (massimo 99 caratteri).
- 3 Premere Qualità.
- 4 Premere o per selezionare il tipo di documento (Auto, Testo o Foto).

Premere **Set**.

- **5** Premere **Inizio**.
  - -OPPURE-

Premere altri tasti temporanei di copia per ulteriori impostazioni.

## Ordinamento copie con l'alimentatore automatico

Per ordinare copie multiple occorre utilizzare l'alimentatore automatico documenti. Le pagine saranno stampate nell'ordine 123, 123, 123, e così via.

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico.
- **2** Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate. (massimo 99 caratteri).
- 3 Premere Ordine
- 4 Premere Inizio.
  - —OPPURE—

Premere altri tasti temporanei di copia per ulteriori impostazioni.

#### **Contrasto**

È possibile regolare il contrasto per schiarire o scurire le copie.

- 1 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate. (massimo 99 caratteri).
- 3 Premere Contrasto.
- 4 Premere per schiarire la copia.
  - -OPPURE-


Premere per scurire la copia.

Premere Set.

5 Premere Inizio.

-OPPURE-

Premere altri tasti temporanei di copia per ulteriori impostazioni.



#### Selezione cassetto

È possibile modificare il cassetto solo per la copia successiva.

- 1 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate. (massimo 99 caratteri).
- 3 Premere Selezione Cassetto.
- 4 Premere oper selezionare il cassetto. Premere **Set**.
- **5** Premere **Inizio**.
  - -OPPURE-

Premere altri tasti temporanei di copia per ulteriori impostazioni.

(per DCP-8020 dotati di cassetto aggiuntivo carta numero 2)

Premere <b>Selezione</b>	Auto
Cassetto.	#1 (XXX) *
Selezione Cassetto	#2 (XXX)*

(per DCP-8025D dotati di cassetto aggiuntivo carta numero 2)

	Auto
Cassetto.	#1 (XXX) *
Selezione Cassetto	#2 (XXX) *
	VASS.MP

<sup>\*</sup> XXX è la carta selezionata nel Menu, 1, 2.

DCP-8020 il cassetto selezionato viene visualizzato sul display LCD, solo se è installato il cassetto opzionale.

## **Duplex N in 1**

'Duplex' stampa fronte-retro.

Tasti temporanei	Livello 1	Livello 2	Opzioni	documento → disposizione finale
Premere Duplex N in 1 (DCP-8025D)	N in 1	_	2 in 1 (P)	1 2 -> 1 2
N in 1 (DCP-8020)			2 in 1 (L)	1 2 → 1·································
Duplex/ N in 1			4 in 1 (P)	1 2 -> 1:2
P			4 in 1 (L)	1 2 → 1.3 2:4
	Duplex (1 in 1) (DCP-8025D)	Tipo V1	-	1 2 → 1 2
		Tipo V2	Lato Singolo	1 2 → 1 Z
			Lato Doppio	$ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} $
		Tipo 01	Lato Singolo	1 2 > 1 2
			Lato Doppio	1 7
		Tipo O2		1 2 → 1

Tasti temporanei	Livello 1	Livello 2	Opzioni	documento → disposizione finale
Premere Duplex N in 1 (DCP-8025D)	Duplex (2 in 1) (DCP-8025D)	_	Tipo V1	1 2 -> 1 2 3
N in 1 (DCP-8020)			Tipo V2	$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \end{array} 2$
Duplex/ N in 1			Tipo O1	1 → 1 3
P			Tipo O2	1 → 1 ····· €
	Duplex (4 in 1) (DCP-8025D)		Tipo V1	1 2 → 1 2 3 5
			Tipo V2	1 2
			Tipo O1	1 2 -> 1:3
			Tipo O2	1 -> 1 3 g 4
	Poster	_		1 ->
	No	_	_	_

## Copia Duplex N in 1

#### Copie N in 1

È possibile risparmiare carta copiando due o quattro pagine in una. Accertarsi che il formato carta sia impostato su A4, Letter o Legal.


- 1 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate (massimo 99).
- 3 Premere Duplex N in 1.Premere Set per selezionare N in 1
- Premere o per selezionare 2 in 1 (P), 2 in 1
  (L), 4 in 1 (P) 0 4 in 1 (L).

Premere Set.

5 Se si è pronti per la copia, andare al passo 7.

#### -OPPURE-

Premere o o per selezionare Q. Tà, Contrast o il Vassojo.



Premere Set.

6 Premere open open la nuova impostazione. Premere Set.

7 Premere Start.

Se si sta usando l'ADF, l'apparecchio DCP effettua la scansione degli originali e stampa le copie.

#### -OPPURE-

Se si sta usando il vetro dello scanner, l'apparecchio DCP effettua la scansione della pagina. Appoggiare il documento sul vetro dello scanner.

- 8 Selezionare 1 e premere Set o premere 1 per copiare la pagina successiva.
- **9** Ripetere il punto 7 per ciascuna pagina del layout.
- Piano Copia:
  Pag.Successiva?

  ▲ 1.SI
  ▼ 2.NO
  Selez ▲▼ e Set
- 10 Dopo la scansione di tutte le pagine dell'originale, selezionare 2 e premere Set o premere 2 per stampare le copie.
- (P) significa Verticale (Portrait) (L) significa Orizzontale (Landscape).
- Si può anche combinare le operazioni di N in 1 e stampa Fronte Retro. (Vedere *Duplex (2 in 1) e Duplex (4 in 1) (DCP-8025D)* a pag. 5-19.)
- Per 2 in 1 (P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P) o 4 in 1 (L), non si può usare l'impostazione di ingrandimento e riduzione.

### **Poster**

È possibile riprodurre una fotografia in formato poster.E' necessario usare il vetro dello scanner...

Mettere il documento sul vetro dello scanner con il lato stampato rivolto verso il basso.



2 Premere Duplex N in 1

e o o per selezionare Poster

Premere Set.

3 Premere Inizio.

L'apparecchio DCP inizia la scansione dell'originale e stampa le pagine per il poster



Per le copie nel formato Poster, non è possibile fare più di una copia o usare l'impostazione Ingrandimento/Riduzione.

# Duplex (1 in 1) (DCP-8025D)

Eseguire una copia fronte-retro da un documento stampato su un lato.



- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate. (massimo 99 caratteri).
- **3** Premere **Duplex N in 1** e **Ouplex N in 1** e **Duplex** (1 in 1).

Premere Set.

4 Premere o per selezionare Tipo V1, Tipo V2, Tipo 01 o Tipo 02.

### -OPPURE-

Se si seleziona Tipo V1 o Tipo 02, passare al punto 6 della procedura.

Premere Set.

Premere o per selezionare Lato Singolo per il documento (Se si sta usando il vetro dello scanner o è cambiato il numero di copie è stato modificato al punto 2, questa opzione non viene visualizzata).

Premere **Set**.

6 Premere Inizio per eseguire la scansione del documento. Se il documento è stato posizionato nell'ADF, l'apparecchio MCF inizia a stampare.

### -OPPURE-

Se è stato posizionato un documento sul piano dello scanner, passare al punto 7.

- 7 Mettere la pagina successiva sul vetro dello scanner.
  Selezionare 1 e premere Set o premere 1 per copiare la pagina successiva.
- 8 Dopo la scansione di tutte le pagine dell'originale, selezionare 2 e premere **Set** o premere **2** per stampare.

# Eseguire una copia fronte-retro da un documento fronte-retro. (Non disponibile per copie multiple)



- 1 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico.
- 2 Premere Duplex N in 1 e o o per selezionare Duplex (1 in 1).

Premere Set.

- 3 Premere o per selezionare Tipo V2, Tipo O1.
  Premere Set
- 4 Premere o per selezionare Lato Doppio per il documento.

Premere Set.

- **5** Premere **Inizio**.
- **6** Verificare di aver posizionato i documenti nell'alimentatore automatico come illustrato sul display e premere **Inizio**.
- 7 Dopo che le pagine del documento sono state acquisite su un lato, girare il documento nell'ADF.

Premere Inizio.

# Duplex (2 in 1) e Duplex (4 in 1) (DCP-8025D)

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Usare la tastiera per immettere il numero di copie desiderate. (massimo 99 caratteri).
- 3 Premere Duplex N in 1 e o per selezionare.
  Duplex(2 in 1) O Duplex(4 in 1).

Premere Set.

4 Premere oper selezionare Tipo V1, Tipo V2, Tipo O1, Tipo O2.

Premere Set.

Premere Inizio per eseguire la scansione del documento. Se il documento è stato posizionato nell'ADF, l'apparecchio MCF inizia a stampare.

#### -OPPURE-

Se è stato posizionato un documento sul piano dello scanner, passare al punto 6.

- 6 Posizionare la pagina successiva sul vetro dello scanner.
  Selezionare 1 e premere Set o premere 1 per copiare la pagina successiva.
- 7 Dopo la scansione di tutte le pagine dell'originale, selezionare 2 e premere Set o premere 2 per stampare.

# Modifica delle impostazioni di copia predefinite

È possibile adattare le impostazioni di copia riportate nella tabella. Queste impostazioni permangono fino a successiva modifica.

Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Impostazioni di fabbrica
1.Qualità	_	Testo	Auto
		Foto	
		Auto	
2.Contrasto	_	- 0000 +	- 00 - 00 +
		- 000 = 0 +	
		- 00 - 00 +	
		- 0 • 0 0 0 +	
		- • • • • • +	

# Qualità

- 1 Premere Menu, 2, 1.
- 2 Premere o per selezionare Testo, Foto O Auto.

  Premere Set
- 3 Premere Stop/Uscita.



# Contrasto


Si può modificare il contrasto per fare in modo che l'immagine appaia più chiara o più scura.

- 1 Premere Menu, 2, 2.
- 2 Premere per schiarire.
  - -OPPURE-

Premere per scurire.

Premere Set.

3 Premere Stop/Uscita.



# Utilizzo dell'apparecchio **DCP** come stampante

# Impiego dei driver di stampa Brother DCP-8020, DCP-8025D

Il driver della stampante è il software che traduce i dati dal formato usato dal computer al formato usato da una particolare stampante. utilizzando un linguaggio di comandi per stampante o un linguaggio descrittivo delle pagine.

I driver della stampante sono contenuti nel CD-ROM fornito con l'apparecchio. Installare prima i driver seguendo le istruzioni riportate nella Guida di installazione rapida. Inoltre, per scaricare i driver aggiornati per la stampante basta collegarsi al Brother Solutions Center all'indirizzo:

http://solutions.brother.com

# Windows® Stampa

I driver di stampa e i caratteri TrueType<sup>™</sup> per Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP e Windows NT® workstation 4.0 sono disponibili sul CD-ROM fornito con l'apparecchio DCP. E' possibile installarli facilmente in Windows® per mezzo dell'apposito programma di installazione. Il driver supporta il nostro unico sistema di compressione per aumentare la velocità di stampa nelle applicazioni Windows<sup>®</sup> e permette di gestire le impostazioni della stampante, compresa la modalità di stampa economica e i formati di carta personalizzati.


# Supporto di emulazione delle stampanti più comuni

L'apparecchio DCP supporta la modalità di emulazione delle stampanti HP LaserJet (PCL level 6) e BR-Script 3 (Post Script 3). Con software applicativo DOS è possibile impiegare la modalità di emulazione LaserJet (PCL level 6) e BR-Script 3 (Post Script 3) per operazioni di stampa.

# Stampa di un documento

Quando l'apparecchio DCP riceve dati dal computer, inizia a stamparli prelevando i fogli dal cassetto carta. Il cassetto carta può essere caricato con molti tipi di carta e buste.

- Dallo schermo del computer selezionare il comando Stampa. Se il computer è anche collegato ad altre stampanti, selezionare Brother DCP-8020 o DCP-8025D (USB) Printer come driver stampante dal menu Stampa o Impostazioni stampa del software applicativo, e fare quindi clic su OK per iniziare a stampare.
- 2 Il computer invia un comando di stampa e dei dati all'apparecchio DCP.
- 3 II led lampeggia in giallo e l'apparecchio DCP inizia a stampare.



Se il software applicativo non supporta la dimensione carta in formato speciale, selezionare la dimensione immediatamente superiore.

Regolare l'area di stampa modificando il margine destro e sinistro nel software applicativo.

# Esecuzione simultanea delle operazioni di stampa e trasmissione fax

L'apparecchio DCP può eseguire contemporaneamente la stampa dal computer e la scansione del documento nel computer.

# Stampa fronte retro (Stampa Duplex)

Il driver di stampa fornito supporta la stampa fronte-retro. (Per ulteriori informazioni, vedere *Duplex* a pag. 7-6.)

# Stampa fronte retro automatica (DCP-8025D)

In questa modalità, l'apparecchio DCP stampa in fronte-retro automaticamente carta di formato A4, Letter o Legal.


- Aprire il dialogo Proprietà nel driver della stampante.
- 2 Impostare la modalità di stampa fronte-retro nella scheda Avanzate, accertarsi che l'opzione 'Utilizza unità duplex' sia selezionata, fare click su OK. (Vedere Duplex a pag. 7-6.) La stampante stamperà automaticamente in fronte-retro.



- Selezionando Utilizza unità duplex, HQ1200 non è disponibile.
- Volendo utilizzare il fronte-retro anche per stampare fax e per le copie, vedere Utilizzo dell'alimentatore automatico fronte/retro per operazioni di copia e stampa (DCP-8025D) a pag. 2-11.

# Stampa fronte-retro manuale

L'apparecchio DCP stampa dapprima tutte le pagine dispari su una facciata. Poi, il driver Windows<sup>®</sup> avvisa l'utente, con un apposito messaggio, di reinserire la carta. Prima di reinserire la carta bisogna spianarla bene per evitare inceppamenti. La carta troppo spessa o troppo sottile non è raccomandata. Si raccomanda di usare carta con grammatura compresa tra 75 e 90 g/m².




# Vassoio di uscita con lato stampato in basso

L'apparecchio DCP emette la carta nell'apposito vassoio anteriore con il lato stampato rivolto verso il basso. Aprire il supporto ribaltabile dell'apparecchio DCP per sostenere le pagine stampate.



Stampando lucidi, rimuoverli uno per uno dal supporto man mano che escono dall'apparecchio DCP.



# Stampa su carta semplice.

# Alimentatore manuale (DCP-8020)



L'apparecchio DCP si commuta automaticamente all'impiego in modalità di alimentazione manuale quando si mette della carta nel vassoio di alimentazione manuale.


Selezionare Formato carta, Tipo carta, Origine carta, e le altre impostazioni del driver di stampa.

Tipo carta: Carta normale

Origine carta: Manuale

- Inviare i dati di stampa all'apparecchio DCP.
- Aprire il vassoio di alimentazione manuale. Far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta.

4 Usando due mani, infilare carta nel vassoio finché la parte superiore del foglio tocca contro il rullo di alimentazione e l'apparecchio DCP afferra la carta.



- Accertarsi che la carta sia piana e che si trovi nella giusta posizione nel vassoio di alimentazione manuale. In caso contrario il foglio potrebbe incepparsi o la stampa potrebbe non essere correttamente allineata.
- Non infilare più di un foglio o busta per volta nell'alimentatore manuale, perché ciò potrebbe provocare inceppamenti.
- Dopo che la pagina stampata esce dall'apparecchio DCP, infilare il foglio di carta successivo come nel passo 4 spiegato sopra. Ripetere per ognuna delle pagine da stampare.


# Alimentatore multiuso MP (DCP-8025D)

1 Selezionare Formato carta, Tipo carta, Origine carta, e le altre impostazioni del driver di stampa.

**Tipo carta**: Carta normale **Origine carta**: Vassoio MP

- 2 Aprire il vassoio MP e abbassarlo delicatamente.
- **3** Estrarre e aprire il supporto pieghevole del vassoio MP.

4 Quando si inserisce un foglio nel vassoio MP accertarsi che tocchi il fondo del vassoio.



- Accertarsi che la carta sia piana e che si trovi nella giusta posizione nel vassoio di alimentazione MP. In caso contrario il foglio potrebbe incepparsi o la stampa potrebbe non essere correttamente allineata.
- 5 Tenendo premute le leve di sblocco delle guide carta, far scorrere i regolatori adattandoli al formato carta.
- Quando si aggiunge carta nel vassoio MP, si ricordi:
  - La faccia da stampare va in alto.
  - Durante la stampa il vassoio interno sale per alimentare la carta nell'apparecchio DCP.
  - Inserire prima la parte alta del foglio e spingere delicatamente nel vassoio.
- 6 Inviare i dati di stampa all'apparecchio DCP.

# Stampa su carta spessa o cartoncino

Quando il vassoio di uscita posteriore viene abbassato, l'apparecchio DCP presenta un percorso rettilineo dall'alimentatore manuale (o dall'alimentatore multifunzione) attraverso il retro dell'apparecchio DCP. Se si usa questo sistema di alimentazione carta quando si vuole stampare su carta più spessa (106 - 161 g/m²) o cartoncino.


# Vassoio di alimentazione manuale (DCP-8020)

1 Selezionare Formato carta, Tipo carta, Origine carta, e le altre impostazioni del driver di stampa.

Tipo carta: Carta spessa o più spessa

Origine carta: Manuale

2 Aprire il vassoio posteriore.




3 Aprire il vassoio di alimentazione manuale. Far scorrere le guide laterali per adattarle al formato della carta.

- 4 Usando due mani, infilare carta nel vassoio finché la parte superiore del foglio tocca contro il rullo di alimentazione e l'apparecchio DCP afferra la carta.
- Accertarsi che la carta sia piana e che si trovi nella giusta posizione nel vassoio di alimentazione manuale. In caso contrario il foglio potrebbe incepparsi o la stampa potrebbe non essere correttamente allineata.
  - Non infilare più di un foglio o busta per volta nell'alimentatore manuale, perchè ciò potrebbe provocare inceppamenti.
- 5 Inviare i dati di stampa all'apparecchio DCP.
- Dopo che la pagina stampata esce dall'apparecchio DCP, infilare il foglio di carta successivo come nel passo 4 spiegato sopra. Ripetere per ognuna delle pagine da stampare.
- Terminata la stampa, chiudere il vassoio posteriore di uscita.

# Cautela

Rimuovere tutti i fogli immediatamente dopo la stampa. Lasciar accumulare i fogli può provocare inceppamenti.




# Alimentatore multiuso MP (DCP-8025D)

1 Selezionare Formato carta, Tipo carta, Origine carta, e le altre impostazioni del driver di stampa.


Tipo carta: Carta spessa o più spessa

Origine carta: Vassoio MP

2 Aprire il vassoio di uscita posteriore e, se necessario, aprire il supporto per l'uscita con il lato stampato verso l'alto.



- **3** Aprire il vassoio MP e abbassarlo delicatamente.
- **4** Estrarre e aprire il supporto pieghevole del vassoio MP.
- Quando si inserisce un foglio nel vassoio MP accertarsi che tocchi il fondo del vassoio.



6 Tenendo premuta la rispettiva leva di sblocco, far scorrere la quida per adattarla al formato della carta.




Quando si aggiunge carta al vassoio MP, si ricordi:

- Durante la stampa il vassoio interno sale per alimentare la carta nell'apparecchio DCP.
- La faccia da stampare va in alto.
- Inserire prima la parte alta del foglio e spingere delicatamente nel vassoio.
- Inviare i dati di stampa all'apparecchio DCP.
- Terminata la stampa, chiudere il vassoio posteriore di uscita.

# Cautela

Rimuovere tutti i fogli immediatamente dopo la stampa. Accumulare i fogli può provocare inceppamenti.



# Stampa su buste

Per stampare su buste si usi il vassoio di alimentazione manuale o il vassoio multifunzione.




- L'apparecchio DCP si commuta automaticamente all'impiego in modalità di alimentazione manuale quando si mette della carta nel vassoio di alimentazione manuale.
- Tutti i lati della busta devono essere adeguatamente piegati e privi di grinze o pieghe.
- 1 Selezionare Formato carta, Tipo carta, Origine carta, e le altre impostazioni del driver di stampa.


Tipo carta: Busta, Busta sottile, Busta spessa

#### DCP-8020:


2 Aprire il vassoio posteriore.



3 Aprire il vassoio di alimentazione manuale. Far scorrere le guide laterali per adattarle al formato della busta.



Su retro dell'apparecchio DCP, aprire il vassoio di uscita posteriore e spingere verso il basso le linguette blu sui lati destro e sinistro (come si vede nella figura seguente) Dopo aver finito di stampare le buste, chiudere il vassoio di uscita posteriore per riportare le due linguette blu nella loro posizione iniziale.



4 Usando due mani, infilare la carta nel vassoio finché la parte superiore del foglio tocca contro il rullo di alimentazione e l'apparecchio DCP aggancia la carta.






- Accertarsi che la busta sia piana mentre la si infila nel vassoio di alimentazione manuale. In caso contrario la busta potrebbe incepparsi o la stampa potrebbe non essere correttamente allineata.
- Non infilare più di una busta per volta nell'alimentatore manuale, perchè ciò potrebbe provocare inceppamenti.
- Infilare la busta nel vassoio di alimentazione manuale, accertandosi che il lato da stampare sia rivolto in alto.
- **5** Dopo che la busta stampata è uscita dall'apparecchio DCP, questo attenderà che un'altra busta venga introdotta. Ripetere il passo 4 per ciascuna busta da stampare.
- 6 Inviare i dati di stampa all'apparecchio DCP.
- 7 Terminata la stampa, chiudere il vassoio posteriore di uscita.

### DCP-8025D:

2 Aprire il vassoio di uscita posteriore, poi estrarre il vassoio di uscita con la faccia stampata verso l'alto se necessario.




- 3 Aprire il vassoio MP e abbassarlo delicatamente.
- 4 Estrarre e aprire il supporto pieghevole del vassoio MP.




Se le buste presentano pieghe dopo la stampa:


Su retro dell'apparecchio DCP, aprire il vassoio di uscita posteriore e spingere verso il basso le linguette blu sui lati destro e sinistro (come si vede nella figura seguente) Dopo aver finito di stampare le buste, chiudere il vassoio di uscita posteriore per riportare le due linguette blu nella loro posizione iniziale.



5 Introdurre le buste nel vassoio multifunzione in modo che tocchino il fondo del vassoio. Non mettere più di 3 buste alla volta nel vassoio multifunzione perchè potrebbero incepparsi.



- Accertarsi che le buste siano piane e che si trovino nella giusta posizione nel vassoio di alimentazione MP. In caso contrario la busta potrebbe incepparsi o la stampa potrebbe non essere correttamente allineata.
- 6 Premere e spostare la guida per adattare il supporto alla larghezza della busta.



- Durante la stampa il vassoio interno sale per alimentare le buste nell'apparecchio DCP.
- La faccia da stampare va in alto.
- Inserire prima la parte alta della busta e spingerla delicatamente nel vassoio.
- 7 Inviare i dati di stampa all'apparecchio DCP.
- 8 Terminata la stampa, chiudere il vassoio posteriore di uscita.

# Tasti per il funzionamento della stampante

# Annullamento di un'operazione

È possibile eliminare i dati dalla memoria premendo il tasto Cancella lavoro.



### Tasto sicurezza:

I dati riservati sono protetti da password. Solo chi conosce la password sarà in grado di stampare i dati. L'apparecchio DCP non stamperà i dati protetti se la password non sarà stata prima inserita. Dopo la stampa del documento i dati verranno cancellati dalla memoria. Per utilizzare questa funzione bisogna impostare la password nel dialogo apposito del driver di stampa. (Vedere Opzioni periferica a pag. 7-11.)



Il tasto della funzione **Sicurezza** non è disponibile mentre si impiega il driver Brother BR-Script.

1 Premere Sicurezza.


#### -OPPURE-

Il display LCD mostra No dati ! se non ci sono dati protetti in memoria.

- 2 Premere o per selezionare il nome utente. Premere **Set**. II display LCD mostra la selezione.
- 3 Premere o per selezionare.

Premere **Set**. Viene visualizzato un messaggio che richiede di inserire una password di quattro caratteri.





4 Inserire la propria password per mezzo del pannello di controllo.

Premere **Set**.

5 Premere o per selezionare Stampa.

Premere **Set**. L'apparecchio DCP stampa i dati.

#### -OPPURF-

Per cancellare i dati protetti premere o o per selezionare Cancellare.

Premere Stop/Uscita.



- Spegnendo la macchina i dati protetti in memoria vengono cancellati.
- Dopo essere stati stampati, i dati protetti vengono cancellati.


# Impostazione del modo emulazione

Questo apparecchio DCP è dotato di una funzione di selezione automatica dell'emulazione. Quando DCP riceve dati dal PC, sceglie automaticamente il modo di emulazione. Questa funzione è stata impostata in fabbrica su AUTO.

E' possibile modificare la modalità predefinita manualmente per mezzo del pannello di controllo.

- Premere Menu, 3, 1.
- 2 Premere o o per selezionare Auto, HP LaserJet OBR-Script 3.

Premere Set.



Stampa protetta

Codice:XXXX

Insert & Set

Test 1

3 Premere Stop/Uscita.



E' possibile provare questa funzione con le proprie applicazioni o server di rete. Se la funzione non opera correttamente. selezionare manualmente il modo di emulazione richiesto per mezzo dei tasti sul pannello dell'DCP, oppure usare i comandi di selezione dell'emulazione del software.

# Stampa della lista dei caratteri interni

E' possibile stampare una lista dei caratteri interni (residenti) del DCP per valutarne l'aspetto prima di selezionarli.


- **1** Premere **Menu**, **3**, **2**, **1**.
- Premere Inizio. L'apparecchio DCP stampa la lista.
- 3 Premere Stop/Uscita.

32.Opzioni stampa	
1.Font interni	
Dromoro Trico	
Premere Inizo	

# Stampa della lista di configurazione stampa

E' possibile stampare una lista delle impostazioni correnti della stampante.

- 1 Premere Menu, 3, 2, 2.
- Premere Inizio. L'apparecchio DCP stampa le impostazioni.
- 3 Premere Stop/Uscita.



# Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristina le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio DCP.I tipi di carattere e le macro nelle impostazioni temporanee vengono cancellati.

- 1 Premere Menu, 3, 3.
- 2 Premere 1 per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
  - -OPPURE-



Premere **2** per uscire dalla procedura senza apportare modifiche.

3 Premere Stop/Uscita.



Solo le impostazioni di stampa verranno riportate ai valori preimpostati in fabbrica.

# Impostazioni dei driver della stampante

Quando si stampa dal computer, è possibile modificare le sequenti impostazioni per la stampante:

- Tipo carta
- Pagine multiple
- Duplex
- Filigrana\*1\*2
- Scala\*2
- Stampa data e ora\*1\*2
- Impostazione rapida della stampa\*1\*2
- Stampa protetta\*1
- \*1 Queste impostazioni non sono disponibili per il driver BR-script.
- \*2 Queste impostazioni non sono disponibili per il driver di stampa universale.

# Accesso alle impostazioni del driver della stampante

- Selezionare Stampa dal menu File nel software applicativo.
- 2 Selezionare Stampante Brother DCP-8020 o DCP-8025D (USB) come stampante predefinita e fare clic su Preferiti per Windows® 2000/XP (Proprietà per Windows® 95/98/98 SE e Me, Impostazioni documento per Windows NT®). Appare la finestra di dialogo **Preferenze stampa**\*3.




- Il metodo usato per accedere alle impostazioni del driver della stampante dipende dal sistema operativo e dai software applicativi utilizzati.
  - \*3 Le schermate riportate in questa sezione si riferiscono a Windows<sup>®</sup> XP. Le schermate che appaiono sul computer possono variare in base al sistema operativo Windows® usato.
  - Alcune descrizioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'apparecchio DCP-8025D. Tali descrizioni si applicano ancheall'apparecchio DCP-8020.

# Caratteristiche del driver originale **Brother**

Il driver di stampa originale Brother è un driver di stampa sviluppato esclusivamente da Brother, che offre maggiori funzionalità rispetto al driver universale di stampa Microsoft® Windows®.

# Scheda Di base



- Selezionare Formato carta, Pagine multiple, Bordo (quando presente) e Orientamento.
- Selezionare il numero di Copie e il Tipo carta.
- Selezionare Origine carta (Prima pagina e Altre pagine). Selezione automatica consente al driver della stampante di selezionare automaticamente un vassoio adatto al Formato carta. È possibile impostare il formato carta per ciascun vassoio mediante la scheda Accessori. (Vedere Scheda Accessori a pag. 7-14.)
- 4 Per ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic sul pulsante Predefinito

#### Formato carta

Dalla casella con menù a discesa selezionare il formato carta desiderato.

# Pagine multiple

L'opzione Pagine Multiple consente di ridurre le immagini per permettere all'utente di stampare più pagine su un unico foglio, oppure di ingrandirle per stampare un'unica immagine su più fogli.



Es. 4 in 1



Es. 1 in 2 × 2 pagine

### **Bordo**

Quando si stampano più pagine su un unico foglio, la funzione Pagine multiple consente di selezionare un bordo continuo o tratteggiato su ogni pagina oppure di non stampare alcun bordo.

### **Orientamento**

L'opzione Orientamento permette di selezionare l'orientamento del documento da stampare (**Verticale** o **Orizzontale**).




A4 210 x 297 mm
Orizzontale

# Copie


La selezione Copie imposta il numero delle copie da stampare.

### **Fascicola**

Se si spunta la casella **Fascicola**, la stampante produce una copia completa del documento originale e la ripete per il numero di volte impostato. Se la casella Fascicola non è spuntata, la stampante copia il documento pagina per pagina, ossia stampando il numero selezionato di copie di una pagina prima di passare alla pagina successiva.



Casella Fascicola selezionata



Casella Fascicola non selezionata

# Tipo carta

Si possono usare i sequenti tipi di carta nell'apparecchio DCP. Per la migliore qualità di stampa selezionare il tipo di supporto desiderato.

Carta normale

Carta sottile

Carta spessa

Carta più spessa

Cartoncino

Lucidi

**Buste** 


Busta spessa

#### Busta sottile



- Se si utilizza della carta normale (da 70 a 95 g/m<sup>2</sup>), selezionare Carta normale. Se si utilizza carta con grammatura superiore o carta ruvida, selezionare Thick Paper [Carta spessa] o Thicker Paper [Carta più spessa]. Se si utilizza carta comune, selezionare Bond Paper [Cartoncino] e per i lucidi (OHP), selezionare Lucidi. Se si utilizzano buste comuni, selezionare Buste. Se si utilizza carta con grammatura superiore o carta ruvida, selezionare Euv. Thick [Busta spessa] oppure Euv. Thin [Busta sottile].
- Se si usano buste, selezionare **Buste**. Se il toner non è fissato correttamente alla busta quando si seleziona Buste, selezionare Busta spessa. Se la busta è sgualcita quando è stato selezionato Buste, selezionare Busta sottile.

# Scheda Avanzate





Per ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic sul pulsante **Predefinito**.

Per modificare le impostazioni visualizzate nelle schede, selezionare una delle icone seguenti:

- 1 Qualità di stampa
- 2 Duplex
- 3 Filigrana
- 4 Impostazione pagina
- 5 Opzioni periferica

# Qualità di stampa

#### Risoluzione.

Si può modificare la risoluzione come segue:

- HQ 1200
- 600 dpi
- 300 dpi



Selezionando **Utilizza unità duplex**, HQ1200 non è disponibile.

### Modalità risparmio toner

Si può diminuire il costo d'esercizio attivando la modalità risparmio toner, che riduce la densità di stampa.

### Impostazione stampa

Per Windows® 95/98/98SE/Me

Le opzioni della scheda Preferenze Stampante servono a ottimizzare la qualità per il tipo di documento in stampa (Foto, Grafica, Immagini). Scegliendo **Auto (Consigliato)**, la stampante stampa automaticamente con le impostazioni più adatte.


Quando le Impostazioni Stampante sono in Manuale si possono modificare manualmente la Luminosità, il Contrasto e la Qualità Grafica.

Per Windows® 2000/XP/NT® WS 4.0

- Selezionare Utilizza mezzitoni stampante per stampare con i mezzitoni.
- Selezionare Utilizza mezzitoni sistema per stampare utilizzando i mezzitoni del sistema. Per modificare le impostazioni, premere Impostazione.
- Se i mezzitoni non possono essere stampati correttamente, selezionare **Migliora stampa in grigio**.

# **Duplex**

Selezionare l'icona della Stampa Duplex per visualizzare le opzioni disponibili per la stampa fronte-retro.



# Utilizza unità duplex (Per DCP-8025D)

Spuntare la casella Duplex e poi selezionare **Utilizza unità duplex**. In questa modalità l'apparecchio DCP stampa automaticamente in fronte-retro.

### **Duplex manuale**

Spuntare la casella Duplex e poi selezionare **Duplex manuale**. In questa modalità l'apparecchio DCP stampa per prime tutte le pagine pari. Poi il driver di stampa si interrompe e mostra le istruzioni per reinstallare la carta. Facendo clic su OK vengono stampate le pagine pari.

### **Tipo duplex**

Si può selezionare **Tipo duplex**. Ci sono sei tipi di direzioni per ciascun orientamento di stampa fronte-retro.

Capovolgi su lato sinistro

Capovolgi su lato destro

Capovolgi su lato superiore

Capovolgi su lato inferiore

Capovolgi su lato superiore (No lato opposto)



# Capovolgi su lato inferiore (No lato opposto)


# Offset rilegatura

Spuntando la casella dell'offset di rilegatura è possibile specificare il valore dell'offset sul lato rilegato, in pollici o millimetri (da 0 a 203,2 mm, da 0 a 8 pollici).

# **Filigrana**

È possibile posizionare un logo (o un testo) nel documento come Filigrana. Si può selezionare uno dei tipi di Filigrana preimpostati o usare un proprio file di bitmap o di testo.

Spuntare la casella **Utilizza filigrana** e selezionare la filigrana da usare.



#### Sullo sfondo

Spuntare la casella **Sullo sfondo** per stampare l'immagine della filigrana sullo sfondo del documento. Se questa opzione non è spuntata, l'apparecchio stampa la filigrana sopra al documento.

### In testo contorno

(Solo per Windows® 2000 Professional/XP/NT®)

Spuntare la casella **in Testo contorno** per stampare solo la sagoma della filigrana.


### Stampa filigrana

La funzione **Stampa filigrana** consente di selezionare una delle opzioni di stampa seguenti:

- Su tutte le pagine
- Solo sulla prima pagina
- Dalla seconda pagina
- Personalizzato
- Applica da seconda copia (solo fascicolazione) (Per Windows<sup>®</sup> 2000/XP/Windows NT<sup>®</sup> 4.0)

# Impostazione filigrana

È possibile modificare la dimensione e la posizione della Filigrana sulla pagina selezionando l'opzione Filigrana e facendo clic sul pulsante **Modifica**. Per aggiungere una nuova filigrana, fare clic sul pulsante **Nuovo** e selezionare **Testo** o **Bitmap** in **Stile filigrana**.



#### ■ Titolo

E' possibile selezionare **RISERVATO**, **COPIA** o **BOZZA** come titolo standard oppure inserirne uno a propria scelta nell'apposito campo.

# ■ Testo filigrana

Immettere il testo della Filigrana nella casella **Testo** e poi selezionare **Font**, **Punti**, **Oscurità** e **Stile**.

# ■ Bitmap filigrana


Immettere il nome e l'ubicazione dell'immagine bitmap nella casella **File**, oppure **Sfoglia** per trovare l'ubicazione del file. È anche possibile impostare la dimensione in scala dell'immagine.

### Posizione

Questa impostazione consente di definire il punto in cui si vuole stampare la filigrana sulla pagina.

# Impostazione pagina


Con la funzione Impostazione pagina si può modificare la dimensione di stampa del documento.



- Spuntare la casella Disattivato per stampare il documento come appare sullo schermo.
- Spuntare la casella Adatta al formato carta per stampare documenti di formato non standard su carta di formato standard.
- Spuntare la casella **Libero** per ridurre o ingrandire manualmente la stampa.
- Si può anche usare la funzione Stampa speculare o Stampa lato opposto come impostazione della pagina.

# Opzioni periferica

Consente di impostare le seguenti funzioni per la stampante:



# Stampa protetta

I documenti protetti si chiamano in questo modo perché sono protetti da password quando vengono inviati all'apparecchio DCP. Solo chi conosce la password sarà in grado di stampare i dati. Dato che i documenti sono protetti nell'apparecchio DCP, bisogna usare il pannello di controllo dell'DCP (con password) per stamparli.

Per inviare un documento protetto:

- Selezionare Stampa protetta da Funzione stampante e spuntare la voce Stampa protetta.
- Inserire la propria password, nome utente e nome lavoro, poi fare clic su OK.
- 3 E' necessario stampare i documenti protetti dal pannello di controllo dell'DCP. (Vedere Tasto sicurezza: a pag. 6-17.)

Per cancellare un documento protetto:

- **1** Bisogna usare il pannello di controllo dell'DCP per cancellare un documento protetto. (Vedere *Tasto sicurezza:* a pag. 6-17.)
- Si possono conservare fino a 8 MB di dati protetti nella memoria dell'apparecchio DCP.

### Impostazione rapida della stampa

La funzione Impostazione rapida della stampa consente di selezionare rapidamente le impostazioni del driver. Per visualizzare le impostazioni bisogna fare clic con il pulsante del mouse sull'icona delle operazioni da svolgere, nella barra delle applicazioni. Questa funzione può essere impostata su ON o OFF in Proprietà della stampante.




L'impostazione predefinita è OFF



# Amministratore (Solo per Utenti Windows® 95/98/98SE/Me)


La selezione Amministratore permette di bloccare e proteggere con password la Copia, Impostazione pagina e Filigrana.



Conservare la password in un posto sicuro in caso di future necessità. Se si dimentica la password non sarà possibile accedere a queste impostazioni.

### Stampa data e ora

Attivando **Stampa data e ora** l'apparecchio stampa automaticamente data e ora sul documento in base alle impostazioni dell'orologio del computer.



Fare clic sul tasto **Impostazione** per modificare il formato di **Data** e Ora. Per cambiare il tipo di carattere fare clic su Font o Posizione. Per includere uno sfondo con Data e Ora, selezionare Opaco. Quando è selezionato Opaco si può impostare Oscurità dello sfondo Data e Ora modificando la percentuale.



La Data e l'Ora nella casella di selezione mostrano il formato in cui verranno stampate. La Data e l'Ora effettive stampate sul documento vengono prelevate automaticamente dalle impostazioni del computer.

#### Scheda Accessori


La Scheda Accessori comprende le impostazioni per configurare il driver di stampa per quanto riguarda il formato carta nei diversi cassetti. Questa scheda aggiunge le altre opzioni alle impostazioni del driver.

### Impostazione origine carta

Per configurare il formato carta per ciascun cassetto, evidenziare la provenienza della carta nella lista Impostazione origine carta. Selezionare Formato carta dalla casella con menù a discesa e fare clic su Aggiorna. Quando Selezione automatica (sorgente carta predefinita) viene impostato nella scheda Di base del driver della stampante (vedere Scheda Di base a pag. 7-2), il driver utilizza automaticamente l'Impostazione origine carta per selezionare un vassoio che corrisponde al Formato in esso impostato.


### Origine predefinita

L'opzione Origine predefinita permette di scegliere l'origine della carta utilizzata quando il formato del documento da inviare non corrisponde a quello impostato.



### Opzioni disponibili

Per accedere al secondo cassetto opzionale carta l'opzione deve essere installata nel driver. Evidenziare il numero di modello dalla lista **Opzioni disponibili** e fare clic su **Aggiungi**. Il vassoio opzionale verrà elencato nella finestra **Installato**, mentre la lista **Impostazione origine carta** e la figura sullo schermo visualizzeranno il secondo vassoio.



### Scheda Supporto

La Scheda Supporto contiene informazioni sulla versione del driver e sulle impostazioni. Inoltre, questa scheda contiene collegamenti al Brother Solutions Center e ai siti web per l'aggiornamento dei driver.

Fare clic sulla scheda Supporto per visualizzare la schermata sequente:



### **Brother Solutions Center**

Il Brother Solutions Center è un sito web contenente informazioni sui prodotti Brother, una sezione dedicata alle FAQ (domande più frequenti), guide utente, aggiornamenti per i driver e consigli sull'utilizzo dell'apparecchio DCP.

### Aggiornamento via Web

Aggiornamento via Web consente di collegarsi al sito web Brother per aggiornare i driver e scaricare automaticamente gli aggiornamenti per i driver della stampante nel proprio computer.

### Verifica impostazione

La funzione Verifica impostazione visualizza una lista delle impostazioni correnti per i driver.

# Caratteristiche del driver stampante PS (Solo per Windows®)

Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP e Windows NT® 4.0 utilizzano il driver BR-Script 3 (emulazione linguaggio PostScript® 3).

### Per installare il driver PS

Se il driver stampante è già stato installato seguendo le istruzioni della guida rapida d'installazione, inserire il CD nel lettore del PC e fare click su Installa Software (Install Software), Selezionare MFL-Pro Suite e seguire le istruzioni a video. Quando compare la finestra Selezione componenti (Select Components), selezionare Driver di stampa PS (PS Printer Driver) e poi seguire le istruzioni a video.

Se non sono stati installati in precedenza driver e software, inserire il CD nel lettore del PC e fare click su Installa Software (Install Software). Selezionare MFL-Pro Suite e seguire le istruzioni a video. Quando appare la finestra di impostazione del tipo (Setup Type) selezionare "Personalizzata" (Custom) e selezionare PS Printer Driver. Proseguire seguendo le istruzioni sullo schermo.

Per gli ultimi driver, visitare il Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com




Le schermate riportate in questa sezione si riferiscono a Windows® XP.

Le schermate che appaiono sul computer possono variare in base al sistema operativo usato.


### **Scheda Porte**

Selezionare la porta dove è collegata la stampante o il percorso che punta alla stampante di rete utilizzata.



### Scheda Impostazioni periferica

Selezionare le opzioni installate.




### Scheda Layout



Utilizzando Windows NT® 4.0, Windows® 2000 o XP, si può accedere alla scheda Lavout facendo clic su Preferenze stampa... nella scheda Generale del visualizzatore Preferenze stampa Brother DCP-8025D BR-Script3.

Si può modificare la disposizione selezionando le impostazioni di Orientamento, Stampa fronte retro e Ordine pagine.



## Opuscolo (DCP-8025D) (per Windows® 2000/XP)


È possibile stampare un opuscolo selezionando Opuscolo dall'elenco Pagine per foglio.

### Scheda Carta/Qualità




Se si utilizza Windows NT® 4.0, Windows® 2000 o XP, è possibile accedere alla scheda Layout facendo clic sul pulsante Printing Preferences... [Preferenze] incluso nella scheda General [Generale] della schermata Preferenze stampa Brother DCP-8025D BR-Script3.

Selezionare Alimentazione.



### **Opzioni** avanzate

Utilizzando Windows NT® 4.0, Windows® 2000 o XP, si può accedere alla scheda Advanced Options facendo clic su Avanzate... nella scheda Layout o sulla scheda Carta/Qualità.



- Selezionare Formato e Numero copie.
- 2 Impostare Qualità di stampa, Proporzioni e Carattere TrueType.
- 3 Si possono modificare le impostazioni selezionando nella lista Caratteristiche Stampante:
  - Tipo carta
  - Risparmio toner
  - **BR-Script Level**

# Operazioni di scansione in ambiente Windows®



Le operazioni di scansione e i driver usati variano in base al sistema operativo installato nel proprio computer.

### Per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional e Windows NT® Workstation 4.0

L'apparecchio DCP utilizza un driver conforme allo standard TWAIN per fare la scansione di documenti dalle varie applicazioni. (Vedere Scansione di un documento, Conformità TWAIN a pag. 8-1.)

### Per Windows® XP

L'apparecchio DCP utilizza il sistema Windows® Imaging Acquisition (WIA) per la scansione dei documenti. (Vedere Scansione di un documento (Solo per Windows® XP) a pag. 8-10.)



Per ScanSoft®, PaperPort® e TextBridge® OCR Vedere Utilizzo di ScanSoft® PaperPort® e TextBridge® OCR a pag. 8-19.

## Scansione di un documento

### Conformità TWAIN

Il software Brother MFL-Pro Suite include un driver per scanner compatibile con la tecnologia TWAIN. I driver TWAIN soddisfano il protocollo standard universale di comunicazione tra scanner e software applicativi. Ciò consente non solo di fare la scansione di immagini direttamente nel programma di visualizzazione PaperPort® che Brother fornisce con l'apparecchio DCP, ma anche direttamente in centinaia di altri software applicativi che supportano la scansione TWAIN. Queste applicazioni comprendono programmi molto utilizzati quali Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup>, Adobe<sup>®</sup> PageMaker<sup>®</sup>, CorelDraw® e molti altri

### Come accedere allo Scanner



- Le istruzioni contenute in questa guida riguardo la scansione, si riferiscono all'uso di ScanSoft® PaperPort® 8.0 SE.
- Per effettuare la scansione di un documento, aprire il software applicativo (ScanSoft® PaperPort®).
- Selezionare Scansione dal menu a discesa File o selezionare il pulsante **Scansione**. Sul lato sinistro dello schermo appare la finestra Scansione.
- Selezionare Brother DCP-8025D. Brother DCP-8025D USB o Brother DCP-8025D LAN dalla lista a discesa Scanner.
- 4 Fare clic su Avvia




Se l'apparecchio DCP è connesso via:

Porta parallela - utilizzare Brother DCP-8025D

Porta USB - utilizzare Brother DCP-8025D USB

I AN - utilizzare Brother DCP-8025D LAN

Appare la finestra di dialogo Brother DCP-8025D, Brother DCP-8025D USB o Brother DCP-8025D LAN Scanner Setup:



### Scansione di un documento a PC


È possibile effettuare la scansione di un'intera pagina

### -OPPURE-

Eseguire la scansione di parte della pagina dopo avere eseguito la prescansione del documento.

### Scansione di una pagina intera

- Introdurre il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico (ADF) o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Se necessario, regolare le seguenti impostazioni nella finestra Scanner:
  - Scansione
  - Risoluzione
  - Tipo di scansione.
  - Luminosità
  - Contrasto
  - **Dimensioni Documento**




Vedere Impostazioni della finestra Scanner a pag. 8-6.

3 Fare clic sul pulsante Avvia nella finestra di scansione. Una volta completata la scansione, fare clic sul tasto Annulla per tornare alla finestra PaperPort®.

### Prescansione per "ritagliare" la parte di cui effettuare la scansione.

Il pulsante **Prescansione** serve a visualizzare un'anteprima dell'immagine per escludere le parti non desiderate dell'immagine. Se si è soddisfatti dell'anteprima, fare clic sul pulsante Avvia nella finestra Scanner e fare la scansione dell'immagine.

Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.



- 2 Selezionare secondo necessità le impostazioni per **Scansione**, Risoluzione, Tipo di scansione, Luminosità e Contrasto.
- Nella finestra di dialogo Brother DCP-8025D, Brother DCP-8025D USB o Brother DCP-8025D LAN Scanner Setup. fare clic su Prescansione.

Viene effettuata la scansione dell'intero documento, che appare nell'area di scansione.



- 4 Selezionare l'area di cui fare la scansione facendo clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinando il puntatore.
- È possibile ingrandire l'area selezionata premendo e per evidenziarla. Per selezionare un'altra area, usare l'opzione per annullare l'immagine.
- **5** Se è stato utilizzato l'ADF nel passo 1, rimettere il documento con il lato stampato verso l'alto.
- 6 Fare clic su Avvia. Questa volta, nella finestra PaperPort<sup>®</sup> (o nella finestra del software usato) appare solo l'area selezionata del documento.
- 7 Nella finestra PaperPort® usare le opzioni disponibili per perfezionare l'immagine.

### Impostazioni della finestra Scanner

### **Scansione**

Selezionare il tipo di immagine tra Fotografia, Web o Testo. La Risoluzione e il Tipo di scansione saranno modificati in funzione delle rispettive impostazioni predefinite.

Le impostazioni predefinite sono:

Tipo immagine		Risoluzione	Tipo di scansione
Fotografia	Selezionare questa opzione per effettuare la scansione di immagini fotografiche.	300 x 300 dpi	Colore 24bit
Web	Selezionare questa opzione per allegare l'immagine scandita alle pagine web.	100 x 100 dpi	Colore 24bit
Testo	Selezionare questa opzione per scandire documenti di testo.	200 x 200 dpi	Bianco e nero

### Risoluzione

Usando il menu a discesa Risoluzione è possibile selezionare la risoluzione desiderata per la scansione. Le risoluzioni più alte richiedono una quantità maggiore di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma si ottiene una immagine migliore. Nella tabella seguente sono riportate le risoluzioni selezionabili e i colori disponibili.

Risoluzione	Bianco e Nero / Grigio (Diffusione Errore)	256 Colori	Vero grigio / Colore 24bit / Colore a 24 bit (veloce)
100 x 100 dpi	Sì	Sì	Sì
150 x 150 dpi	Sì	Sì	Sì
200 x 200 dpi	Sì	Sì	Sì
300 x 300 dpi	Sì	Sì	Sì
400 x 400 dpi	Sì	Sì	Sì
600 x 600 dpi	Sì	Sì	Sì
1200 x 1200 dpi	Sì	No	Sì
2400 x 2400 dpi	Sì	No	Sì
4800 x 4800 dpi	Sì	No	Sì
9600 x 9600 dpi	Sì	No	Sì

### Tipo di scansione.

Bianco e nero: Impostare Tipo di Scansione su Bianco e Nero per i

documenti di testo o la grafica lineare (line art).

Scala di grigi: Impostare l'opzione Tipo di Scansione su Grigio

(diffusione errore) o Grigio vero per le immagini

fotografiche.

**Colori**: Impostare su una delle due opzioni seguenti:

256 Colori, per scansionare fino a 256 colori o colore a 24 bit per scansionare fino a 16,8 milioni di colori, oppure colore a 24 bit (veloce) che non utilizza la taratura dei colori ed à più veloce.

utilizza la taratura dei colori ed è più veloce

rispetto a colore a 24 bit.

Si tenga presente, tuttavia, che per quanto la scansione **Colore 24bit** riproduca i colori con la massima fedeltà, la dimensione del file di immagine così creato risulta circa tre volte superiore a quella di un file a **256 colori**.

### Luminosità

Regolare questa impostazione (da -50 a 50) per ottimizzare l'immagine. Il valore predefinito è 0, ossia un valore "medio".

Per impostare il livello, trascinare il cursore verso destra o sinistra per schiarire o scurire l'immagine. Il contrasto può anche essere impostato digitando il valore desiderato direttamente nell'apposito campo.

Se l'immagine scandita è troppo chiara, selezionare un valore più basso e ripetere la scansione del documento. Se l'immagine è troppo scura, aumentare il valore della luminosità e acquisire nuovamente il documento.

### Contrasto

Questa impostazione è regolabile solo quando si è selezionata una delle impostazioni della scala di grigi. Non è disponibile quando si è selezionato **Bianco e nero** e **Colore** come **Tipo di scansione.** 

È possibile aumentare o diminuire il livello del contrasto facendo scorrere il cursore verso sinistra o verso destra. Aumentando il contrasto si esaltano le aree chiare e scure dell'immagine, diminuendo il contrasto si esaltano i dettagli nelle aree grigie. Il contrasto può anche essere impostato digitando il valore desiderato direttamente nell'apposito campo.

### Dimensioni Documento


Selezionare uno dei formati seguenti:

- Letter (8 1/2 x 11 pollici)
- A4 (210 x 297 mm)
- Legal (8 1/2 x 14 in.)
- A5 (148 x 210 mm)
- B5 (182 x 257 mm)
- Executive (7 1/4 x 10 1/2 in.)
- Business Card (90 x 60 mm)
- Photo 3,5 x 5 in. (9 x 13 cm)
- Photo 5 x 7 in. (13 x 18 cm)
- APS C 4 x 6 in. (10 x 15 cm)
- Formato personalizzato (Custom): a scelta dell'utente, da 0,35 x 8,89 mm a 8,5 x 35,56 cm (o da 0.35 x 0.35 in. a 8.5 x 14 in).

Per eseguire la scansione di fotografie o biglietti da visita, selezionare il formato desiderato e posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso il basso al centro del vetro dello scanner.

Per la scansione di fotografie o altre immagini da usare in un elaboratore di testi o altre applicazioni grafiche. Si dovrebbero provare diverse impostazioni per il contrasto e i modi di risoluzione, per vedere quale meglio soddisfa le proprie esigenze.

Selezionando il formato **Personalizzato** viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizza dimensione documento.



Digitare Nome, Larghezza e Altezza del documento.

È possibile selezionare l'unità di misura ("mm" o "Pollice") per Larghezza e Altezza.



Sullo schermo appare la dimensione effettiva della carta secondo le impostazioni selezionate.




- Larghezza: mostra la larghezza dell'area di scansione
- Altezza: mostra l'altezza dell'area di scansione
- Dimensione Dati: mostra la dimensione approssimativa dei dati calcolata in formato Bitmap. Tale dimensione sarà diversa per file di altri formati, come ad esempio JPEG.

# Scansione di un documento (Solo per Windows<sup>®</sup> XP)


### Conformità WIA

Windows® XP utilizza lo standard Windows® Image Acquisition (WIA) per acquisire immagini dall'apparecchio DCP. È possibile eseguire la scansione di immagini direttamente nel programma di visualizzazione di PaperPort® fornito con l'apparecchio DCP oppure è possibile eseguire la scansione di immagini direttamente in un altro software applicativo che supporta la scansione WIA o TWAIN.

### Come accedere allo scanner



- Per effettuare la scansione di un documento, aprire il software applicativo.
- 2 Selezionare scansione dal menu a discesa File o selezionare il pulsante Scan.
- 3 Selezionare dal menu a discesa Scanner il modello DCP utilizzato.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo Scansione:
- 4 Fare clic su **Scansione**.



### Scansione di un documento a PC

Ci sono due modi per eseguire la scansione dell'intera pagina. E' possibile usare l'ADF o il vetro dello scanner piano.

Per eseguire la scansione di un'area della pagina e ritagliarla dopo avere eseguito la prescansione del documento, usare il piano dello scanner.

### Scansione di un documento dall'alimentatore automatico ADF

Introdurre il documento nell'ADF con il lato stampato rivolto verso l'alto.



- 2 Selezionare l'opzione Alimentazione dal menu a discesa Alimentazione (A).
- 3 Selezionare il tipo di immagine (B).
- 4 Selezionare Dimensioni pagina dal menu a discesa (D).

5 Se si rendono necessarie impostazioni avanzate, fare clic su Regola la qualità dell'immagine digitalizzata (C). Si possono selezionare Luminosità, Contrasto, Risoluzione e Tipo immagine da Proprietà avanzate. Una volta terminata la scelta delle impostazioni, fare clic sul pulsante OK.





- La risoluzione massima selezionabile per lo scanner è 1200 × 1200 dpi.
- Per risoluzioni maggiori di 1200 dpi, utilizzare il software "Brother Scanner Utility". (Vedere *Programma Brother Scanner Utility* a pag. 8-15.)
- Per iniziare la scansione del documento, fare clic sul pulsante Digitalizza nella finestra di dialogo relativa alla scansione.

# Prescansione per ritagliare l'area da acquisire utilizzando il piano di vetro


Il pulsante **Anteprima** consente di visualizzare un'anteprima dell'immagine per ritagliare aree che si vogliono escludere dalla scansione. Quando si è soddisfatti dell'anteprima, fare clic sul pulsante **scansione** nella finestra di scansione per procedere con la scansione dell'immagine.

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- Controllare di avere selezionato l'opzione Piano dal menu a discesa Alimentazione (A).




- 3 Selezionare il tipo di immagine (B).
- 4 Nella finestra di dialogo della scansione, fare clic sul pulsante Anteprima. L'intero documento viene acquisito nel PC ed appare nell'area di scansione.

5 Selezionare l'area da acquisire facendo clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinando il puntatore su quell'area.



6 Se si rendono necessarie impostazioni avanzate, fare clic su Tipo immagine in Regola la qualità dell'immagine digitalizzata (C). Si possono selezionare Luminosità, Contrasto, Risoluzione e Tipo immagine da Proprietà avanzate. Una volta terminata la scelta delle impostazioni, fare clic sul pulsante OK.





Per iniziare la scansione del documento, fare clic sul pulsante scansione nella finestra di dialogo relativa alla scansione. Questa volta, nella finestra PaperPort<sup>®</sup> (o nella finestra del software usato) appare solo l'area selezionata del documento.

### **Programma Brother Scanner Utility**

Brother Scanner Utility serve a configurare il driver dello scanner per risoluzioni superiori a 1200dpi e per modificare il formato carta. Se si vuole impostare il formato Legal come formato predefinito, modificare l'impostazione per mezzo di questo programma. Bisogna riavviare il computer perché le nuove impostazioni abbiano effetto.

### Per eseguire questa utility:

È possibile eseguire l'utilità selezionando Utilità Scanner visualizzata nel menu Start programmi/Brother/Brother MFL-Pro Suite.



Scandendo l'originale ad una risoluzione superiore a 1200dpi, il file può risultare di notevoli dimensioni. Accertarsi di avere memoria e spazio su disco a sufficienza per il formato del file in fase di scansione. Se la memoria e il disco fisso non sono sufficienti il computer può bloccarsi ed è possibile perdere il file.

# Utilizzo del tasto di scansione (per utenti dotati di cavo di interfaccia USB o Parallelo)

Usare il tasto **Scan** sul pannello di controllo per effettuare la scansione di documenti nelle applicazioni di elaborazione testi. grafica o E-mail oppure in una cartella del computer. Utilizzando il tasto **Scan** si evita di dovere cliccare tante volte con il mouse per avviare la scansione mediante computer.





# Per Digitalizza su E-mail, Digitalizza su Immagine, Digitalizza su OCR e Digitalizza su File

Prima di potere utilizzare il tasto **Scan** sul pannello dei comandi, occorre collegare l'apparecchio DCP al computer con Windows® ed avere caricato i driver Brother adatti alla versione di Windows® utilizzata.

Quando tutto è predisposto per l'uso del tasto **Scan**, controllare che l'applicazione Brother Control Centre sia avviata sul proprio computer. Per i dettagli su come configurare i pulsanti di Brother Control Center per lanciare l'applicazione desiderata usando il tasto **Scan**, si veda il capitolo corrispondente:

- Per Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional e Windows NT® WS 4.0. vedere Utilizzo del Centro di Controllo Brother a pag. 9-1.
- Per Windows® XP, vedere Uso di Brother SmartUl Control Center® operante in Windows a pag. 10-1.
- Se l'apparecchio DCP è collegato sia con un cavo USB che con un cavo parallelo, bisogna selezionare USB o Parallelo come destinazione in ogni passaggio.

## Digitalizza su E-mail

I documenti in bianco e nero o a colori possono essere acquisiti nell'applicazione E-mail come allegati. E' possibile modificare la configurazione del tasto **Scan**. (Vedere *Digitalizza su E-mail* a pag. 9-10.) (Per Windows<sup>®</sup> XP: Vedere *Sezione hardware: Modifica della configurazione del tasto Scan* a pag. 10-5 a 10-11.)

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere Scan.
- 3 Premere o o per
  selezionare Scan To E-Mail.
  Premere Set.



L'apparecchio DCP scandisce il documento, crea un file di allegato e lancia l'applicazione E-mail del PC visualizzando il nuovo messaggio, in attesa di specificare il destinatario.

## Scan to Image

È possibile effettuare la scansione di un'immagine a colori ed inviarla nell'applicazione di grafica per visualizzarla e modificarla. E' possibile modificare la configurazione del tasto **Scan**. (Vedere *Digitalizza su Immagine* a pag. 9-14.) (Per Windows<sup>®</sup> XP: Vedere *Sezione hardware: Modifica della configurazione del tasto Scan* a pag. 10-5 in 10-11.)

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere Scan.
- 3 Premere o o per selezionare Scan to image.

Premere Set.

DCP inizia la scansione del documento.



### Scan to OCR

Se si tratta di un documento di testo, ScanSoft<sup>®</sup> TextBridge<sup>®</sup> può convertirlo automaticamente in un file di testo modificabile e visualizzarlo nell'applicazione di elaborazione testi del computer per consentirne la modifica. E' possibile modificare la configurazione del tasto **Scan**. (Vedere *Digitalizza su OCR (Word Processor)* a pag. 9-12 in 9-13.) (Per Windows<sup>®</sup> XP: Vedere *Sezione hardware: Modifica della configurazione del tasto Scan* a pag. 10-5.)

- 1 Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere Scan.
- 3 Premere o o per selezionare Scan to OCR.
  Premere Set



DCP inizia la scansione del documento.

### Digitalizza su file

E' possibile effettuare la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nel computer e salvarlo come file nella casella desiderata. Il tipo file e la cartella specificata si basano sulle impostazioni scelte nella schermata Digitalizza su File del Brother MFL-Pro Control Center. (Vedere *Digitalizza su file* a pag. 9-8.) (Per Windows® XP: Vedere *Sezione hardware: Modifica della configurazione del tasto Scan* a pag. 10-5.)

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere Scan.
- 3 Premere o per selezionare Scan to file.

Premere Set.

AScan To E-Mail
Scan to image
Scan to OCR
▼Scan to file
Selez ▲▼ e Set

DCP inizia la scansione del documento.


# Utilizzo di ScanSoft® PaperPort® e TextBridge® OCR

ScanSoft® PaperPort® per Brother è un'applicazione di gestione dei documenti. PaperPort® consente di visualizzare i documenti acquisiti tramite scansione.

PaperPort® presenta un sistema di archiviazione sofisticato ma di semplice utilizzo per organizzare documenti di grafica e testo. Questo sistema consente di combinare o "impilare" documenti di vari formati per eseguirne la stampa o l'archiviazione.

È possibile accedere a ScanSoft® PaperPort® attraverso il gruppo programma ScanSoft® PaperPort®.

Vedere la Documentazione per ScanSoft® PaperPort® sul CD-ROM.



La Guida completa dell'utente per ScanSoft® PaperPort®, che comprende ScanSoft® TextBridge® OCR, si trova nella Documentazione fornita sul CD-ROM.

Il presente capitolo è inteso solo come un'introduzione alle funzioni di base.

Quando s'installa MFL-Pro Suite, s'installano automaticamente anche ScanSoft® PaperPort® per Brother e ScanSoft® TextBridge® OCR.



Se si usa Windows® XP, Windows NT® 4.0 o Windows® 2000 Professional, si raccomanda di accedere al sistema come amministratore.

### Visualizzazione di file

ScanSoft® PaperPort® offre diversi modi di visualizzazione:

**Vista Desktop** visualizza una miniatura (una piccola grafica che rappresenta ciascun elemento su Desktop o in una cartella).

Gli elementi nella cartella selezionata appaiono in PaperPort® Desktop. Da qui è possibile visualizzare file PaperPort® (file MAX) e non PaperPort® (file creati con altre applicazioni).

I file non-PaperPort<sup>®</sup> sono corredati da un'icona che indica l'applicazione usata per crearli: un file non PaperPort<sup>®</sup> è rappresentato da una miniatura rettangolare e non da un'immagine vera e propria.



Vista Desktop visualizza tutti i file come miniature

**View Page** visualizza un primo piano di una pagina singola, oppure è possibile aprire un oggetto PaperPort<sup>®</sup> facendo doppio clic su di esso. Se il proprio computer dispone dell'applicazione idonea per la visualizzazione, è possibile fare doppio clic anche su un file non PaperPort<sup>®</sup> per aprirlo.



Page View visualizza ogni oggetto come pagina intera

### Organizzazione di file in cartelle

PaperPort<sup>®</sup> utilizza un sistema di facile utilizzo per l'archiviazione dei file. Questo sistema contiene cartelle e file che possono essere selezionati e visualizzati in Vista Desktop. I file possono essere PaperPort<sup>®</sup> o non PaperPort<sup>®</sup>:

- Le cartelle sono disposte secondo una struttura "ad albero" nella schermata Folder View.

  Questa sezione serve a selezionare cartelle e visualizzare i file in esse contenuti nel modo di visualizzazione Visualizza Desktop.
- Per spostare un file in una cartella basta selezionarlo e trascinarlo.
   Quando la cartella appare evidenziata, rilasciando il pulsante del mouse si memorizza il file in quella cartella.
- Le cartelle possono essere "annidate"—cioè a loro volta contenute in altre cartelle.
- Facendo doppio clic su una cartella, i file in essa contenuti (siano essi file MAX di PaperPort® e non PaperPort®) vengono visualizzati su Desktop.
- Si può anche utilizzare Windows® Explorer per gestire le cartelle e i file visualizzati su Desktop.

### Collegamenti rapidi ad altre applicazioni

ScanSoft® PaperPort® riconosce automaticamente molte altre applicazioni nel computer e crea dei collegamenti ad esse.

La barra "Invia a" visualizzata nella parte inferiore del Desktop mostra le icone di queste applicazioni collegate.

Per usare un collegamento, trascinare un oggetto su una delle icone per avviare l'applicazione corrispondente all'icona.

Questo esempio di barra Invia a mostra varie applicazioni collegate a PaperPort<sup>®</sup>.



Se PaperPort® non riconosce automaticamente una delle applicazioni del computer, è possibile creare manualmente un collegamento usando il comando **Desktop**.

(Per ulteriori informazioni su come creare collegamenti, fare riferimento alla documentazione relativa a PaperPort<sup>®</sup> contenuta nel CD-ROM.)

# ScanSoft<sup>®</sup> TextBridge<sup>®</sup> OCR consente di convertire l'immagine di un testo in un testo editabile

Software realizzato da:



ScanSoft® TextBridge® OCR viene installato automaticamente con PaperPort® quando si installa MFL-Pro Suite nel computer.

ScanSoft<sup>®</sup> PaperPort<sup>®</sup> può convertire rapidamente il testo di un file ScanSoft<sup>®</sup> PaperPort<sup>®</sup> (che è solo un'immagine del testo) in testo modificabile con un'applicazione di elaborazione testi.

PaperPort® usa l'applicazione per il riconoscimento ottico dei caratteri ScanSoft® TextBridge®, fornita con PaperPort®.

### -OPPURE-

PaperPort® può utilizzare il programma OCR preferito dall'utente se il PC usato dispone già di un'applicazione a tale scopo. È possibile convertire l'intero oggetto oppure selezionarne una parte e convertire solo quella usando il comando **Aggiungi a barra Invia** a....

Trascinando un oggetto sull'icona di un'applicazione per l'elaborazione di testo si avvia l'applicazione OCR integrale di PaperPort<sup>®</sup>. Se si preferisce, si può anche usare la propria applicazione OCR.



## È possibile importare file da altre applicazioni

Oltre ad eseguire la scansione di file, è possibile importare file nell'applicazione PaperPort<sup>®</sup> in vari modi e convertirli in file (MAX) di PaperPort<sup>®</sup> seguendo vari metodi.

- Stampando in Visualizzazione Desktop da un'altra applicazione, ad esempio Microsoft® Excel.
- Importando i file salvati in altri formati, ad esempio Windows® Bitmap (BMP) o Tag Image File Format (TIFF).

## È possibile esportare file in altri formati

È possibile esportare o salvare file di PaperPort<sup>®</sup> in formati comunemente usati, ad esempio BMP, JPEG, TIFF o autovisualizzanti.

Per esempio, per creare un file per un sito web in Internet, esportare il file nel formato JPEG. Le pagine web utilizzano spesso i file JPEG per visualizzare immagini.

### Esportazione di un file di immagine

- Selezionare il comando Salva con nome dal menu a discesa File della finestra di PaperPort<sup>®</sup>. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome 'XXXXX'.
- 2 Selezionare l'unità e la directory in cui si desidera memorizzare il file.
- 3 Immettere il nuovo nome del file e scegliere il tipo di file o selezionare un nome dal campo Nome file. (Per scegliere si può scorrere l'elenco delle directory e dei Nomi dei file).
- 4 Fare clic su **OK** per salvare il file o su **Annulla** per tornare a PaperPort<sup>®</sup> senza salvarlo.

# Come disinstallare PaperPort® e ScanSoft® TextBridge®

Per Windows<sup>®</sup> 95/98/98SE, e Windows NT<sup>®</sup> Workstation 4.0 e Windows<sup>®</sup> Me:

Selezionare Start, Impostazioni, Pannello di controllo Installazione applicazioni e la scheda Installa/Rimuovi tab.

Selezionare Brother Extensions per PaperPort® e fare clic sul pulsante Anggiungi/Rimuovi.

Selezionare **PaperPort**® **8.0 SE** dall'elenco e fare clic sul pulsante **Anggiungi/Rimuovi**.

Per Windows® 2000 Professional:

Selezionare Start, Impostazioni, Pannello di controllo Installazione applicazioni.

Selezionare **Brother Extensions per PaperPort**® e fare clic sul pulsante **Cambia/Rimuovi**.

Selezionare **PaperPort**<sup>®</sup> **8.0 SE** dall'elenco e fare clic sul pulsante **Cambia**.

Per Windows® XP:

Selezionare Start, Pannello di controllo, Installazione applicazioni e l'icona Cambia/Rimuovi programmi.
Selezionare PaperPort® 8.0 SE dall'elenco e fare clic sul pulsante Cambia.

# 9 Utilizzo del Centro di Controllo Brother

(Per Windows $^{\mbox{\tiny $0$}}$  95/98/98SE/Me/2000 Professional e Windows NT $^{\mbox{\tiny $0$}}$  WS 4.0)



Se si usa Windows<sup>®</sup> 2000 Professional o Windows NT<sup>®</sup> 4.0, si raccomanda di eseguire l'accesso come amministratore.

### Centro di Controllo Brother MFL-Pro

Il Centro di Controllo Brother è un programma di utilità che appare sullo schermo del PC quando si introduce carta nell'alimentatore automatico ADF dell'apparecchio DCP. Permette di accedere rapidamente e con pochissimi clic del mouse alle applicazioni di scansione utilizzate più di frequente. Il Centro di Controllo permette di evitare l'avviamento manuale delle singole applicazioni.

Il Control Center Brother dà la possibilità di eseguire due operazioni, ovvero scansione e copia:

- Invio della scansione direttamente ad un file, alla posta elettronica, ad un elaboratore di testi, e ad una applicazione grafica.
- Copia



### Autocaricamento del Centro di Controllo Brother

Il Centro di Controllo viene caricato automaticamente ogni volta che si avvia Windows<sup>®</sup>.

Dopo il caricamento del Centro di Controllo, sulla barra delle applicazioni appare l'icona **Centro Controllo** 

Se non si desidera il caricamento automatico del Centro di Controllo, si può disattivare l'autocaricamento.




Se l'icona **Centro Controllo** non appare nella barra delle applicazioni, occorre lanciare il programma.

Fare doppio clic sull'icona **Centro Controllo** sul desktop dal menù **Start**, selezionare **Programmi**, **ScanSoft**® **PaperPort**® **8.0**, e poi fare clic su **Brother SmartUI PopUp**.

### Come disattivare l'autocaricamento del programma

- 1 Fare clic col pulsante sinistro del mouse sull'icona del Centro di Controllo e poi fare clic su Mostra.
- 2 Quando appare la finestra del Centro di Controllo, con il tasto sinistro fare clic sul pulsante Configurazione del tasto Centro Controllo.

Viene visualizzata una finestra di dialogo:



3 Togliere il segno di spunta dalla casella Autocaricamento Pop-Up.

# Funzioni del Centro di Controllo Brother

### Configurazione automatica

Durante l'installazione, il Centro di Controllo verifica il sistema per impostare le applicazioni predefinite per E-mail, elaborazione di testo e programma di visualizzazione/modifica grafica.


Per esempio, se si utilizza Outlook come applicazione E-mail predefinita, il Centro di Controllo crea un collegamento ed un pulsante per l'applicazione di scansione per Outlook.

È possibile modificare un'applicazione predefinita. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tasto desiderato del Centro di Controllo per visualizzare *Configurazioni* e cliccare questa opzione. Selezionare un'applicazione diversa.

Per esempio si può sostituire il pulsante di scansione da MS Word Pad



mostrata nella casella Flaboratore di testi.



### Funzionamento tasti per la scansione

Digitalizza su file—Per trasformare direttamente una scansione in un file sul computer. Si può cambiare il tipo di file e la directory del documento in fase di scansione.

Invia digitalizzazione a e-mail—Per consentire la scansione di un'immagine o di un documento di testo direttamente in un'applicazione e-mail come allegato standard. Inoltre, è possibile selezionare il tipo di file e la risoluzione dell'allegato.

Scan to OCR (Elaboratore di testi)—Questa funzione consente di eseguire la scansione di un documento di testo, avviare ScanSoft<sup>®</sup> TextBridge<sup>®</sup> OCR per inserire il testo (non un'immagine grafica) in un file di elaborazione di testo. Si può scegliere l'applicazione di elaborazione testo, ad esempio Word Pad, MS Word, eccetera.

Scan to image—Per inviare la scansione di un'immagine direttamente a qualsiasi applicazione grafica di visualizzazione o modifica. È possibile selezionare l'applicazione grafica, ad esempio Microsoft Paint.

### Operazioni di Copia

*Copia*—Per utilizzare il PC e qualsiasi driver per stampante Windows<sup>®</sup> per operazioni di copia migliorata.

È possibile eseguire la scansione di una pagina sull'apparecchio Brother DCP e stamparne copie usando le funzioni del driver stampante dell'apparecchio Brother DCP.

#### -OPPURE-

E' possibile inviare la copia su qualunque driver di stampante standard Windows® installato sul PC.

### Impostazioni dello scanner per i tasti Scansione, Copia e PC-Fax

Quando appare la schermata Pop-Up, è possibile accedere alla finestra delle impostazioni dello scanner.

Fare clic sull'icona **Configurazione** Centro Controllo visualizzata nell'angolo in alto a destra della schermata del Centro di Controllo Brother

#### -OPPURE-

Fare clic sul tasto **Modifica impostazioni** di una delle schermate di configurazione.



### Impostazioni globali

Autocaricamento Pop-Up—Spuntare questa casella per caricare automaticamente il Centro di Controllo MFL Brother ogni volta che si avvia il computer.

### Impostazione delle configurazioni dello Scanner

L'applicazione Pop-Up prevede otto modi di scansione diversi. Ogni volta che si esegue la scansione di un documento, l'utente può selezionare il modo di scansione più idoneo tra i seguenti:

Invio via fax, archiviazione e copia

Testo per OCR

Foto

Foto (alta qualità)

Foto (digitalizzazione rapida)

Personalizzato

Copia preliminare

Copia definitiva

Ogni modo di scansione ha il suo insieme di impostazioni memorizzate. Si possono mantenere le impostazioni predefinite di fabbrica o modificarle in ogni momento:

Risoluzione Dal menù a discesa, selezionare la risoluzione più usata per la scansione.

Modo colore— Selezionare dal menù a discesa l'impostazione di colore usata più spesso.

Formato— Dal menù a discesa, selezionare il formato più usato per la scansione.

Luminosità - Impostare il cursore tra 0% e 100%

Contrasto— Impostare il cursore tra 0% e 100%

Fare clic su **OK** per salvare le modifiche. In caso di errore, o se si decide successivamente di tornare alle impostazioni predefinite, fare clic sul pulsante Predefinite quando viene visualizzato il modo di scansione.



L'operazione di invio fax è possibile solo se si dispone di un modem fax collegato al computer.

### Esecuzione di un'operazione dalla schermata del Centro di Controllo Brother

Se appare questa schermata significa che si è premuto un pulsante della finestra del Centro di Controllo con il pulsante sinistro del mouse senza prima avere introdotto un documento nell'alimentatore automatico ADF.




Introdurre il documento nell'alimentatore automatico ADF dell'apparecchio DCP e fare clic su **OK** per tornare alla schermata del Centro di Controllo.



Per eseguire la scansione di un documento dal vetro dello scanner, usare il tasto Scan sul pannello di controllo dell'apparecchio DCP.

# Digitalizza su file



### Per accedere alla schermata di configurazione Digitalizza su file

- 1 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico. Sul monitor appare la schermata del Centro di Controllo Brother.
- 2 Fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante Digitalizza su file e poi fare clic su Configurazione. Fare clic sul pulsante Modifica impostazioni per visualizzare la schermata di configurazione del Centro Controllo.
- **3** Per salvare le impostazioni, fare clic su **OK**.
  - -OPPURE-

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, fare clic sul pulsante Predefinite.

### Impostazioni globali scanner

Dal menù a discesa, selezionare il modo di scansione idoneo al tipo di file: Invio via fax, archiviazione e copia; Testo per OCR; Foto; Foto (alta qualità); Foto (digitalizzazione rapida); Personalizzata; Copia preliminare o Copia definitiva.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante Modifica impostazioni.



L'operazione di invio fax è possibile solo se si dispone di un modem fax collegato al computer.

#### Cartella di destinazione

Cartella PaperPort®—Spuntare questa casella per eseguire la scansione del documento nella cartella PaperPort®.

Altra cartella—Spuntare questa casella per eseguire la scansione del documento come un altro tipo di file e/o in un'altra directory/cartella.

File—Se si seleziona l'opzione Altra cartella, selezionare il tipo di file dal menù a discesa:

PaperPort® Oggetto Immagine (\*.max)

PaperPort® Auto-visualizzabile (\*.exe)

PaperPort® Visualizzabile con Browser Internet (\*.htm)

PaperPort® 5.0 Oggetto Immagine (\*.max)

PaperPort® 4.0 Oggetto Immagine (\*.max)

PaperPort® 3.0 Oggetto Immagine (\*.max)

Windows Bitmap (\*bmp)

PC Paintbrush (\*.pcx)

PCX Multi-page (\*.dcx)

JPEG (\*.jpg)

TIFF-Non Compresso (\*.tif)

TIFF-Gruppo 4 (\*.tif)

TIFF-Classe F (\*.tif)

TIFF Multi-page - Non compresso (\*.tif)

TIFF Multi-page - Gruppo 4 (\*.tif)


TIFF Multi-page - Classe F (\*.tif)

Portable Network Graphics (\*.png)

FlashPix (\*.fpx)

Per cercare nel proprio computer la directory e la cartella desiderate, fare clic sul pulsante **Sfoglia**. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

# Digitalizza su E-mail



### Per accedere alla schermata di configurazione Digitalizza su E-mail

- 1 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico. Sul monitor appare la schermata del Centro di Controllo Brother.
- 2 Fare clic col pulsante destro sul pulsante dell'applicazione E-mail e fare clic su Configurazione. Fare clic sul pulsante Modifica impostazioni per visualizzare la schermata di configurazione del Centro Controllo.
- 3 Per salvare le impostazioni, fare clic su **OK**.
  - -OPPURE-

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, fare clic sul pulsante **Predefinite**.

### Impostazioni scanner

Dal menù a discesa, selezionare il modo di scansione idoneo al tipo di file: Invio via fax, archiviazione e copia; Testo per OCR; Foto; Foto (alta qualità); Foto (digitalizzazione rapida); Personalizzata; Copia preliminare o Copia definitiva.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni**.




L'operazione di invio fax è possibile solo se si dispone di un modem fax collegato al computer.

### Applicazione e-mail

**Applicazione e-mail**—Dal menù a discesa selezionare l'applicazione E-mail.

**Impostazioni e-mail**—Fare clic sul pulsante **Impostazioni E-mail** per impostare i collegamenti.

Viene visualizzata la finestra Opzioni di Invio:



### Opzioni di Invia a

Converti allegati nel tipo di file specificato—Converte gli oggetti in file del tipo specificato nella casella **Tipo di file**. Togliere la spunta da questa casella per mantenere i file nel loro formato originale; ad esempio, per mantenere i documenti di Word in formato .doc e le immagini JPEG nel formato .jpg.

**Tutti i documenti e gli elementi immagine**—Converte tutti gli oggetti indipendentemente dal programma con cui erano stati creati; ad esempio, converte tutti i file di Word (.doc) e i file JPEG (.jpg) nel tipo di file specificato.

**Elementi immagine PaperPort**®(\*.max) soltanto—Converte solo i file PaperPort® Oggetti Immagine (.max). PaperPort® non converte altri tipi di file, ad esempio immagini JPEG o documenti di Word.

**Tipo di file**—Specifica il formato in cui convertire i file; ad esempio JPEG o TIFF.

Combina gli elementi in un solo file, se possibile—Combina tutti gli oggetti selezionati in un singolo file multipagina. Questa opzione è disponibile solo quando il tipo di file supporta pagine multiple, ad esempio il formato TIFF multipagina.

# Digitalizza su OCR (Word Processor)



### Per accedere alla schermata di configurazione Digitalizza su OCR

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico. Sul monitor appare la schermata del Centro di Controllo Brother.
- Fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante dell'applicazione Elaboratore di testi e fare clic su Configurazione. Fare clic sul pulsante Modifica impostazioni per visualizzare la schermata di configurazione del Centro Controllo.
- 3 Per salvare le impostazioni, fare clic su **OK**.

#### —OPPURE—

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, fare clic sul pulsante Predefinite.

### Impostazioni scanner

Dal menù a discesa, selezionare il modo di scansione idoneo al tipo di file: Invio via fax, archiviazione e copia; Testo per OCR; Foto; Foto (alta qualità); Foto (digitalizzazione rapida);

Personalizzata; Copia preliminare o Copia definitiva.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante Modifica impostazioni.



L'operazione di invio fax è possibile solo se si dispone di un modem fax collegato al computer.

#### Elaboratore di testi

Elaboratore di testi—Selezionare l'elaboratore di testi da usare tra quelli visualizzati nel menù a discesa.

Fare clic sul pulsante **Impostazioni** per visualizzare la finestra che consente di specificare il formato di documento che si vuole usare e indicare il programma OCR:



*Tipo di file*—Dal menù a discesa, selezionare il tipo di file che si vuole usare per l'elaboratore di testi o i documenti di testo.

OCR—Specificare il programma OCR da usare per convertire le immagini dei documenti scanditi in file di documento modificabili. Questa opzione è disponibile solo se si dispone di un altro programma OCR a parte quello incluso con PaperPort®. (PaperPort® 8.0 utilizza lo stesso motore OCR del programma TextBridge® Pro Millennium di ScanSoft®.)

Fare clic sul pulsante **Impostazioni** per selezionare il modo in cui l'applicazione OCR leggerà le pagine scandite nel programma di elaborazione di testo.


Appare la finestra Impostazioni OCR:



Selezionare l'impostazione desiderata e fare clic su **OK**.

- Orientamento automatico—Selezionare questa opzione se si vogliono automaticamente ruotare le pagine in modo che il testo sia verticale.
- Output a colonna singola—Selezionare questa opzione se si vogliono eliminare le colonne dai documenti a più colonne in modo che il testo appaia su una sola colonna.

# Digitalizza su Immagine



### Per accedere alla schermata di configurazione Digitalizza su Immagine

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico. Sul monitor appare la schermata del Centro di Controllo Brother.
- 2 Fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante dell'applicazione grafica e fare clic su Configurazione. Fare clic sul pulsante Modifica impostazioni per visualizzare la schermata di configurazione del Centro Controllo.
- 3 Per salvare le impostazioni, fare clic su **OK**.

#### -OPPURE-

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, fare clic sul pulsante **Predefinite**.

### Impostazioni scanner

Dal menù a discesa, selezionare il modo di scansione idoneo al tipo di file: Invio via fax, archiviazione e copia; Testo per OCR; Foto; Foto (alta qualità); Foto (digitalizzazione rapida); Personalizzata: Copia preliminare o Copia definitiva.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante Modifica impostazioni.




L'operazione di invio fax è possibile solo se si dispone di un modem fax collegato al computer.

### Applicazione target

Applicazione—Dal menù a discesa, selezionare l'applicazione che si vuole aggiungere a guesto schermo Pop-Up.

Fare clic sul pulsante Impostazioni collegamento personalizzato per impostare i collegamenti con l'applicazione definita dall'utente.

# Copia



### Per accedere alla schermata Configurazioni Copia

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico. Sul monitor appare la schermata del Centro di Controllo Brother.
- 2 Fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante dell'applicazione grafica e fare clic su Configurazione. Fare clic sul pulsante Modifica impostazioni per visualizzare la schermata di configurazione del Centro di Controllo.
- 3 Per salvare le impostazioni, fare clic su **OK**.

#### -OPPURE-

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, fare clic sul pulsante **Predefinite**.

### Impostazioni scanner

Dal menù a discesa, selezionare il modo di scansione idoneo al tipo di file: **Copia preliminare** o **Copia definitiva**.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni**.

### Numero di copie

Copie—Immettere il numero di copie da stampare.

Per modificare le opzioni di riproduzione fare clic sul pulsante **Opzioni copia**.

Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni selezionate.

## **Brother SmartUl Control Center**

(Per Windows® XP)

Il Centro di Controllo Brother è un software di utilità che consente di accedere alle applicazioni di scansione usate più frequentemente in modo molto facile, con pochi clic del mouse. Usando il Centro di Controllo si elimina la necessità di lanciare manualmente le applicazioni specifiche ed è possibile effettuare la scansione di un documento direttamente su una cartella del computer. Il Centro di Controllo Brother offre tre categorie di operazioni:

- Invio di una scansione direttamente a un file, ad applicazioni di E-mail, a un elaboratore di testi o ad applicazioni di grafica a scelta.
- 2 Funzioni di copia migliorata (copia di uno, due o quattro facciate in una).
- 3 I tasti personalizzabili permettono di configurare un tasto in modo che risponda alle esigenze di una specifica applicazione.



Sulla barra delle applicazioni, fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona del Centro di Controllo 🖔 e selezionare Mostra per accedere alla finestra del Brother SmartUI Control Center.

#### Autocaricamento del Centro di Controllo Brother

Inizialmente, il Centro di Controllo viene caricato automaticamente ogni volta che si avvia Windows<sup>®</sup>. Dopo il caricamento, sulla barra delle attività appare l'icona del Centro di Controllo . Se non si desidera il caricamento automatico del Centro di Controllo, si può disattivare l'autocaricamento.

#### **Come disattivare Autocaricamento**

- 1 Fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona del Centro di Controllo sulla barra delle applicazioni e selezionare Mostra.
- 2 Appare la finestra principale del Centro di Controllo SmartUI. Cercare una casella di controllo sul fondo della finestra denominata "Autocaricamento Pop-Up"



Togliere il segno di spunta dall'opzione Autocaricamento Pop-Up per impedire che SmartUI venga caricato automaticamente ogni volta che si apre Windows<sup>®</sup>.

## Funzioni del Centro di Controllo **Brother**

Il Centro di Controllo SmartUI offre la possibilità di configurare il tasto Scan dell'apparecchio DCP, per esempio in modo che invii le scansioni a un file. La funzione "Digitalizza su file" consente di effettuare la scansione di un documento direttamente sul disco rigido e di scegliere il formato del file e la cartella di destinazione senza che sia necessario eseguire altre applicazioni. Selezionare la sezione desiderata facendo clic sulla scheda corrispondente.



### Configurazione automatica

Durante l'installazione, il Centro di Controllo verifica il sistema per impostare le applicazioni predefinite per E-mail, elaborazione di testo e programma di visualizzazione/modifica file grafici.

**Per esempio**, se si utilizza Outlook come applicazione E-mail predefinita, il Centro di Controllo crea un collegamento ad Outlook ed il relativo pulsante per l'invio della scansione.

Si può cambiare l'applicazione predefinita facendo clic col pulsante destro del mouse su uno qualsiasi dei pulsanti di scansione del Centro di Controllo e facendo poi clic su *Configurazione*. Selezionare la scheda Configurazione e dal menu a discesa Applicazione selezionare una diversa applicazione. Per esempio, si può cambiare il pulsante di scansione per E-mail da Outlook Express a Outlook modificando l'applicazione nella lista.




# Sezione hardware: Modifica della configurazione del tasto Scan

Quando è visualizzato il Centro di Controllo SmartUI, si può accedere alla finestra della sezione hardware per riconfigurare il tasto Scan dell'apparecchio DCP. Fare clic sulla scheda Sezione hardware in alto a sinistra della schermata del Centro di Controllo SmartUI. (Vedere Utilizzo del tasto di scansione (per utenti dotati di cavo di interfaccia USB o Parallelo) a pag. 8-16.)



### Digitalizza su e-mail

Per configurare la funzione Digitalizza su E-mail, fare clic col pulsante sinistro del mouse su **Scan to E-mail** per fare apparire la seguente schermata. È possibile modificare la configurazione che include le impostazioni dell'applicazione dell'E-mail di destinazione, degli allegati e dello scanner.




Per modificare l'applicazione dell'E-mail di destinazione, utilizzare il menu a discesa Applicazione per selezionare l'applicazione E-mail compatibile installata nel sistema.

Se si desidera modificare il tipo di allegato fare clic sul pulsante **Preferenze del collegamento** per visualizzare una lista di tipi di file.

### Digitalizza su file



Per configurare la funzione Digitalizza su file, fare clic sul pulsante **Scan to File** per fare apparire la seguente schermata.




Selezionare il tipo di file per l'immagine memorizzata selezionandolo dal menu a discesa Formato. E possibile salvare il file nella cartella predefinita PaperPort® così il file viene visualizzato in PaperPort® oppure è possibile scegliere un'altra cartella/directory facendo clic sul pulsante Sfoglia.

### Digitalizza su Immagine



Per configurare la funzione Digitalizza su Immagine fare clic sul pulsante **Scan to Image** per fare apparire la seguente schermata. È possibile modificare la configurazione, compreso il formato dell'immagine di destinazione o l'applicazione di gestione del documento.



Per modificare l'impostazione predefinita della scansione, fare clic sulla scheda **Impostazioni digitalizzazione**.




Il colore può essere impostato su Bianco e Nero, Grigio a 8 bit o Colore a 24 bit.

La risoluzione può essere modificata da 100 a 1200 dpi. Si può definire la dimensione della carta utilizzata e si può regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine prima della scansione.

### Digitalizza su OCR



Per configurare la funzione Digitalizza su OCR, fare clic sul pulsante **Scan to OCR** per fare apparire la seguente schermata. È possibile modificare la configurazione, comprese le applicazioni di destinazione.



È possibile inviare la scansione sotto forma di vari tipi di file. Si può selezionare l'applicazione dalla finestra "Tipo di file" a seconda delle esigenze.



È possibile impostare l'OCR come **Output a colonna singola** oppure **Orientamento automatico**.



### Sezione software

Nel software vi sono tre gruppi di pulsanti di scansione. Ciascun gruppo presenta una serie di pulsanti predefiniti per le applicazioni di più frequente utilizzo. Nel gruppo **Scansione** vi sono quattro pulsanti, per le applicazioni di Digitalizza su File, Digitalizza su E-mail, Digitalizza su Elaboratore di testi e Digitalizza su Immagine. Nel gruppo **Copia** sono inclusi tre pulsanti per la copia da N a 1. Nella sezione **Personalizza** sono presenti tre pulsanti con i quali è possibile attribuire la propria specifica funzione.



### Digitalizza

- \*1 Scansiona su file —Per trasformare direttamente una scansione in un file sul disco. Il tipo di file e la directory di destinazione possono essere modificati secondo necessità.
- \*2 Invia scansiona a e-mail (predefinito: Outlook Express) Per inviare la scansione di un'immagine o di un documento di testo direttamente in un'applicazione di posta elettronica, come allegato standard. È possibile selezionare il tipo di file e la risoluzione dell'allegato.
- \*3 Testi (predefinito: MS WordPad) —Consente di effettuare la scansione di una pagina o di un documento, eseguire automaticamente ScanSoft® TextBridge® OCR e inserire il testo (non un'immagine grafica) in un programma di elaborazione testi. È possibile selezionare il programma dell'elaboratore testi di destinazione, come WordPad, MS Word, Word Perfect o qualsiasi altro programma di elaborazione testi che sia installato nel computer.
- \*4 Pulsante personalizzato (predefinito: MS Paint) Consente di inviare la scansione di una pagina direttamente in un programma di elaborazione grafica per la visualizzazione o modifica. E' possibile selezionare l'applicazione di destinazione, come MS Paint, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop, o qualsiasi tipo di applicazione di editor di immagine già installata sul computer.

### Copia

Copia(Copia uno a uno)—Consente di usare il PC e un driver per stampante Windows® per operazioni di copia migliorata. Si può effettuare la scansione della pagina sull'apparecchio DCP e stampare le copie utilizzando una delle funzioni del driver della stampante DCP —OPPURE—si può indirizzare la funzione di copia a qualsiasi driver stampante standard di Windows® installato nel PC, inclusi quelli di rete.

Quattro/due a una Copia—consente di utilizzare le funzioni di copia da 4 o 2 pagine su 1 offerte dal driver di stampa Brother per copiare 4/2 pagine su una sola pagina.


### **Personalizzato**

Scansiona su File—Questi pulsanti sono predefiniti per la funzione Scan to File. E' possibile modificare la configurazione di ciascuno di questi pulsanti in relazione a esigenze specifiche, facendo clic col pulsante destro del mouse e seguendo i menu di configurazione.


# Digitalizza su File

Il pulsante **Scan to File** consente di effettuare la scansione di un'immagine e di salvarla in un tipo di file specifico in qualsiasi directory del disco rigido. Ciò costituisce un modo semplice di archiviazione dei documenti cartacei. Per configurare il tipo di file e salvarlo nella directory, fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante **Scan to File** e poi su Configurazione.

La scheda Azione scansione è impostata su File e non va modificata.



Per modificare la configurazione, fare clic sulla scheda Configurazione.



Selezionare il tipo di file per l'immagine memorizzata selezionandolo dal menu a discesa Formato. E possibile salvare il file nella cartella predefinita PaperPort<sup>®</sup> in modo da visualizzarlo in PaperPort<sup>®</sup>, oppure si può scegliere un'altra cartella/directory facendo click sul pulsante Sfoglia.

Si possono definire le impostazioni selezionando il pulsante "Altra cartella" e poi facendo clic su Sfoglia e selezionando la cartella in cui si desidera salvare i file.

# Digitalizza su E-mail

La funzione Digitalizza su E-maill viene configurata automaticamente per l'applicazione predefinita di posta elettronica. Per modificare l'applicazione predefinita di posta elettronica o il tipo di file degli allegati, fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante "E-mail" e selezionare "Configurazione".


La scheda Azione scansione è impostata su "e-mail" e non va modificata.



Per modificare l'applicazione di posta elettronica, fare clic sulla scheda Configurazione. Dal menu a discesa Applicazione selezionare l'applicazione E-mail preferita.



Per cambiare il tipo di file dell'allegato, fare clic sul pulsante Preferenze del collegamento e impostare i collegamenti. Spuntare la casella Converti allegati nel tipo file specificato e poi selezionare il tipo file appropriato dal menu a discesa.



### File allegati

I file vengono spediti come allegati utilizzando il tipo file selezionato.

Converti allegati nel tipo di file specificato—Fare clic su questa casella per modificare il tipo di file in allegato.

Tutti documenti e gli elementi immagine—Fare clic su questa casella se si desiderano convertire in uno stesso tipo di file tutte le immagini acquisite a mezzo scansione.

Elementi immagine PaperPort® (\*.max) soltanto—Fare clic su questa casella per convertire solo gli allegati che sono file PaperPort® MAX.

Combina gli elementi in un solo file, se possibile—Fare clic su questa casella se si desiderano unire tutti gli allegati in un unico file. Se questa casella non ha la spunta, tutte le pagine acquisite a mezzo scansione vengono salvate come file individuali.

Tipo di file—Selezionare dal menu a discesa il tipo di file in cui si desiderano salvare le immagini.

Immagine (\*.max) PaperPort®

PaperPort® Visualizzabile con Browser Internet (\*.htm)

PaperPort® autovisualizzabile (\*.exe)

PaperPort® 5.0 Oggetto Immagine (\*.max)

PaperPort® 4.0 Oggetto Immagine (\*.max)

PaperPort® 3.0 Oggetto Immagine (\*.max)

Windows Bitmap (\*.bmp)

PC Paintbrush (\*.pcx)

PCX Multi-page (\*.dcx)

JPEG (\*.jpg)

TIFF-Non Compresso (\*.tif)


TIFF-Gruppo 4 (\*.tif)

TIFF Multi-page - Non compresso (\*.tif)

TIFF Multi-page - Non compresso (\*.tif)

### Impostazioni digitalizzazione

È possibile modificare le impostazioni dello scanner utilizzate per creare gli allegati. Fare clic sulla scheda Impostazioni scansione e selezionare le impostazioni appropriate.




# Digitalizza su OCR (Programma di elaborazione testi)

Digitalizza su OCR converte i dati immagine della pagina grafica in testo modificabile con qualsiasi programma di elaborazione. E' possibile modificare il programma dell'elaboratore di testi predefinito (ad esempio: Word Pad invece di Word) e il tipo di file. E' anche possibile scegliere un altro programma di OCR diverso da TextBridge® OCR, compreso in PaperPort®.

Per configurare Digitalizza su OCR, fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante WordPad e selezionare Configurazione. La scheda "Azione scansione" è impostata su OCR e non va modificata.



Per modificare l'applicazione di elaborazione testi, fare clic sulla scheda Configurazione. Si può selezionare l'applicazione di elaborazione testi dal menu a discesa Applicazione.



Per modificare le preferenze del collegamento al programma, fare clic sul pulsante Preferenze del collegamento.




*Tipo di file*—Dal menu a discesa, selezionare il formato file che si desidera utilizzare per i documenti.

OCR—Selezionare l'applicazione OCR dal menu a discesa OCR.


## Scansiona su applicazione grafica (esempio: Microsoft Paint)

L'applicazione Scansiona su applicazione consente di effettuare la scansione di un'immagine in modo che sia possibile modificarla. Per modificare l'applicazione grafica predefinita, fare clic col tasto destro del mouse sul pulsante e selezionare Configurazione.

La scheda Azione scansione è impostata su Applicazione e non va modificata.



Per modificare la configurazione dell'applicazione di destinazione, fare clic sulla scheda Configurazione.



Per modificare l'applicazione di destinazione, selezionare l'applicazione appropriata dal menu a discesa Applicazione.

Per modificare le altre opzioni di configurazione, fare clic sul pulsante Preferenze del collegamento.




Questa opzione consente di ridurre l'immagine alla risoluzione dello schermo (96dpi), visualizzare un avvertimento se l'elemento ha delle annotazioni e aggiornare l'elemento originale se quello inviato viene modificato, se necessario.

#### Copia

I 2 tasti Copia possono essere personalizzati per consentire l'utilizzazione delle funzioni incorporate nei driver della stampante Brother che offrono opzioni di stampa avanzate, come la stampa N in 1.

I tasti Copia vengono collegati automaticamente al driver della stampante Windows® predefinita. Si può impostare qualsiasi stampante come quella predefinita, incluse le stampanti che non sono di marca Brother. Prima di poter usare i pulsanti Copia, è necessario configurare il driver della stampante facendo clic col pulsante destro del mouse e selezionando Configurazione.




Nella finestra "Impostazioni digitalizzazione" si possono selezionare le impostazioni di modalità colore, risoluzione, dimensione della carta, luminosità e contrasto che verranno usate.

Per completare la configurazione del pulsante Copia è necessario impostare il driver della stampante. Fare clic sul pulsante "Opzioni di copia" per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.




La schermata delle opzioni di copia varia a seconda del modello Brother acquistato.



Selezionare il numero di Pagine per foglio dalle selezioni Scala. Per fare un esempio, per configurare la sezione pulsante Copia perché copi due pagine in una, si deve selezionare 2 in 1.

Prima di utilizzarli, è necessario configurare ciascuno dei tasti copia.



### Personalizza: Pulsanti personalizzati

Ci sono fino ad un massimo di tre pulsanti personalizzati nel Centro di Controllo Brother SmartUI. (NOTA: Il numero di pulsanti personalizzati dipende dal modello Brother acquistato). Si possono impostare le proprie preferenze e configurazioni in relazione all'applicazione richiesta.

Per configurare un Pulsante personalizzato, fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante stesso e poi su Configurazione. Si visualizza la finestra di configurazione. Ci sono quattro funzioni tra le quali scegliere: Applicazione, File, OCR e E-mail.

**Applicazione:** Questa impostazione collega il pulsante del Pannello di controllo con qualsiasi pulsante che appaia nella barra "Invia a" di PaperPort<sup>®</sup>. Per maggiori informazioni sulle applicazioni compatibili con PaperPort<sup>®</sup>, si rimanda al file Guida di PaperPort<sup>®</sup>.

**File:** Questa impostazione consente di salvare un'immagine acquisita a mezzo scansione in qualsiasi directory di un disco rigido locale o di rete. Si può anche selezionare il formato del file da utilizzare.

**OCR:** I documenti acquisiti a mezzo scanner verranno convertiti in file di testo modificabile. Se nel PC è installato un pacchetto software OCR di un'altra marca, è possibile selezionarlo. Il software OCR predefinito è TextBridge<sup>®</sup>, che è incorporato in PaperPort<sup>®</sup> 8.0 SE. E' possibile anche selezionare l'elaboratore di testi di destinazione e il formato file per il testo modificabile.


e-mail: Le immagini acquisite a mezzo scansione vengono poi allegate ad un messaggio di posta elettronica. Se c'è più di un pacchetto di posta elettronica installato nel computer, si può scegliere quale utilizzare. E' anche possibile selezionare il tipo di file per gli allegati.

## Personalizzazione di un pulsante da parte dell'utente

Per configurare un pulsante personalizzato, fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante da personalizzare e poi su Configurazione. Per la configurazione dei pulsanti personalizzati seguire gueste indicazioni.

#### 1. Selezionare "Azione digitalizzazione"

Selezionare il tipo di scansione facendo clic sul pulsante corrispondente.




#### 2. Selezionare la configurazione per il tipo di scansione.

Per modificare l'operazione di scansione, fare clic sulla scheda Configurazione. A seconda del pulsante "Tipo scansione" selezionato, nella scheda Configurazione viene visualizzata una diversa lista di impostazioni.

#### **Applicazione:**

Selezionare il programma applicativo di destinazione dal menu a discesa.




Fare clic su Preferenze del collegamento per impostare le opzioni di "Invio a". E' possibile selezionare l'applicazione dal menu a discesa sulla sinistra.




#### File:

Selezionare il formato file dal menu a discesa Applicazione. E' possibile inviare il file nella directory predefinita di PaperPort® o selezionare la propria directory di destinazione selezionando Altra cartella. Usare il pulsante Sfoglia per selezionare la directory di destinazione.



#### OCR:

Selezionare il programma applicativo di elaborazione testi di destinazione dal menu a discesa Applicazione.



Fare clic su "Preferenze del collegamento" e selezionare l'Applicazione dal menu a discesa sulla sinistra. Selezionare Tipo file dal menu a discesa corrispondente. Si può anche scegliere un'altra applicazione OCR dal menu a discesa corrispondente se ce ne sono altre installate nel sistema. Scansoft® TextBridge® è installato come parte dell'applicazione PaperPort® 8.0 SE.




#### E-mail:

Selezionare il programma applicativo E-mail di destinazione dal menu a discesa.




Fare clic sul pulsante **Preferenze del collegamento** per configurare le opzioni E-mail di "Invio a". Si può selezionare il Tipo di file e la lista degli indirizzi E-mail per l'invio veloce.



#### 3. Selezione delle impostazioni di scansione.

Si possono selezionare le impostazioni dello scanner da ciascuna delle opzioni Tipo di scansione per i Pulsanti personalizzati. Si possono selezionare le impostazioni per Modalità colore, Risoluzione, Dimensione foglio, Luminosità e Contrasto.



# 11 Utilizzo dell'apparecchio DCP con Macintosh®

# Impostazione dell'Apple<sup>®</sup> Macintosh<sup>®</sup> predisposto per USB.



Prima di collegare l'apparecchio DCP al Macintosh<sup>®</sup>, occorre acquistare un cavo USB di lunghezza non superiore a 1,8 metri.

Non collegare DCP ad una porta USB su una tastiera o ad uno Hub USB privo di alimentazione.

Alcune descrizioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'apparecchio DCP-8025D. Tali descrizioni si applicano anche all'apparecchio DCP-8020.

Le funzioni supportate dall'apparecchio DCP dipenderanno dal sistema operativo utilizzato. La tabella seguente mostra le funzioni supportate.


Funzione	Mac OS®		Mac OS® X	
	8.6	9.X	10.1	10.2.1 o superiore*1
Stampa	Sì	Sì	Sì	Sì
Scansione (TWAIN)	Sì	Sì	No	Sì

<sup>\*1</sup> Gli utenti di Mac OS<sup>®</sup> X 10.2 devono passare a Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.1 o versione superiore. (Per le ultime informazioni su Mac OS<sup>®</sup> X, visitare: http://solutions.brother.com)

# Utilizzo del driver Brother per stampante con Apple<sup>®</sup> Macintosh<sup>®</sup> (Mac OS<sup>®</sup> 8,6-9.2)

#### Per selezionare una Stampante:


1 Per maggiori dettagli vedere "Scelta Risorse nel menu Apple.




2 Fare clic sull'icona **Brother Laser**. Sul lato destro della finestra **Scelta Risorse**, fare clic sulla stampante che si vuole utilizzare. Chiudere la finestra **Scelta Risorse**.

#### Per stampare un documento:

1 Dal software applicativo, ad esempio Presto!® PageManager®, fare clic sul menu File e selezionare Page Setup. Modificare se necessario le impostazioni relative a Formato carta, Orientamento e Scala, quindi cliccare su OK.





2 Dal software applicativo, ad esempio Presto!® PageManager®, fare clic sul menu File e selezionare Stampa. Cliccare su Stampa per iniziare a stampare.



Per modificare le impostazioni di Copie, Pagine, Risoluzione. Sorgente carta e Tipo carta, selezionare le impostazioni desiderate prima di fare clic su Stampa.

Opzioni periferica permette di selezionare l'unità Duplex (fronte-retro).





# Utilizzo del driver Brother per stampante con Apple<sup>®</sup> Macintosh<sup>®</sup> (Mac OS<sup>®</sup> X)

#### Scelta delle opzioni d'impostazione pagina

1 Dal software applicativo, ad esempio Presto!® PageManager®, fare clic sul menu File e selezionare Page Setup. Controllare che sia selezionata l'opzione DCP-8020 o DCP-8025D nel menu Formato. Modificare se necessario le impostazioni relative a Formato carta, Orientamento e Scala, quindi cliccare su OK.



2 Dal software applicativo, ad esempio Presto!® PageManager®, cliccare sul menu File e selezionare Stampa. Fare clic su Stampa per iniziare a stampare.




#### Impostazioni specifiche

Impostare Tipo carta, Risoluzione, e le altre opzioni.

Premere Copie & Pagine per selezionare le opzioni da modificare.




#### **Duplex**



Il Duplex automatico è disponibile solo con l'apparecchio

#### Stampa impostazioni



### Utilizzo del driver PS con Apple® Macintosh®



Per utilizzare il driver PS su una rete, si veda la guida utente della scheda di rete NC-9100h.



Per utilizzare il driver PS con un cavo USB è necessario impostare Emulazione a BR-Script 3 (Menu, 3, 1) prima di collegare il cavo USB. (Vedere Impostazione del modo emulazione a pag. 6-18.)



II driver PS non supporta le seguenti funzioni:

- HQ 1200
- Stampa protetta


#### Per utenti Mac OS® (da 8.6 a 9.2)

1 Per Utenti Mac OS® (da 8.6 a 9.04):

Aprire la cartella Apple Extras. Aprire la cartella Software Apple LaserWriter.

Per Utenti Mac OS® (da 9.1 a 9.2):

Aprire la cartella **Applications** (Mac OS® 9). Aprire la cartella Utilities\*.



<sup>\*</sup> Le figure si riferiscono a Mac OS® 9.04.

2 Aprire l'icona Utility Stampanti Scrivania.




3 Selezionare Stampante (USB), poi fare clic su OK.




4 Fare clic su Cambia... nel file Documento PPD (PostScript™ Printer Description).


Selezionare Brother DCP-8025D, poi fare clic su Seleziona.



5 Fare clic su Cambia... in Selezione Stampante USB. Selezionare Brother DCP-8025D, poi fare clic su OK.



6 Fare clic su Crea....



7 Inserire il nome dell'apparecchio DCP (DCP-8025D), poi cliccare su **Salva**.



8 Selezionare Esci dal menu Archivio.





9 Cliccare sull'icona del Desktop DCP-8025D.



10 Selezionare Imposta Stampante di Default dal menu Stampante.



#### Per Utenti Mac OS® X

E' necessario installare il driver PS con le seguenti istruzioni.



Se si usa un cavo USB e si utilizza un Macintosh "Mac $\operatorname{OS}^{\scriptscriptstyle{\circledR}} X$ ". è possibile registrare un solo driver di stampa per un apparecchio DCP.



Se nell'elenco delle stampanti è già presente un driver originale Brother (DCP-8020/8025D), bisognerà cancellarlo e installare il driver PS



Per utilizzare il driver PS con un cavo USB è necessario impostare Emulazione a BR-Script 3 (Menu, 3, 1) prima di collegare il cavo USB. (Vedere Impostazione del modo emulazione a pag. 6-18.)

Selezionare Applicazioni dal menu Vai.




2 Aprire la cartella Utilities.




3 Aprire l'icona Print Center.




4 Cliccare su Aggiungi Stampante....



5 Selezionare USB.



6 Selezionare DCP-8025D, poi fare clic su Aggiungi.



7 Selezionare Esci da Centro Stampa dal menu Centro Stampa.



## Utilizzo del driver TWAIN per scanner Brother con Macintosh®

Il software dell'apparecchio Brother DCP comprende un driver per scanner TWAIN per computer Macintosh®. È possibile usare questo driver per Macintosh® con tutte le applicazioni che supportano le specifiche dello standard TWAIN.



La scansione Mac OS® X è supportata in Mac OS® X 10.2.1 o più recente.

#### Accesso allo scanner


Eseguire il software applicativo TWAIN per Macintosh®. La prima volta che lo si utilizza, occorre impostare il driver Brother TWAIN (MFL Pro/P2500) come driver predefinito selezionando Seleziona Sorgente (o un altro menu che consenta di selezionare il dispositivo). Fatto questo, selezionare Acquisisci immagine o Scansione per ogni documento da acquisire mediante scansione. Appare la finestra di dialogo per l'impostazione dello scanner.



💋 La schermata illustrata in questa sezione appartiene al Mac OS® 9. Quella di un altro Macintosh® può variare a seconda del sistema operativo.



🚮 Il metodo di selezione della sorgente o di scelta della scansione può variare a seconda del software applicativo utilizzato.



(Mac OS® 8.6-9.2)

#### Scansione di un'immagine in Macintosh®

È possibile effettuare la scansione di un'intera pagina

-OPPURE-

solo di un'area del documento dopo averne eseguito la prescansione.

#### Scansione di una pagina intera

- 1 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Se necessario, regolare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo Impostazione Scanner:

Risoluzione

Tipo di scansione.

Scansione documento

Luminosità

Contrasto

3 Fare clic su Avvia.

Al termine della scansione, il riquadro dell'immagine appare nell'applicazione grafica selezionata.


#### Pre-scansione di un'immagine.

La Prescansione consente di eseguire rapidamente la scansione di un'immagine a bassa risoluzione. Nella finestra **Area di scansione** appare una miniatura dell'immagine. Si tratta solo di un'anteprima per consentire all'utente di avere un'idea su come apparirà l'immagine. Facendo clic sul pulsante **Prescansione** è possibile "ritagliare" ed eliminare alcune parti dell'immagine. Una volta terminate le modifiche all'anteprima, cliccare su **Avvia** per iniziare la scansione.

- 1 Introdurre il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico o posizionarlo con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Cliccare su Prescansione.

Viene eseguita la scansione dell'intera immagine nel Macintosh<sup>®</sup> e sullo schermo appare il riquadro **Area di scansione** della finestra di dialogo Scanner:

3 Per eseguire la scansione parziale dell'immagine dopo la prescansione, cliccare sulla parte desiderata e trascinarla con il mouse per ritagliarla.




- 4 Inserire il documento nell'ADF, se si sta usando l'ADF.
- 5 Effettuare le modifiche delle impostazioni per Risoluzione, Tipo di scansione (Scala di grigi), Luminosità, Contrasto, e Punti nella finestra di dialogo per l'impostazione dello scanner.
- 6 Fare clic su Avvia.
  - Questa volta nell'area di scansione appare solo la parte ritagliata del documento.
- 7 Utilizzare l'apposito software per modificare e perfezionare l'immagine.

#### Impostazioni nella finestra Scanner

#### **Immagine**

#### Risoluzione

Dal menu a comparsa **Risoluzione** scegliere la risoluzione per la scansione. Le risoluzioni più alte richiedono una quantità maggiore di memoria e tempi di trasferimento più lunghi, ma l'immagine acquisita appare più nitida.




#### Tipo di scansione

Bianco e nero—Impostare il tipo di immagine su Bianco e nero per testo o grafica lineare. Per immagini fotografiche, impostare il tipo di immagine su Grigio (Diffusione errore) o Grigio vero.

Grigio (diffusione errore)—viene utilizzato per documenti che contengono immagini fotografiche o grafica. (Diffusione Errore è un metodo per creare immagini simulate di grigio inserendo punti neri in una matrice specifica al posto di punti grigi.)

Grigio vero—viene utilizzato per documenti contenenti immagini fotografiche o grafica. Questo modo è più esatto perché utilizza 256 sfumature di grigio. Richiede la maggiore quantità di memoria e i tempi di trasferimento più lunghi.

Colori-Selezionare Colore a 8-bit per eseguire scansioni con una profondità di colore fino a 8 bit, oppure 24-bit fino a 16,8 milioni di colori. Si tenga presente, tuttavia, che per guanto la scansione a 24 bit riproduca i colori con la massima fedeltà la dimensione del file di immagine così creato risulta circa tre volte superiore a quella di un file a colori con 8 bit.



#### Area di scansione

Scegliere per Punti una delle seguenti impostazioni:

- Letter 8,5 x 11 pollici
- A4 210 x 297 mm
- Legal 8,5 x 14 pollici
- A5 148 x 210 mm
- B5 182 x 257 mm
- Executive 7,25 x 10,5 pollici
- Business Card 90 x 60 mm
- Formato personalizzato: a scelta dell'utente da 8,9 x 8,9 mm a 216 x 356 mm o da 0,35 x 0,35 pollici a 8,5 x 14 pollici.

Una volta impostato il formato personalizzato, è possibile regolare l'area di scansione. Tenere premuto il tasto del mouse per trascinare il cursore e "ritagliare" l'immagine.

Larghezza: Immettere la larghezza desiderata.

Altezza: Immettere l'altezza desiderata.

#### Formato biglietto da visita

Per eseguire la scansione di biglietti da visita, selezionare il formato Cartolina (90 x 60 mm) e centrare il biglietto da visita sul vetro dello scanner.

Per eseguire la scansione di fotografie o illustrazioni da usare in applicazioni di elaborazione testi o grafica, si consiglia di provare varie impostazioni di Contrasto, Modo e Risoluzione per valutare le impostazioni migliori.

#### Regolazione dell'immagine


#### Luminosità

Regolare l'impostazione **Luminosità** per ottimizzare l'immagine. Il driver TWAIN per scanner Brother consente di selezionare 100 impostazioni per la luminosità (da -50 a 50). Il valore predefinito è 0, ossia un valore medio.

Per impostare il livello di Luminosità, trascinare il cursore verso destra per schiarire l'immagine o verso sinistra per scurirla. Il contrasto può anche essere impostato digitando il valore desiderato direttamente nell'apposito campo. Cliccare su **OK**.

Se l'immagine è troppo chiara, selezionare un valore di Luminosità più basso e ripetere la scansione dell'immagine.

Se l'immagine risulta troppo scura, aumentare il valore della Luminosità ed eseguire nuovamente la scansione.



#### Contrasto

Il livello di Contrasto può essere regolato solo quando si seleziona una delle impostazioni della scala di grigi e non guando si seleziona "Bianco e Nero" nel campo Tipo di scansione.

Aumentando il livello di Contrasto (trascinando il cursore verso destra) si accentuano le aree chiare e quelle scure dell'immagine, mentre diminuendo il livello di Contrasto (trascinando il cursore verso sinistra) si rivelano più dettagli nelle aree grigie. Invece di regolare il contrasto con il cursore, è possibile digitare direttamente un valore nell'apposito campo. Cliccare su OK.

### Utilizzo di Presto!® PageManager®

Presto!® PageManager® è un'applicazione per gestire i documenti sul computer. Essendo compatibile con la maggior parte dei programmi per l'elaborazione delle immagini, Presto!® PageManager® offre un controllo senza equali sui file nel computer. Si possono gestire facilmente i documenti, modificare la posta elettronica e i file. leggere documenti con il software OCR incluso in Presto!® PageManager®.

Se si utilizza l'apparecchio DCP come scanner, raccomandiamo di Per installare Presto!® PageManager®, vedere la guida di installazione rapida da pagina 40 a 47.



La guida utente completa di NewSoft Presto!® PageManager® 4.0 si trova nel CD per Macintosh fornito con l'apparecchio DCP.

#### Caratteristiche principali

- OCR: in un solo passaggio esegue la scansione di un'immagine. riconosce il testo e ne permette la modifica in un elaboratore di testo.
- Pulsanti di scansione: in un solo passaggio esegue la scansione dei documenti e li apre con il programma definito.
- Modifica delle immagini: ritaglia e ruota le immagini, oppure le apre con un programma di elaborazione grafica a scelta.
- Annotazioni: aggiunge note rimovibili, timbri e disegni alle immagini.
- Finestra con visualizzazione ad albero: facilita l'accesso visualizzando e disponendo a piacere la gerarchia delle cartelle.
- Finestra con catalogo fotografico: permette di identificare velocemente le immagini.

#### Requisiti di sistema

- Processore PowerPC
- Sistema 8.6, 9X, 10.1, o superiore
- Cassetto CD-ROM
- Disco fisso con almeno 120 MB liberi.

#### Si raccomanda:

- Scheda grafica con profondità di colore almeno 8-bit
- Programma di posta elettronica Eudora Mail o Outlook Express

#### Supporto tecnico

#### [Germania]

Nome azienda: NewSoft Europe

Indirizzo: Regus Center Fleethof Stadthausbrucke 3

20355 Hamburg, Germany

Telefono: 49-40-37644530 Fax: 49-40-37644500

E-mail: contact@newsoft.eu.com URL: http://de.newsoft.eu.com/

Nome azienda: SoftBay GmbH Indirizzo: Carlstrase 50

D-52531 Ubach-Palenberg

Telefono: 49(0)2451/9112647
Fax: 49(0)2451/409642
E-mail: newsoft@softbay.de

URL: http://de.newsoft.eu.com/

#### [Regno Unito]

Nome azienda: Guildsoft Ltd
Indirizzo: (Non disponibile)
Telefono: 44-01752-201148
Fax: 44-01752-894833
E-mail: Tech@guildsoft.co.uk
URL: http://de.newsoft.eu.com/

#### [Francia]

Nome azienda: Partner in Europa

Indirizzo: Unit 14, Distribution Centre,

Shannon Ind. Est Shannon, Co. Clare

Irlanda

Telefono: 0800-917171 E-mail: Newsoft@pie.ie

#### [Italia]

Nome azienda: V.I.P

Indirizzo: (Non disponibile)

Telefono: 166821700 Fax: 532786999

E-mail: supporto@gensoftonline.com

#### [Spagna]

Nome azienda: Atlantic Devices

Indirizzo: Caputxins, 58, 08700 Igualada

Telefono: 938040702-33 Fax: 938054057

E-mail: support@atlanticdevices.com

#### [Altri paesi]

E-mail: tech@newsoft.eu.com

(solo per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Per utilizzare l'apparecchio DCP come scanner di rete, deve essere installata la scheda di rete NC-9100h sull'apparecchio DCP; la scheda va configurata con il protocollo TCP/IP. Si può inserire o modificare le impostazioni della scheda di rete NC-9100h dal pannello di controllo o con gli appositi programmi di supporto Professional o Web Management BRAdmin. (Vedere la guida utente della scheda NC-9100h sul CD-ROM).

#### Registrazione del PC con DCP


Se occorre modificare l'apparecchio DCP già registrato sul PC nell'installazione di MFL-Pro (vedere la guida rapida), seguire la procedura seguente:

1 Per Windows® 98/Me/2000

Dal menu **Start**, selezionare **PANNELLO DI CONTROLLO APPLICAZIONI**, **Scanner e fotocamere digitali**, e poi fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona dello scanner e selezionare **Proprietà** per visualizzare la finestra di dialogo delle proprietà dello scanner di rete.


Per Windows® XP

Dal menu Start, selezionare Pannello di controllo APPLICAZIONI, Stampanti e altro hardware, Scanner e fotocamere digitali (o PANNELLO DI CONTROLLO APPLICAZIONI, Scanner e fotocamere digitali)



Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona del dispositivo scanner ("Scanner Device") e selezionare le proprietà per visualizzare la finestra di dialogo delle proprietà per lo scanner di rete.

2 Fare clic sulla scheda Impostazione di Rete nella finestra di dialogo e selezionare uno dei metodi disponibili per definire l'apparecchio DCP come scanner di rete per il PC.



#### Specificare l'indirizzo della macchina

Inserire l'indirizzo IP dell'apparecchio DCP nel campo corrispondente.

Fare clic su Applica e poi su OK.

#### Specificare il nome della macchina

Inserire il nome del nodo di rete dell'apparecchio DCP nel campo corrispondente.


Fare clic su Applica e poi su OK.

# Specificare il proprio apparecchio DCP in base a (Ricerca da una lista di dispositivi disponibili)


Fare clic su Browse e selezionare il dispositivo che si intende utilizzare.

Fare clic su OK.

Fare clic su Applica e poi su OK.



3 Fare clic sulla scheda Tasto Scan to nella finestra di dialogo e inserire il nome del PC nel campo corrispondente. Il display dell'apparecchio DCP visualizza il nome inserito. Il nome predefinito è quello del PC. Si può inserire un nome a propria scelta.



4 E' possibile evitare la ricezione di documenti indesiderati impostando un numero PIN di 4 cifre. Inserire (due volte) il numero PIN nei campi corrispondenti. Per inviare i dati a un PC protetto da numero PIN, il display richiede di inserire il numero PIN prima della scansione e l'invio all'apparecchio DCP. (Vedere *Utilizzo tasto scansione* a pag. 12-5.)

## Utilizzo tasto scansione

## Scansiona a E-mail (PC)

Selezionando Scansiona a E-mail (PC) il documento viene digitalizzato e inviato direttamente al PC in rete predefinito. L'interfaccia Brother SmartUI attiverà l'applicazione di posta elettronica predefinita su tale PC per l'invio al destinatario. Si può effettuare la scansione di un documento in bianco e nero o a colori. che verrà inviato come allegato di un messaggio di posta elettronica.



Per la scansione di rete, le impostazioni del centro di controllo Brother Control Center (SmartUI) servono solo a configurare il tasto Scan. Non sarà possibile iniziare una scansione di rete dall'interfaccia Brother Control Center (SmartUI).

Si può modificare la configurazione del tasto **Scan**. Per Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000: (Vedere Digitalizza su E-mail a pag. 9-10 in 9-11.) (Per Windows® XP: Vedere Sezione hardware: Modifica della configurazione del tasto Scan a pag. 10-5 in 10-9.)

- 1 Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico ADF o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere Scan.
- 3 Premere o o per selezionare Scan To E-Mail. Premere **Set**.
- 4 Premere o o per selezionare il PC da usare per l'invio del documento tramite posta elettronica.

Premere **Set**.

Se il display chiede il numero PIN, inserire il numero di 4 cifre per il PC di destinazione dal pannello di controllo.

Premere **Set** 

DCP inizia la scansione del documento.



## Digitalizza su Immagine

Selezionando Scan to Image il documento viene digitalizzato e inviato direttamente al PC in rete predefinito. L'interfaccia Brother SmartUI attiverà l'applicazione grafica predefinita sul PC di destinazione. E' possibile modificare la configurazione del tasto Scan. (Per Windows® 98/Me/2000: Vedere Digitalizza su Immagine a pag. 9-14.) (Per Windows® XP: Vedere Sezione hardware: Modifica della configurazione del tasto Scan a pag. 10-5.)



Per la scansione di rete, le impostazioni del centro di controllo Brother Control Center (SmartUI) servono solo a configurare il tasto Scan. Non sarà possibile iniziare una scansione di rete dall'interfaccia Brother Control Center (SmartUI).

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico ADF o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere Scan.
- Premere o o per selezionare Scan to image.

Premere Set.

4 Premere o o per selezionare la destinazione desiderata.



Premere **Set**.

Se il display chiede il numero PIN, inserire il numero di 4 cifre per il PC di destinazione nel pannello di controllo.

Premere **Set**.

DCP inizia la scansione del documento.

## Digitalizza su OCR

Selezionando Digitalizza su OCR il documento viene scansionato e inviato direttamente al PC in rete predefinito. L'interfaccia Brother SmartUI attiva ScanSoft® TextBridge® e converte il documento in testo in modo da visualizzarlo e modificarlo in un programma per l'elaborazione di testi sul PC predefinito. E' possibile modificare la configurazione del tasto Scan.

(Per Windows® 98/Me/2000: Vedere Digitalizza su OCR (Word Processor) a pag. 9-12.) (Per Windows® XP: Vedere Sezione hardware: Modifica della configurazione del tasto Scan a pag. 10-5.)




Per la scansione di rete, le impostazioni del centro di controllo Brother Control Center (SmartUI) servono solo a configurare il tasto Scan. Non sarà possibile iniziare una scansione di rete dall'interfaccia Brother Control Center (SmartUI).

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico ADF o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere Scan.
- Premere o o per selezionare Scan to OCR.

Premere **Set**.

4 Premere o o per selezionare la destinazione desiderata.



#### Premere Set

Se il display chiede il numero PIN, inserire il numero di 4 cifre per il PC di destinazione nel pannello di controllo.

Premere Set.

DCP inizia la scansione del documento.

### Digitalizza su File

Selezionando Scan to File si può effettuare la scansione di un documento in bianco e nero o a colori e inviarlo direttamente al PC di destinazione in rete. Il file verrà salvato nella cartella e nel formato impostato nell'interfaccia Brother SmartUI nel PC di destinazione. E' possibile modificare la configurazione del tasto Scan.

(Per Windows® 98/Me/2000: Vedere *Digitalizza su file* a pag. 9-8.) Per Windows® XP: Vedere Sezione hardware: Modifica della configurazione del tasto Scan a pag. 10-5.)



Per la scansione di rete, le impostazioni del centro di controllo Brother Control Center (SmartUI) servono solo a configurare il tasto Scan. Non sarà possibile iniziare una scansione di rete dall'interfaccia Brother Control Center (SmartUI).

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico ADF o con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Premere Scan.
- 3 Premere o o per selezionare Scan to file. Premere Set.
- 4 Premere o o per selezionare la destinazione desiderata.

▲Scan To E-Mail Scan to image Scan to OCR ▼Scan to file

Premere **Set**.

Se il display chiede il numero PIN, inserire il numero di 4 cifre per il PC di destinazione nel pannello di controllo.

Premere Set

DCP inizia la scansione del documento.



Si possono collegare al massimo 25 client DCP in una rete. Per esempio, se si cerca di collegare 30 client allo stesso tempo, 5 di essi non verranno visualizzati sul display.

### Specifiche IEC 60825

Questa macchina è un prodotto Laser Classe 1 come definito nelle specifiche IEC 60825. L'etichetta seguente si trova applicata nel Paesi dove è richiesta

> **CLASS 1 LASER PRODUCT** APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT

Questa macchina è dotata di un diodo Laser Classe 3B che emette radiazioni Laser invisibili nell'unità di scansione. L'unità di scansione non deve mai essere aperta in nessuna circostanza.

#### Diodo Laser

Lunghezza d'onda: 760 - 810 nm Potenza di uscita: 5 mW max. Classe Laser: Classe 3B

#### **Attenzione**

L'impiego di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle descritte in questo manuale può portare ad una pericolosa esposizione alle radiazioni.

#### Per la vostra sicurezza

Per assicurare un funzionamento sicuro, la spina elettrica a due poli in dotazione con l'apparecchio deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente standard a due poli, dotata di efficace messa a terra collegata al normale impianto elettrico domestico.

Il fatto che l'apparecchio funzioni in maniera soddisfacente non implica che sia collegato alla messa a terra e che l'installazione sia del tutto sicura. Per ragioni di sicurezza, in caso di dubbi sull'effettiva messa a terra, si raccomanda di rivolgersi ad un elettricista qualificato.

## Disconnessione dell'apparecchio

Questo prodotto deve essere installato presso l'uscita di una presa di corrente che sia facilmente accessibile. In caso di emergenza scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro, in modo da escludere completamente l'alimentazione.

### Collegamento a una rete LAN

Attenzione: Collegare questo prodotto solo ad una rete LAN non soggetta a sovratensioni.

### Dichiarazione di conformità internazionale ENERGY STAR®

Lo scopo del programma internazionale Energy Star® è di promuovere lo sviluppo e la diffusione di apparecchi per ufficio a risparmio energetico.

In qualità di partner Energy Star®, Brother Industries, Ltd. ha stabilito che questo prodotto osserva le linee guida Energy Star® per il risparmio energetico.



## Interferenze (solo modelli a 220-240 V)

Questo prodotto è conforme alla normativa EN55022 (CISPR Pubblicazione 22)/Classe B.

Prima di utilizzare il prodotto, verificare l'uso dei seguenti cavi d'interfaccia.

- 1 Un cavo di interfaccia parallelo schermato con conduttori non schermati e contrassegnato dalla dicitura "a norma IEEE 1284". Il cavo deve essere inferiore agli 1,8 metri.
- 2 Un cavo USB. Il cavo deve essere inferiore agli 2,0 metri.

## Istruzioni importanti di sicurezza

- 1 Leggere tutte queste istruzioni.
- Conservarle per successive consultazioni.
- 3 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 4 Prima di eseguire operazioni di pulizia, spegnere l'interruttore della corrente del DCP e staccare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Pulire con un panno umido.
- 5 Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6 Non collocare questo prodotto su un carrello, base o tavolo instabili. In caso di caduta accidentale, il prodotto può danneggiarsi seriamente.
- Le fessure e le aperture sul retro e sul fondo dell'apparecchio sono presenti per la ventilazione; per garantire che il prodotto funzioni in modo affidabile e per evitare che si surriscaldi esse non devono essere bloccate o coperte. Non bloccare mai le aperture mettendo il prodotto su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Non collocare l'apparecchio vicino o sopra a radiatori o stufe. Non installare l'apparecchio ad incasso, a meno che non si garantisca un'adequata ventilazione.
- **8** Questo prodotto deve essere collegato ad una presa con alimentazione di rete conforme alle specifiche indicate sulla targhetta. In caso di dubbi sul tipo di elettricità erogata, rivolgersi al rivenditore Brother o alla società elettrica.
  - Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio DCP stesso.
- Questo prodotto è dotato di una spina tripolare con messa a terra, cioè una spina con un terzo polo per la messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi ad un elettricista che possa sostituire la presa antiquata. Non ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.
- 10 Fare in modo che il cavo elettrico non sia schiacciato sotto qualcosa. Non collocare questo prodotto dove il cavo possa venire calpestato.
- 11 Attendere che le pagine siano uscite dal DCP prima di raccoglierle.

- 12 Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete e dalla linea telefonica e rivolgersi al servizio assistenza qualora si verifichi una delle sequenti condizioni:
  - il cavo di alimentazione è usurato e danneggiato;
  - è penetrato liquido all'interno dell'apparecchio;
  - l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
  - l'apparecchio non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni per l'uso. Intervenire solo sui comandi indicati nelle istruzioni per l'uso. L'intervento inappropriato su altri controlli può danneggiare l'apparecchio e richiedere rilevanti interventi da parte di personale tecnico qualificato per rimettere in esercizio l'apparecchio.
  - Se l'apparecchio è caduto o mostra segni di danneggiamento.
  - Se l'apparecchio mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni, indicante la necessità di una revisione.
- 13 Per proteggere l'apparecchio dai picchi transitori di corrente si raccomanda l'uso di un apposito dispositivo di protezione.
- 14 Per ridurre il rischio di incendio, scosse e danni alle persone, seguire queste avvertenze:
  - Non usare questo prodotto in prossimità di apparecchi che funzionano con acqua, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina.
  - Usare solo il cavo di alimentazione indicato in questo manuale.

## Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato da Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Windows, Microsoft e Windows NT sono marchi registrati da Microsoft negli Stati Uniti e altri Paesi.

Macintosh, QuickDraw, iMac e iBook sono marchi di fabbrica o marchi registrati da Apple Computer, Inc.

Postscript e Postscript Level 3 sono marchi registrati da Adobe Systems Incorporated.

PaperPort e TextBridge sono marchi registrati da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio registrato da NewSoft Technology Corporation.

Tutte le aziende i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri nomi di marche e prodotti citati nel presente manuale sono marchi registrati delle rispettive società.

## Risoluzione dei problemi

## Messaggi d'errore

Come ogni altro apparecchio da ufficio che si avvale di una tecnologia avanzata, questo prodotto potrebbe a volte presentare problemi di funzionamento. In tal caso, l'apparecchio DCP individua il problema e visualizza un messaggio d'errore sul display. La tabella sequente contiene i messaggi d'errore più comuni.

MESSAGGI D'ERRORE		
MESSAGGI D'ERRORE	CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
Tamburo in esaur	Il gruppo tamburo si avvicina al termine della sua durata	Utilizzare il tamburo finché non si hanno problemi di qualità; poi sostituire il gruppo tamburo con uno nuovo.
	Il contatore del tamburo non era stato reimpostato.	Aprire il riparo anteriore e premere <b>Cancella/Indietro</b> .     Premere 1 per reimpostare.
Controlla doc	I documenti non sono stati inseriti correttamente, l'alimentazione non si svolge correttamente, o un documento proveniente dall'ADF era più lungo di 90 cm circa.	Vedere <i>Inceppamenti carta</i> a pag. 14-4.
Controlla carta Controlla carta1 Controlla carta2	L'apparecchio DCP ha esaurito la carta o la carta non viene caricata correttamente dall'alimentatore.	Ricaricare la carta nel cassetto della carta o nel vassoio multifunzione.  —OPPURE— Rimuovere la carta e caricarla di nuovo.
Controlla MP	Carta nel vassoio multifunzione (MP) esaurita.	Ricaricare carta. (Vedere Caricare la carta o altri supporti nel vassoio multifunzione (vassoio MP) (DCP-8025D) a pag. 2-9.)
Formato carta	In presenza di questo errore, la carta nel cassetto non corrisponde al formato impostato nel <b>Menu</b> , <b>1</b> , <b>2</b> .	Caricare la carta del formato richiesto o modificare le impostazioni. (Vedere <i>Impostazione del tipo di carta</i> a pag. 4-1.)
Scanner bloccato	Lo scanner è bloccato.	Rimuovere la leva di bloccaggio dello scanner, poi premere Stop/Uscita.

MESSAGGI CAUSA AZIONE CORRETTIVA		
D'ERRORE		
Raffreddamento Attendere	Temperatura eccessiva del gruppo tamburo o della cartuccia toner. L'apparecchio DCP entra in pausa e l'attività di stampa in corso entra in modalità raffreddamento. In modalità raffreddamento si sente la ventola di raffreddamento che gira mentre il visualizzatore dell'apparecchio DCP mostra Raffreddamento e Attendere.	Bisogna attendere 20 minuti per il raffreddamento.
coperchio aperto Chiudi coperchio	Il riparo dello scanner non è chiuso correttamente.	Chiudere il riparo anteriore del gruppo tamburo.
Errore Leva DX	La leva di allineamento della carta per la stampa fronte-retro non è impostata nel modo giusto per il formato di carta da utilizzare.	Regolare la leva del cassetto duplex. (Vedere Utilizzo dell'alimentatore automatico fronte/retro per operazioni di copia e stampa (DCP-8025D) a pag. 2-11.)
Face Up Open	Il vassoio di uscita con il lato stampato verso l'alto è aperto.	Chiudere il vassoio di uscita con il lato stampato verso l'alto.
Apri Fusore	Il riparo del fusore è aperto.	Chiudere il riparo utilizzato per rimuovere gli inceppamenti. (Vedere Inceppamenti carta a pag. 14-5.)
Err macchina XX	L'apparecchio DCP ha un problema meccanico.	Chiamare Brother o il rappresentante per assistenza.
No Cassetto DX	Tentativo di stampare fronte-retro con il cassetto duplex aperto.	Montare correttamente il cassetto duplex. (Vedere Carta inceppata ne cassetto duplex (DCP-8025D) a pag. 14-9.)
Memoria esaurita	Non si possono memorizzare altri dati.	(Operazione di copia in corso) Premere <b>Stop/Uscita</b> e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi provare di nuovo.  — <b>OPPURE</b> — Aggiungere memoria opzionale. (Vedere <i>Scheda di memoria</i> a pag. 15-1.)
		(Operazione di stampa in corso) Ridurre la risoluzione di stampa. (Vedere <i>Qualità di stampa</i> a pag. 7-5.) — OPPURE—
		Cancellare i dati in memoria. (Vedere Messaggio di Memoria esaurita a pag. 5-5.)  —OPPURE—
		Aggiungere memoria opzionale. (Vedere <i>Scheda di memoria</i> a pag. 15-1.)
Carta inceppata	Carta inceppata nell'apparecchio DCP.	Vedere Inceppamenti carta a pag. 14-5 e Carta inceppata nel cassetto duplex (DCP-8025D) a pag. 14-9.


MESSAGGI D'ERRORE		
MESSAGGI D'ERRORE	CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
Apri coperchio	Una pagina, un pezzo di carta, un fermaglio, eccetera, può essere incastrato nell'apparecchio DCP.	Aprire il coperchio anteriore. Se si vede carta incastrata o altri oggetti, estrarli delicatamente, poi chiudere il coperchio anteriore. Se il messaggio di errore permane, aprire e richiudere il coperchio. Se l'apparecchio DCP non si resetta e non torna a visualizzare la data e l'ora, visualizzerà Err macchina XX.  Chiamare Brother o il rappresentante per assistenza.
Manca toner	La cartuccia toner non è montata.  —OPPURE—  Il toner è esaurito; la stampa non è possibile.	Montare una cartuccia toner.  —OPPURE— Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. (Vedere Sostituzione della cartuccia toner. a pag. 14-24.)
Cambia toner	Se viene visualizzato il messaggio Cambia toner, si può ancora stampare. Ma il toner è in esaurimento e l'apparecchio DCP avverte l'utente di ciò.	Ordinare subito una nuova cartuccia toner.

## Inceppamenti carta

Procedere secondo uno dei metodi seguenti in base al punto di inceppamento del documento originale o della copia.

## Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico.

- Rimuovere prima la carta non inceppata.
- 2 Sollevare il coperchio dell'alimentatore automatico.
- 3 Tirare il documento inceppato verso destra.
- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
- 5 Premere Stop/Uscita.



## Documento inceppato all'interno dell'alimentatore automatico

- Rimuovere prima la carta non inceppata.
- 2 Sollevare il coperchio documenti.
- 3 Tirare il documento inceppato verso destra.
- 4 Chiudere il coperchio documenti.
- 5 Premere Stop/Uscita.

### -OPPURE-

- 1 Rimuovere il supporto ADF dal gruppo ADF.
- **2** Tirare il documento inceppato verso destra.
- 3 Premere Stop/Uscita.






## Inceppamenti carta

Per rimuovere gli inceppamenti seguire guesta procedura:



#### AVVERTENZA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio DCP, alcune parti interne del DCP sono calde. Aprendo il coperchio frontale o il vassoio di uscita posteriore del DCP, non toccare mai le parti rappresentate con una ombreggiatura nella figura seguente.




Rimuovere la carta inceppata come segue.

La carta inceppata può essere del tutto rimossa come da istruzioni seguenti. Si può installare dapprima il cassetto carta e poi chiudere il coperchio frontale e l'apparecchio DCP riprende automaticamente la stampa.




- Se si verifica un inceppamento mentre si usa il cassetto inferiore opzionale, controllare la corretta installazione del vassoio superiore della carta.
- Rimuovere sempre tutta la carta dal cassetto e pareggiare la risma quando si aggiunge nuova carta. Questo aiuta a impedire che DCP carichi più fogli contemporaneamente.

- 1 Estrarre completamente il cassetto carta dal DCP.
- 2 Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio DCP.




- 3 Premere il pulsante di rilascio del riparo e poi aprire il riparo frontale.
- 4 Estrarre il gruppo tamburo. Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio DCP. Se non si riesce ad estrarre facilmente il gruppo tamburo, non forzarlo. Invece, tirar fuori l'orlo della carta inceppata dal cassetto carta.




## **A** AVVERTENZA

Per prevenire i danni all'apparecchio DCP provocati dalle cariche statiche, non toccare gli elettrodi mostrati nella figura sequente:



5 Aprire il vassoio posteriore. Estrarre la carta inceppata dal gruppo fusore. Se si riesce a liberare la carta inceppata, andare al passo 7.




Se si deve tirare la carta verso il retro del DCP, il fusore può sporcarsi di toner che poi viene sparso sulle stampe successive. Stampare alcune copie della pagina di prova finché il toner non viene più sparso sulle stampe.

## **A**VVERTENZA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio DCP, alcune parti interne del DCP sono **roventi**. Attendere il raffreddamento dell'apparecchio DCP prima di toccare le parti interne del DCP.




**6** Aprire il coperchio per eliminare l'inceppamento (coperchio fusore). Estrarre la carta inceppata dal fusore.



7 Chiudere il coperchio della carta inceppata. Chiudere il vassoio posteriore.


8 Abbassare la leva di bloccaggio ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo. Estrarre la carta inceppata dal gruppo tamburo (se presente).




- 9 Rimontare il gruppo tamburo nell'apparecchio DCP.
- 10 Rimontare il vassoio carta nell'apparecchio DCP.
- 11 Chiudere il coperchio anteriore.

### Carta inceppata nel cassetto duplex (DCP-8025D)

1 Estrarre il cassetto duplex dal DCP.



2 Estrarre la carta inceppata dal DCP.



3 Rimontare il cassetto duplex e il cassetto carta nell'apparecchio DCP.





- Il messaggio Jam Duplex segnala che è stato rimosso un foglio dal vassoio di uscita col lato stampato in basso, dopo la stampa di un solo lato.
- Se la leva per la regolazione della carta per la stampa fronte-retro non è impostata correttamente per il formato carta, si possono verificare inceppamenti carta e la stampa non sarà centrata nel foglio.

## In caso di difficoltà con DCP

Se la copia prodotta è di buona qualità, il problema riscontrato potrebbe non dipendere dall'apparecchio DCP. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

PROBLEMA	SUGGERIMENTI
Stampa o ricezione di fax	
Stampa sovrapposta e strisce bianche orizzontali; margine superiore ed inferiore delle frasi mancante.	Se la copia prodotta presenta problemi, pulire l'area di scansione. Se il problema persiste, rivolgersi a Brother o al rivenditore autorizzato di zona.
Righe nere verticali	È probabile che il filo primario dell'effetto corona dell'apparecchio DCP sia sporco. Pulire il filo primario dell'effetto corona (Vedere <i>Pulire il tamburo</i> . a pag. 14-23.)
Problemi con la qualità copia	
Strisce verticali sulla copia.	A volte si possono vedere strisce verticali sulle copie. Lo scanner o il filo corona primario della stampante sono sporchi. Pulirli entrambi. (Vedere Pulizia dello Scanner a pag. 14-21 e Pulire il tamburo. a pag. 14-23.)
Problemi con la stampante	
L'apparecchio DCP non stampa.	Controllare quanto segue:  DCP è collegato e acceso. (Vedere la guida rapida per l'installazione)  La cartuccia toner e l'unità tamburo sono installate correttamente. (Vedere Sostituire il tamburo. a pag. 14-29.)  Il cavo di interfaccia è ben collegato tra apparecchio DCP e computer. (Vedere la Guida d'impostazione rapida.)  Controllare se lo schermo LCD mostra messaggi di errore. (Vedere Messaggi d'errore a pag. 14-1.)
L'apparecchio DCP stampa inaspettatamente o stampa materiale privo di senso.	Reimpostare l'apparecchio DCP o spegnerlo e riaccenderlo. Controllare le impostazioni primarie del software applicativo e accertarsi che siano compatibili con l'apparecchio DCP.
L'apparecchio DCP stampa le prime due pagine correttamente, mentre nelle pagine successive manca del testo.	Il computer non riconosce completamente il segnale della memoria di ingresso della stampante. Accertarsi che i cavi di collegamento dell'apparecchio DCP siano collegati correttamente.
L'apparecchio DCP non può stampare completamente le pagine di un documento. Messaggio Memoria esaurita.	Ridurre la risoluzione di stampa. Ridurre la complessità del documento e provare ancora. Ridurre la qualità grafica o il numero delle dimensioni dei caratteri nel software applicativo.
Le intestazioni o i piè di pagina vengono visualizzati a video ma non compaiono in stampa.	Molte stampanti laser non possono stampare in certe zone. Di solito sono le prime e le ultime due righe, mentre le restanti 62 righe sono stampabili. Regolare i margini superiore e inferiore del documento.

PROBLEMA	SUGGERIMENTI
Problemi di scansione	
Durante la scansione appaiono errori TWAIN.	Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PaperPort®, fare clic su Digitalizza nel menu File e selezionare il driver TWAIN Brother.
Problemi di software	
Impossibile eseguire stampa '2 in 1 o 4 in 1'.	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.
Impossibile eseguire la stampa quando si usa Adobe Illustrator.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa.
Quando si usano i font ATM, alcuni caratteri non vengono stampati o vengono stampati sovrapposti.	Se si utilizza Windows® 95/98/98SE/Me, selezionare 'Impostazioni stampante' dal menu 'Start'. Selezionare le proprietà delle stampanti Brother DCP-8020 o DCP-8025D (USB). Fare clic su 'Impostazioni dello Spool' sulla scheda 'Dettagli'. Selezionare 'RAW' da 'Spool Data Format.'
Messaggi di errore "Unable to write to LPT1" o "LPT1 already in use"	Accertarsi che l'apparecchio DCP sia in funzione (inserito nella presa di corrente e acceso) e che si collegato direttamente al computer attraverso il cavo parallelo bidirezionale IEEE-1284 in dotazione. Il
Appare il messaggio d'errore "DCP is Busy" o "DCP Connect Failure".	cavo non deve passare attraverso altre periferiche (come unità Zip, unità CD-ROM esterne, commutatori).  2. Controllare che il display dell'apparecchio DCP non visualizzi messaggi di errore.  3. Accertarsi che altri dispositivi che comunicano attraverso la porta parallela (come unità Zip, unità CD-ROM esterne, commutatori) vengano avviati automaticamente insieme al computer. (vedere Esecuzione Automatica o righe di comando Load=, Run= nel file win.ini)  4. Consultare il produttore del computer per confermare che le impostazioni della porta parallela nel BIOS siano impostate in modo da supportare un apparecchio bidirezionale, ossia il modo porta parallela-ECP.
Errore collegamento a DCP.	L'apparecchio DCP non è collegato al PC e bisogna caricare il software Brother,il PC mostrerà il messaggio 'Errore collegamento a DCP' ad ogni riavvio di Windows(R). E' possibile ignorare questo messaggio oppure si può disattivare nel modo seguente: Fare doppio clic su "\tool\WamOFF.REG" nel CD fornito.  Il tasto Scan sul pannello di controllo dell'apparecchio DCP non funzionerà finché non verrà riavviato il PC con l'apparecchio DCP collegato ad esso. Per riattivarlo fare doppio clic su "\tool\WamON.REG" nel CD-ROM allegato

PROBLEMA	SUGGERIMENTI	
Difficoltà alimentazione carta		
L'apparecchio DCP non carica la carta. Il visualizzatore LCD mostra Controlla carta o Carta inceppata.	Controllare se il messaggio Controlla carta o Carta inceppata appare sullo schermo LCD. Se è vuoto, caricare una nuova risma di carta nel cassetto. Se c'è carta nel cassetto, accertarsi che sia ben allineata. Eliminare eventuali arricciamenti nella carta. A volte è meglio togliere la carta, ribaltare il pacco, e rimetterlo nell'alimentatore. Controllare la quantità di carta nel cassetto e riprovare. Controllare che non siano selezionati nel driver di stampa l'alimentatore manuale o il vassoio MP o la modalità MP.	
L'apparecchio DCP non carica la carta dal cassetto di alimentazione manuale.	Reinserire la carta fermamente, caricare un foglio alla volta. Controllare che siano selezionati nel driver di stampa l'alimentatore manuale o la modalità MP.	
Come caricare le buste?	Le buste si possono caricare dal vassoio multifunzione MP. Il software applicativo deve essere impostato per stampare le buste del formato richiesto. Generalmente bisogna utilizzare le impostazioni della pagina o le impostazioni del documento dell'applicativo. Fare riferimento al manuale dell'applicativo.	
Che tipo di carta posso usare?	Si possono usare carta semplice, buste, lucidi, etichette per stampanti laser. (Per informazioni sulla carta da usare vedere <i>Tasti per il funzionamento della stampante</i> a pag. 6-17.)	
Come estrarre la carta inceppata?	Vedere Inceppamenti carta a pag. 14-5.	
Qualità stampa		
Le pagine stampate sono arricciate.	Questo problema può dipendere dall'uso di carta troppo spessa o troppo sottile. Accertarsi di selezionare l'impostazione del tipo di carta adatto al supporto di stampa utilizzato. (Vedere Impostazione del tipo di carta a pag. 4-1 e Tipo carta a pag. 7-4.)	
Le pagine stampate sono macchiate.	L'impostazione del tipo di carta non è adatto al supporto di stampa utilizzato— <b>OPPURE</b> —Il supporto di stampa potrebbe essere troppo spesso o troppo ruvido. (Vedere <i>Impostazione del tipo di carta</i> a pag. 4-1 e <i>Tipo carta</i> a pag. 7-4.)	
Stampe troppo chiare.	Nella scheda delle impostazioni avanzate del driver di stampa, disattivare la modalità risparmio toner. (Vedere <i>Modalità risparmio toner</i> a pag. 7-6.)	
Problemi di rete.		
Non si riesce a stampare in rete.	Accertarsi che l'apparecchio DCP sia acceso, in modalità "Ready" e "OnLine" Premere il pulsante "Test". Vengono stampate le impostazioni correnti della scheda NC-9100h. Verificare che il cablaggio e i collegamenti di rete siano in buone condizioni. Se possibile collegare l'apparecchio DCP a una porta diversa dell'HUB di rete utilizzando un altro cavo. Controllare per vedere se il LED mostra segni di attività. La scheda di rete NC-9100h ha due LED per la diagnostica.	

## Miglioramento della qualità di stampa

Questa sezione fornisce informazioni sui seguenti argomenti:

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234  Debole	Controllare l'ambiente di stampa Umidità, alta temperatura, eccetera possono provocare difetti di stampa. (Vedere Scelta del luogo di installazione a pag. v.)  Se tutta la pagina è troppo chiara, la funzione Risparmio toner potrebbe essere inserita. Disattivare la funzione Risparmio toner nella scheda delle impostazioni avanzate del driver di stampa.  —OPPURE—  Se l'apparecchio DCP non è collegato ad un computer, disattivare la modalità risparmio toner nell'apparecchio DCP. (Vedere Risparmio Toner a pag. 4-4.)  Provare ad installare una nuova cartuccia toner. (Vedere Sostituzione della cartuccia toner. a pag. 14-24.)  Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Vedere Sostituire il tamburo. a pag. 14-29.)
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 Sfondo grigio	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Vedere Informazioni sulla carta a pag. 2-1.) Controllare l'ambiente di stampa. Alta temperatura ed umidità possono scurire lo sfondo. (Vedere Scelta del luogo di installazione a pag. v.) Usare una nuova cartuccia toner. (Vedere Sostituzione della cartuccia toner. a pag. 14-24.) Usare un nuovo tamburo. (Vedere Sostituire il tamburo. a pag. 14-29.)
B B B B False immagini	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida o troppo spessa può provocare questo problema.  Accertarsi di aver selezionato il giusto tipo di supporto nel driver di stampa. (Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pag. 2-1.)  Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Vedere <i>Sostituire il tamburo</i> . a pag. 14-29.)
ABQUEFGH aboutshijik ABCD abg de 01234  Macchie di toner	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida può provocare questo problema. (Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pag. 2-1.) Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Vedere <i>Sostituire il tamburo</i> . a pag. 14-29.)
B Stampa con vuoti	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Vedere Informazioni sulla carta a pag. 2-1.) Scegliere Carta spessa nel driver di stampa, o usare carta più sottile. Controllare le condizioni dell'ambiente di stampa, perché condizioni come alta umidità possono causare stampa con vuoti. (Vedere Scelta del luogo di installazione a pag. v.)
Tutto nero	Pulire il filo corona nel tamburo (far scorrere la linguetta blu). Accertarsi di rimettere al suo posto la linguetta blu dopo l'uso (▲). (Vedere <i>Pulire il tamburo</i> . a pag. 14-23.) Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Vedere <i>Sostituire il tamburo</i> . a pag. 14-29.)

#### Esempi di qualità scadente



Punti bianchi sul testo nero e sulla grafica ad intervalli di 94 mm




Punti neri a intervalli di 94 mm

#### Raccomandazioni

Se il problema non si risolve dopo aver stampato poche pagine, il tamburo potrebbe aver raccolto della colla proveniente da etichette stampate.

Pulire il rullo come segue:


1 Posizionare il campione di stampa di fronte al tamburo e trovare la posizione esatta del difetto.




2 Far ruotare a mano l'ingranaggio del tamburo osservando la superficie del tamburo.

#### Cautela

Attenzione a non toccare con le dita il tamburo fotosensibile.



3 Dopo aver individuato i segni sul tamburo che corrispondono ai difetti di stampa, pulire il tamburo con un tampone di cotone fino ad eliminare la polvere o i residui di carta.



## 0

#### Cautela

Non cercare di pulire la superficie del tamburo fotosensibile con oggetti affilati o appuntiti, come penne a sfera eccetera.

Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Vedere *Sostituire il tamburo*. a pag. 14-29.)

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
ABCDEFGIF abcdefghijk ABCD abcde 01234  Macchie nere di toner sparse sulla pagina	Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Vedere Sostituire il tamburo. a pag. 14-29.) Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Vedere Informazioni sulla carta a pag. 2-1.)  Se si usano etichette per stampante laser, la colla talvolta può aderire alla superficie del tamburo. Pulire il tamburo. (Vedere Pulire il tamburo. a pag. 14-23.)  Non usare carta con fermagli o graffette perché graffiano la superficie del tamburo fotosensibile.  Il tamburo può subire danni se viene lasciato privo di imballo ed esposto alla luce solare diretta o alla luce artificiale.
ABCDEFGH abcdeffhilk ABCD abcde 01234 Linee bianche sulla pagina	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida o troppo spessa può provocare questo problema.  Accertarsi di aver selezionato il giusto tipo di supporto nel driver di stampa.  Il problema può sparire da solo. Provare a stampare più pagine fino alla scomparsa del problema, specialmente se la stampante non è stata usata per molto tempo.  Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Vedere Sostituire il tamburo. a pag. 14-29.)
Linee sul foglio	Pulire la parte interna della stampante e il filo corona primario nel gruppo tamburo. (Vedere <i>Pulire il tamburo</i> . a pag. 14-23.) Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Vedere <i>Sostituire il tamburo</i> . a pag. 14-29.)
ABEDEFGH abdefghijk ABCD abcde 01234  Linee nere verticali Le pagine stampate presentano linee nere verticali sul foglio.	Pulire il filo corona primario del gruppo tamburo.  Accertarsi che il dispositivo per la pulizia del filo corona torni alla sua posizione di riposo (♠).  Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Usare un nuovo tamburo. (Vedere Sostituire il tamburo. a pag. 14-29.)  La cartuccia toner potrebbe essere danneggiata. Usare una nuova cartuccia toner. (Vedere Sostituzione della cartuccia toner. a pag. 14-24.) Accertarsi che nella finestra dello scanner o nel coperchio della stampante non sia rimasto intrappolato un pezzo di carta.  Il gruppo di fissaggio potrebbe essere sporco. Chiamare il servizio assistenza clienti.
ABCDEFORM abcdefelbijk ABCD abcde 01234  Linee bianche verticali sulla pagina	Pulire la finestra dello scanner con un panno morbido. (Vedere <i>Pulizia della stampante</i> a pag. 14-22.)  La cartuccia toner potrebbe essere danneggiata. Usare una nuova cartuccia toner. (Vedere <i>Sostituzione della cartuccia toner</i> . a pag. 14-24.)
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234  Pagina storta	Accertarsi che il supporto di stampa (carta) sia stato caricato correttamente nel vassoio, e che le sue guide non siano state regolate troppo strette o troppo larghe contro il pacco di carta.  Regolare correttamente le guide.  Se si usa il vassoio di alimentazione manuale (o il vassoio multifunzione) (Vedere <i>Caricare la carta</i> a pag. 2-5.)  Il vassoio carta potrebbe essere troppo pieno.  Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pag. 2-1.)

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c de 0 1 2 3 4  Foglio arricciato o ondulato.	Controllare il tipo e la qualità della carta. Alta temperatura e umidità tendono a far arricciare la carta.  Se non si usa spesso la stampante, la carta può essere rimasta troppo a lungo nel cassetto. Ribaltare la risma di carta nel cassetto. Inoltre si può provare a sfogliare la risma e ruotarla di 180° nel cassetto.  Provare a stampare dal percorso diretto di alimentazione. (Vedere Caricare la carta a pag. 2-5.)
ABCDEFGH abcidefghijk ABCD abcde 01234  Grinze o sgualciture	Accertarsi che la carta sia stata caricata correttamente. Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pag. 2-1.) Provare a stampare dal percorso diretto di alimentazione. (Vedere <i>Caricare la carta</i> a pag. 2-5.) Ribaltare la risma o ruotarla di 180° nel cassetto.



Il tamburo fa parte del materiale di consumo e va sostituito periodicamente.


## Imballaggio e spedizione del DCP

Ogni volta che si trasporta l'apparecchio DCP, è essenziale riporlo nell'imballaggio originale. Se non viene correttamente imballato, si potrebbe invalidare la garanzia dell'apparecchio DCP.

- Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio DCP.
- 2 Scollegare l'apparecchio DCP dalla presa di alimentazione di rete.

#### Bloccare il sistema di bloccaggio dello scanner.

3 Spingere verso l'alto la leva di bloccaggio dello scanner. Questa leva si trova sul lato sinistro del vetro dello scanner.




## Cautela

Il danno provocato all'apparecchio DCP a causa del mancato bloccaggio dello scanner prima del trasporto o spedizione può invalidare la garanzia.

4 Aprire il coperchio anteriore.


**5** Rimuovere il tamburo e la cartuccia toner. Lasciare la cartuccia toner installata nel gruppo tamburo.




6 Mettere il gruppo comprendente la cartuccia toner e il tamburo nell'involucro di plastica e sigillarlo.




- 7 Chiudere il riparo anteriore. Chiudere (verso il basso) il supporto ribaltabile del vassoio di uscita.
- Avvolgere l'apparecchio DCP nell'involucro di plastica e confezionarlo nell'imballo originale.





9 Riporre nell'imballaggio originale l'unità composta dal tamburo e dalla cartuccia toner, il cavo di alimentazione e le istruzioni, come mostrato nell'illustrazione che segue.




10 Chiudere l'imballo e sigillarlo con nastro adesivo.

## Manutenzione ordinaria

#### Pulizia dello Scanner

Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio DCP e sollevare il coperchio documenti. Pulire il vetro dello scanner e le strisce di vetro con un panno asciutto e la pellicola bianca con alcol isopropilico e un panno non peloso.




## Pulizia della stampante

## Cautela


- *Non* usare alcol isopropilico per pulire il pannello di controllo. Potrebbe danneggiare il panello.
- Non utilizzare alcol isopropilico per pulire la finestra dello scanner laser.
- Non toccare la finestra dello scanner con le dita.
- Il tamburo contiene toner, maneggiarlo con cura. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda dalle mani o dai vestiti il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
  - Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio DCP e sollevare il riparo anteriore.
  - 2 Rimuovere il tamburo e la cartuccia toner.

## **A** AVVERTENZA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio DCP, alcune parti interne dell'apparecchio sono **calde**. Aprendo il coperchio frontale dell'apparecchio DCP, non toccare mai le parti rappresentate con una ombreggiatura nella figura seguente.




3 Pulire delicatamente la finestra dello scanner con un panno morbido asciutto e pulito. Non usare alcol isopropilico.



#### Pulire il tamburo.

Si raccomanda di appoggiare il tamburo e la cartuccia toner su un panno o un grande foglio di carta (da gettare dopo l'uso) per evitare lo spargimento del toner.

- 1 Pulire il filo corona primario nel gruppo del tamburo, facendo scorrere delicatamente avanti e indietro più volte l'apposita la linguetta blu.
- 2 Rimettere a posto la linguetta blu e farla scattare in posizione di riposo (▼).



### Cautela

Se la linguetta blu non è in posizione di riposo (▼), le pagine stampate possono presentare striscie verticali.

- 3 Rimontare il tamburo e la cartuccia del toner nell'apparecchio DCP. (Vedere *Sostituire il tamburo*. a pag. 14-29.)
- **4** Chiudere il riparo anteriore.
- **5** Inserire il cavo di alimentazione *per primo*, poi il cavo telefonico.

#### Sostituzione della cartuccia toner.

L'apparecchio DCP può stampare fino a 6500 pagine con cartucce toner ad alto rendimento. Quando la cartuccia toner sta per terminare, viene visualizzato sullo schermo LCD il messaggio Cambia toner. L'apparecchio DCP è fornito con una cartuccia toner standard che va sostituita dopo circa 3300 pagine. Il numero effettivo di pagine dipende dal tipo di documenti stampati nella media (per esempio, lettere o immagini dettagliate).



E' bene tenere una cartuccia toner di scorta, da sostituire quando compare il messaggio Cambia toner.

La cartuccia toner deve essere smaltita secondo le disposizioni di legge, separatamente dai rifiuti domestici. Accertarsi di sigillare la cartuccia toner in modo che la polvere di toner non fuoriesca. In caso di domande chiamare il locale servizio smaltimento rifiuti.


Si raccomanda di pulire l'apparecchio DCP quando si sostituisce la cartuccia toner.

#### Come sostituire la cartuccia toner.




#### AVVERTENZA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio DCP, alcune parti interne dell'apparecchio sono calde. Non toccare mai le parti indicate con l'ombreggiatura nella figura seguente.




**1** Aprire il coperchio anteriore ed estrarre il gruppo tamburo.




#### Cautela

- Si raccomanda di appoggiare il tamburo su un panno o un grande foglio di carta (da gettare dopo l'uso) per evitare lo spargimento del toner.
- Per evitare danni all'apparecchio DCP a causa delle cariche statiche, non toccare gli elettrodi indicati nella figura seguente.



2 Spingere verso il basso la leva di bloccaggio sul lato destro ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.



### Cautela


Maneggiare con cura la cartuccia toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda dalle mani o dai vestiti il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

3 Disimballare la nuova cartuccia toner. Riporre la cartuccia toner usata nella busta di alluminio e smaltirla secondo le disposizioni di legge.


#### Cautela

- Non aprire la confezione della cartuccia toner fino al momento dell'installazione nell'apparecchio DCP. Se la cartuccia toner viene lasciata priva di confezione per un lungo periodo, la sua durata diminuisce.
- Le macchine multifunzione Brother sono studiate per operare con toner di una particolare specifica e a lavorare ad un livello di prestazione ottimale se utilizzate con cartucce toner Brother originali. Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzate cartucce toner aventi diverse caratteristiche. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questa macchina cartucce diverse dalle originali Brother e di non riempire le cartucce vecchie con toner proveniente da altre fonti. Nel caso parti della macchina risultassero danneggiate dall'uso di toner o di cartucce toner diverse dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di quei prodotti con questa macchina, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta da garanzia.


4 Scuotere delicatamente la cartuccia toner orizzontalmente per cinque o sei volte per pareggiare il toner al suo interno.




**5** Rimuovere la protezione.




6 Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo fino a che scatta nella sua posizione. Se montata correttamente la leva di bloccaggio si alza automaticamente.



Pulire il filo corona primario nel gruppo tamburo, facendo scorrere delicatamente avanti e indietro più volte l'apposita linguetta blu. Riportare la linguetta blu nella sua posizione originale (▼) prima di reinstallare il tamburo e la cartuccia toner.



8 Rimontare il tamburo e la cartuccia del toner nell'apparecchio e chiudere il coperchio anteriore.



#### Sostituire il tamburo.

L'apparecchio DCP utilizza un tamburo per stampare l'immagine sulla carta. Se il visualizzatore LCD mostra il messaggio Tamburo in esaur, il tamburo sta arrivando alla fine della sua durata prevista ed è necessario acquistarne uno nuovo.

Anche se viene visualizzato il messaggio Tamburo in esaur, si può continuare a stampare per un po' senza dover sostituire subito il tamburo. Tuttavia se si riscontra un deterioramento notevole della qualità della stampa (anche prima che venga visualizzato il messaggio Tamburo in esaur), è necessario sostituire il tamburo. Pulire l'apparecchio DCP quando si sostituisce il tamburo. (Vedere Pulire il tamburo. a pag. 14-23.)

### Cautela


Quando si smonta il tamburo, maneggiarlo con cura perché contiene toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda dalle mani o dai vestiti il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.



Il numero di pagine effettivamente stampabili con lo stesso tamburo può essere significativamente inferiore a quello stimato. Il fabbricante non ha il controllo sui molti fattori che ne influenzano la durata, e non può pertanto garantire un numero minimo di pagine stampabili con lo stesso tamburo.


#### **▲** AVVERTENZA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio DCP, alcune parti interne dell'apparecchio DCP sono calde. Prestare attenzione.




#### Seguire questa procedura per sostituire il tamburo:

- Premere il pulsante di rilascio del riparo e poi aprire il riparo frontale.
- 2 Rimuovere il tamburo e la cartuccia toner. Si raccomanda di appoggiare il tamburo su un panno o un grande foglio di carta (da gettare dopo l'uso) per evitare lo spargimento del toner.




### Cautela


Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, non toccare gli elettrodi indicati nella figura seguente.



3 Spingere verso il basso la leva di bloccaggio sul lato destro ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo. (Vedere Sostituzione della cartuccia toner. a pag. 14-24.)



- Il tamburo usato deve essere smaltito secondo le disposizioni di legge, separatamente dai rifiuti domestici. Accertarsi di sigillare il tamburo in modo che la polvere di toner non fuoriesca. In caso di plastica chiedere al servizio smaltimento rifiuti locale.
- 4 Non aprire la confezione del tamburo fino al momento dell'installazione. Riporre il tamburo usato nella busta di alluminio e smaltirlo secondo le disposizioni di legge.
- **5** Rimontare la cartuccia del toner nel nuovo gruppo tamburo. (Vedere *Sostituzione della cartuccia toner.* a pag. 14-24.)
- **6** Rimontare il nuovo tamburo, lasciando il coperchio frontale *aperto*.
- 7 Premere Cancella/Indietro.
- 8 Premere 1 e quando viene visualizzato il messaggio Accettato, chiudere il coperchio anteriore.



#### Cautela

Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda dalle mani o dai vestiti il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

#### Controllo della durata del tamburo

Si può controllare la percentuale residua della vita del tamburo.

1 (DCP-8020)

Premere Menu, 1, 6.

-OPPURE-

Se è installato il vassoio #2 opzionale, premere Menu, 1, 7.

(DCP-8025D)

Premere Menu, 1, 7.

2 Per 5 secondi viene visualizzata la percentuale residua della durata del tamburo.



Anche se resta lo 0%, si può continuare ad usare il tamburo finche la qualità di stampa resta buona.

### Contapagine

È possibile visualizzare il numero complessivo di pagine copiate. stampate e liste (stampa complessiva liste) stampate dall'apparecchio DCP.

(DCP-8020)

Premere Menu, 1, 7.

-OPPURE-

Se è installato il vassoio #2 opzionale, premere Menu, 1, 8.


(DCP-8025D)

Premere Menu, 1, 8.

**2** Viene visualizzato il numero delle pagine, Totale e Copia.

Premere per vedere Stampa e Lista.

3 Premere Stop/Uscita.



18.Contatore pag.

Totale

Copia

:123456

:120002

### Scheda di memoria

La scheda di memoria è installata sulla scheda del controller principale all'interno del DCP. L'aggiunta della scheda di memoria opzionale consente di migliorare le prestazioni delle operazioni di copia e stampa.

Nome del modello	Memoria opzionale		
DCP-8020 (32 MB Memoria Standard)	32MB TECHWORKS 12457-0001		
DCP-8020D (32 MB Memoria Standard)	64MB TECHWORKS 12458-0001		
	128MB TECHWORKS 12459-0001		

In generale le memorie DIMM devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Tipo: 100 pin e 32 bit output

CAS Latency: 2 o 3

Frequenza di Clock: 100MHz o più Capacità: 32, 64, 128MB Altezza: 35mm o meno

Parità: Nessuna (NONE)
Tipo DRAM: SDRAM 4 Bank

Alcune DIMM potrebbero non funzionare su questo apparecchio DCP. Per le ultime novità Brother vedere:

http://solutions.brother.com

#### Installazione della scheda di memoria opzionale

#### **AVVERTENZA**


NON toccare la superficie della scheda madre per 15 minuti dopo aver escluso l'alimentazione.

Spegnere l'apparecchio DCP, staccare il cavo elettrico DCP dalla presa CA, quindi disconnettere il cavo di interfaccia.




#### **AVVERTENZA**

Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio DCP prima di installare (o rimuovere) la scheda di memoria.



Togliere il coperchio laterale. Allentare le due viti e poi rimuovere la piastra metallica.




Rimuovere la DIMM dalla confezione tenendola dai lati.

#### AVVERTENZA

Le schede DIMM possono danneggiarsi a causa di una carica statica anche piccola. Non toccare i chip della memoria o la superficie della scheda. Indossare un bracciale antistatico installando o rimuovendo una scheda. Se non si possiede un bracciale antistatico, toccare frequentemente l'involucro metallico della stampante.

4 Tenere la DIMM con le dita sui lati e il pollice sul lato posteriore. Allineare gli intagli sulla DIMM con quelli della sua sede. (Accertarsi che i bloccaggi sui lati della DIMM siano aperti o rivolti verso l'esterno.)



- Premere con decisione la DIMM nella sua sede tenendola dritta. Accertarsi che i bloccaggi sui lati della DIMM scattino in posizione. (Per smontare una DIMM bisogna prima aprire i bloccaggi.)
- 6 Mettere al suo posto la piastra metallica e assicurarla con le due viti.
- 7 Rimontare il coperchio laterale.
- 8 Ricollegare il cavo della linea telefonica.
- 9 Ricollegare i cavi di interfaccia che erano stati rimossi.
- 10 Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio DCP.



- Per controllare di aver montato la DIMM correttamente, stampare le impostazioni della stampante per mezzo dell'apposito comando nel driver di stampa e controllare che venga indicata la memoria aggiuntiva.
- È possibile verificare le dimensioni della memoria premendo Menu, 1, 8 (DCP-8020), Menu, 1, 9 (DCP-8025D).

### **A** AVVERTENZA

Se il LED di stato diventa rosso indicando un errore di funzionamento, chiamare il proprio rappresentante Brother o un centro di assistenza autorizzato Brother.

### Scheda di rete (LAN)


L'installazione della scheda di rete (LAN) opzionale (NC-9100h) consente di collegare l'apparecchio DCP alla rete per utilizzare le funzioni Internet FAX, Scanner di rete, Stampante di rete, Gestione in rete.



#### **A** AVVERTENZA

NON toccare la superficie della scheda madre per 15 minuti dopo aver escluso l'alimentazione.

Per ulteriori dettagli riguardo a come configurare la scheda di rete si veda la Guida Utente della scheda NC-9100h sul CD-ROM fornito insieme all'apparecchio DCP.



Server di rete per Stampa/Fax

#### Prima di iniziare l'installazione

Fare attenzione nel maneggiare la scheda NC-9100h. Ci sono diversi componenti elettronici delicati che potrebbero essere danneggiati dalle scariche statiche. Per evitare tali danni, applicare le sequenti precauzioni quando si maneggia la scheda.

- Lasciare la scheda NC-9100h nella sua confezione antistatica. fino al momento dell'installazione.
- Accertarsi di essersi adequatamente collegati a terra prima di toccare la scheda NC-9100h. Se possibile, usare un bracciale antistatico e un tappeto di messa a terra. Se non si possiede un bracciale antistatico, toccare la superficie metallica sul retro della macchina prima di maneggiare la scheda NC-9100h.
- Evitare di spostarsi nell'area di lavoro per non accumulare carica elettrostatica.
- Se possibile non lavorare su un pavimento coperto da un tappeto.
- Non flettere la scheda e non toccare i componenti posti su di essa.

#### Utensili necessari:

Cacciavite a croce

#### Punto 1 Installazione hardware




#### **AVVERTENZA**

NON toccare la superficie della scheda madre per 15 minuti dopo aver scollegato l'alimentazione.


Spegnere l'apparecchio DCP, staccare il cavo elettrico DCP dalla presa CA, quindi disconnettere il cavo di interfaccia.




Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio DCP prima di installare (o rimuovere) la scheda NC-9100h.




**2** Togliere il coperchio laterale. Allentare le due viti e poi rimuovere la piastra metallica.



3 Allentare le due viti e poi rimuovere la copertura metallica.




Inserire la scheda NC-9100h nel connettore P1 che si trova sulla scheda madre, come illustrato nella figura (premere con decisione), e fissare la scheda NC-9100h con le due viti.



- Mettere al suo posto la copertura metallica e assicurarla con due viti.
- Rimontare il coperchio laterale.
- Ricollegare i cavi di interfaccia che erano stati rimossi.
- Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore di alimentazione dell'apparecchio DCP.
- Premere il pulsante di prova e stampare la pagina di configurazione di rete. (Vedere TASTO "TEST" a pag. 15-10.)

#### Punto 2 Collegamento della scheda NC-9100h a una rete Ethernet con doppino non schermato 10BASE-T o 100BASE-TX

Per collegare la scheda NC-9100h a una rete Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX bisogna disporre di un doppino non schermato. Un capo del cavo deve essere collegato ad una porta libera sull' Hub Ethernet, mentre l'altro capo va collegato al connettore 10BASE-T o 100BASE-TX (connettore RJ45) sulla scheda NC-9100h.



#### Verifica del buon esito dell'installazione hardware:

Collegare il cavo elettrico CA. Dopo l'inizializzazione e il riscaldamento, che può richiedere parecchi secondi, l'apparecchio DCP sarà pronto per essere utilizzato.

#### **LED**

#### Spento:

Se entrambi i LED sono spenti il server di stampa non è collegato alla rete.

#### II LED "Link/Speed" è color arancio: Fast Ethernet

Questo LED Link/Speed diventa arancio se il server di stampa è collegato ad una rete Fast Ethernet 100BASETX.

#### II LED "Link/Speed" è verde: 10 BASE T Ethernet

Questo LED Link/Speed diventa verde se il server di stampa è collegato ad una rete Fast Ethernet 10 BASE T.

#### II LED "Active" è giallo:


II LED "Active" lampeggia se il server di stampa sta ricevendo o trasmettendo dati.



/ Se non c'è un collegamento funzionante alla rete, il LED lampeggia color arancio o verde.

#### TASTO "TEST"

Pressione breve: Stampa la pagina di configurazione di rete. Pressione lunga (oltre 5 secondi): Reimposta i valori predefiniti di fabbrica per la configurazione di rete.





Per impostare l'apparecchio DCP in rete, vedere la Guida Utente della scheda di rete NC-9100h sul CD-ROM.

#### Secondo cassetto carta

Si può acquistare il secondo cassetto carta (LT-5000) per utilizzarlo come terza fonte di carta. È possibile caricare un massimo di 250 fogli di carta da  $80~\text{g/m}^2$ .

Secondo cassetto carta	Massimo 250 fogli da 80 g/m²
Grammatura carta	da 60 a 105 g/m²
Contenuto di umidità	dal 4% al 6% in peso
Si raccomanda:	Xerox 4200 DP 80 g/m <sup>2</sup>
Foglio pretagliato:	Hammermill Laser Paper 90 g/m <sup>2</sup>



- **ADF (Alimentatore automatico documenti)** Il documento può essere messo nel vassoio di alimentazione automatica ADF e la scansione viene eseguita automaticamente.
- **Cartuccia toner** Un accessorio che contiene il toner (inchiostro) per il gruppo tamburo sui modelli Brother con stampanti a laser.
- **Contrasto** Impostazioni regolabili per ovviare al problema di documenti troppo scuri o troppo chiari, schiarendo quelli scuri e scurendo quelli chiari.
- **Font True Type** I tipi di carattere utilizzati nel sistema operativo Windows<sup>®</sup>. Installando i font True Type Brother altri tipi di carattere saranno disponibili per le applicazioni Windows<sup>®</sup>.
- Gruppo tamburo Dispositivo di stampa dell'apparecchio DCP.
- **LCD** (display a cristalli liquidi) Il display dell'apparecchio DCP che visualizza i messaggi interattivi durante la programmazione a schermo.
- Lista impostazione del sistema (System Setup List) Un rapporto stampato che mostra le impostazioni attuali del DCP.
- **MFL-Pro Suite** Trasforma DCP in una stampante e in uno scanner utilizzando l'apparecchio DCP.
- **Modo Menu** Modo di programmazione per modificare le impostazioni dell'apparecchio DCP.
- **OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)** Il software applicativo in dotazione ScanSoft<sup>®</sup> TextBridge<sup>®</sup> converte un'immagine di testo in testo modificabile.
- **Risoluzione delle foto** Un'impostazione di risoluzione che utilizza varie sfumature di grigio per offrire la migliore rappresentazione delle fotografie.
- **Risparmio Toner** Un sistema per utilizzare meno toner nella stampa, per una maggiore durata della cartuccia toner. La stampa del documento ricevuto apparirà decisamente meno scura.

- **Scala di grigi** Le sfumature di grigio disponibili per copiare fotografie.
- **Scansione** L'operazione di inviare al computer l'immagine elettronica di un documento cartaceo.
- **Segnale acustico** Segnale acustico prodotto dai tasti quando vengono premuti o quando si verifica un errore.
- **Volume del segnale acustico** Impostazione del volume del segnale acustico quando si preme un tasto o si fa un errore.

# **S** Specifiche tecniche

### Descrizione del prodotto

Gli apparecchi DCP-8020 e DCP-8025D sono soluzioni multi funzione **3 in 1**: Stampante, fotocopiatrice e scanner a colori. L'apparecchio DCP-8025D consente di eseguire la stampa fronte/retro.

### Generale

Capacità memoria 32 MB

Memoria opzionale 1 supporto DIMM; Memoria espandibile fino a 160 MB

Alimentatore Fino a 50 pagine

automatico documenti (ADF)

Temperatura: 20°C - 30°C Umidità: 50% - 70%

Carta: 75 g/m<sup>2</sup> Formato A4

Cassetto carta 250 fogli da 80 g/m<sup>2</sup>

Vassoio multifunzione 50 fogli (da 80 g/m²) (solo DCP-8025D)
Vassoio di Foglio singolo (da 80 g/m²) (solo DCP-8020)

Vassoio di alimentazione manuale

Tipo di stampante Laser

**Metodo di stampa** Elettrofotografia a mezzo scansione con laser a

semiconduttore

LCD (Display a cristalli

liquidi)

22 caratteri × 5 linee

**Riscaldamento** Max. 18 secondi a 23°C **Alimentazione** 220-240V C.A. 50/60Hz

**Consumo energetico** Medio di funzionamento (Copia): 440W o meno (25°C)

Picco: 1090W o meno Riposo: 14W o meno Standby: 16W o meno

(Quando una scheda di rete LAN

(NC-9100h è installata.) 75W o meno (25°C)

**Ingombro**  $532 \times 444 \times 469 \text{ (mm)}$ 

**Peso** Senza gruppo tamburo e gruppo toner:

DCP-8020: 16.6 kg DCP-8025D: 18.1 kg

**Rumore** In funzione: 53 dB A o meno

Standby: 30 dB A o meno

### Generale (continua)

**Temperatura:** In funzione: 10 - 32.5°C

Conservazione: 0 - 40°C

Umidità: In funzione: da 20 a 80% (senza condensa)

Conservazione: da 10 a 90% (senza condensa)

### Supporti di stampa

#### Ingresso carta

#### Cassetto carta

Tipo carta:

Carta semplice, carta riciclata, lucidi, buste (alimentazione manuale, vassoio multifunzione)

Formato carta:

A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS),

Executive, A5, A6, B6 (ISO)

Grammatura: 60 - 105 g/m² (Vassoio carta) Per ulteriori dettagli, vedere *Specifiche carta* per ciascun cassetto carta a pag. 2-4.

Capacità max. vassoio carta: Circa 250 fogli di carta normale da 80 g/m².

Capacità max. vassoio multifunzione: Circa 50 fogli di carta normale da 80 g/m².
 (solo DCP-8025D)

## Vassoio di alimentazione manuale / Vassoio Multifunzione

Formato carta:

Larghezza: 69.8 - 220.0 mm Altezza: 116,0 - 406,4 mm Grammatura: 60-161 g/m<sup>2</sup>

Uscita carta

Fino a 150 fogli di carta normale Uscita carta dal supporto con il lato stampato rivolto verso il basso

### Copia

Colore/Bianco e nero Bianco e nero

Velocità di copia Fino a 16 pagine/minuto (formato A4)

Copie Multiple Fino a 99 pagine impilate o ordinate

Ingrandimento/Riduzione da 25% a 400% (in incrementi dell'1%)

Risoluzione Max 1200 x 600 dpi

### Scanner

Colore/Bianco e nero Colore/Bianco e nero

Conformità TWAIN Sì (Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional e

Windows NT® Workstation Version 4.0)

Mac OS® 8.6-9.2 e Mac OS® X 10.2.1 o versione

superiore

Conformità WIA Sì (Windows® XP)

**Risoluzione** Fino a  $9.600 \times 9,600$  dpi (interpolata)

Fino a 600 × 2.400 dpi (ottica)

\* Massimo 1200 x 1200 dpi scansione con Windows® XP (si può selezionare la risoluzione fino a 9600 x 9600 dpi con il programma di utilità

Brother per scanner)

Formato documenti ADF larghezza: da 148 mm a 216 mm

ADF Altezza: da 148 mm a 356 mm Larghezza vetro scanner:Max. 216 mm Altezza vetro scanner: Max. 356 mm

Larghezza scansione 212 mm Scala di grigi: 256 livelli

La scansione diretta su un PC in rete è disponibile con Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional e XP.

La scansione Mac OS<sup>®</sup> X è supportata in Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.1 o più recente.

### Stampante

**Emulazione** PCL6 (Brother Printing System per Windows®

modo emulazione di HP LaserJet) e BR-Script

(PostScript®) Livello 3

Windows®95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP e **Driver stampante** 

Windows NT® Workstation Version 4.0 driver che supportano il modo di compressione originale

Brother e capacità bidirezionale.

Apple® Macintosh® QuickDraw® Driver e PostScript

(PPD) per OS 8.6-9.2/OS X 10.1/10.2.1 o più

recente

Risoluzione HQ1200 (Max.  $2400 \times 600$  punti/pollice)

Qualità stampa Modalità di stampa normale

Modalità di stampa economica (risparmio toner)

Velocità di stampa Fino a 16 pagine/minuto (formato A4)

(caricando la carta dal vassoio carta)

Fino a 8,5 pagine/minuto: (solo DCP-8025D) Stampa fronte-retro

(8,5 facciate al minuto - 4,25 fogli al minuto)

Prima stampa Fino a 12 secondi (con carta formato A4 nel

cassetto carta)

### Interfacce

Interfaccia Cavo raccomandato

**Parallelo** Cavo parallelo bidirezionale schermato a norma

IEEE 1284 di lunghezza non superiore a 2 m

**USB** Cavo USB 2.0 ad alta velocità non più lungo di

2 metri.



Accertarsi di impiegare un cavo USB 2.0 ad alta velocità certificato se il vostro computer impiega un'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità.




E' possibile collegarsi all'apparecchio DCP anche se il vostro computer impiega un'interfaccia USB 1.1

### Requisiti del computer

Requisiti minimi di sistema						
Piattaforma computer e versione sistema operativo		Processore - Velocità minima	RAM minima	RAM raccomandata	Spazio disponibile su disco rigido	
					Driver	Software applicativo*1
Sistema operativo	95, 98, 98SE	Pentium 75MHz	24 MB	32 MB	80 MB	100 MB
Windows <sup>®</sup>	Me	Pentium 150 MHz	32 MB	64 MB		
	NT® Workstation 4.0	Pentium 75MHz				
	2000 Professional	Pentium 133MHz	64 MB	128 MB		
	XP	Pentium 233MHz				180 MB
operativo Apple <sup>®</sup> Macintosh <sup>®</sup>	Mac OS® 8.6 - 9.2 (Solo Stampa, Scansione e PC-FAX)	Tutti i modelli base soddisfano i requisiti minimi	32 MB	64 MB	50 MB	200 MB
	Mac OS® X 10.1/10.2.1 o versione superiore (Solo Stampa, Scansione* <sup>2</sup> , PC-FAX e Impostazione remota)		128 MB	160 MB		

**NOTA:** USB non supportato in ambiente Windows<sup>®</sup> 95 o Windows NT<sup>®</sup> WS 4.0. Tutti i marchi registrati riportati nel presente manuale sono proprietà delle rispettive società.

Per gli ultimi driver, vedere il Brother Solutions Center all'indirizzo: http://solutions.brother.com/



### Ricambi

#### Durata attesa della cartuccia toner

TN-7300: Cartuccia toner standard - fino a 3300\* pagine

TN-7600: Cartuccia toner ad alto rendimento - Fino a 6500\* pagine

\*(stampando carta formato letter o A4 al 5% di copertura)



La durata attesa del Toner dipende molto dal tipo di stampa mediamente effettuata.

#### Durata attesa del gruppo tamburo

Fino a 20 000 pagine per gruppo tamburo (DR-7000)



Ci sono molti fattori che determinano la vita effettiva del tamburo, come temperatura, umidità, tipo di carta e di toner impiegati, numero di pagine per operazione di stampa.

### Scheda di rete LAN (NC-9100h)

DCP-8020 (Opzionale) DCP-8025D (Opzionale) L'installazione della scheda di rete (LAN) opzionale (NC-9100h) consente di collegare l'apparecchio DCP alla rete per utilizzare le funzioni Internet FAX, Scanner di rete, Stampante di rete, Gestione in rete.

#### Supporto per:

Windows<sup>®</sup> 95/98/Me/NT<sup>®</sup> 4.0/2000/XP Novell NetWare 3.X, 4.X, 5.X Mac OS<sup>®</sup> 8.6 - 9.2, X 10.0-10.2.1 o versione successiva

Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS LPR/LPD, Port9100, SMTP/POP3 SMB(NetBIOS/ IP), IPP, SSDP, Rendezvous, FTP MIBII e Brother private MIB TELNET, SNMP, HTTP, TFTP

Programmi di utilità inclusi:

BRAdmin Professional e Web Based Management



- La scansione diretta su un PC in rete non è supportata in Windows<sup>®</sup> 95, NT<sup>®</sup> e Mac OS<sup>®</sup>.
- BRAdmin Professional non è supportato in Mac OS<sup>®</sup>.

# **Indice**

A	impostazioni provvisorie
AIUTO3-1	5-2, 5-6
Alimentatore automatico	Ingrandimento/Riduzione5-7
documenti (ADF),	multiple5-4
utilizzo1-10	Ordinamento (solo con
Alimentatore multifunzione	ADF)5-9
MP2-1	Qualità (tipo di
Area di stampa5-1	documento)5-9
, woa ar otampa milimini i	Selezione del cassetto5-11
В	singola 5-3, 5-4
Bloccaggio dello scanner	tasti5-6
14-18	Utilizzo del cassetto4-7
Buste2-3	utilizzo dell'ADF5-3
Duoto2 0	vetro scanner5-4
C	D
CartaS-2	D
capacità2-3	Driver
Formato4-3	Conformità TWAIN8-1
inceppamento14-4	stampante7-1
Cartuccia toner	Windows <sup>®</sup>
sostituzione14-24	stampante6-1
Centro di Controllo Brother	Driver stampante7-17
utilizzo e configurazione9-1	driver stampante PS7-17
Combina oggetti in un singolo	E
file se possibile9-11	_
Contapagine 14-32	Ecologia
control panel, overview 1-6	Lampada scanner4-5
Coperchio alimentatore 14-4	Ecology
Copia	Tempo di inattività4-5
carta2-1	F
contrasto5-20	•
Duplex N in 15-12	fax, indipendente
immettere modalità	Problemi
Copia5-1	di ricezione14-11
impostazioni predefinite,	
modifica5-20	

G	Per modificare l'impostazione
Gruppo tamburo	predefinita della scansione,
controllo della durata	fare clic sulla scheda "Azione
residua 14-32	scansione"10-9
sostituzione 14-29	Print
SOSIIIuZione 14-29	emulazione
1	Windows <sup>®</sup> 6-1
	fronte-retro (duplex) 6-3
Impostazioni temporanee	inceppamenti14-5
per le copie5-6	miglioramento della
Inceppamenti	•
carta 14-5	qualità di stampa 14-14
documento 14-4	specifiche tecnicheS-4
Istruzioni di sicurezza iii, 13-4	vassoio di alimentazione
	manuale6-5
L	Problemi
Lampada scanner 4-5	di stampa14-11
LAN Configuration 3-8, 3-9	Pulizia (manutenzione
•	ordinaria)
LCD (Display a cristalli liquidi)	Gruppo tamburo 14-23
Contrasto LCD 4-8	scanner14-21
M	stampante14-22
•••	
manutenzione, ordinaria 14-21	R
Messaggi d'errore sul	Riduzione
display 14-1	
Controlla carta 14-1	copie5-7
Memoria esaurita 14-2	Risoluzione
durante la scansione	Scansione8-6, S-3
di un documento 5-5	stampaS-4
ar arr accamente o c	Risoluzione dei problemi 14-1
0	in caso di difficoltà
OCD modifies impostazioni	alimentazione carta 14-13
OCR, modifica impostazioni	nella stampa o ricezione
10-11	di fax14-11
p	problema con la linea
1	telefonica14-11
PaperPort®	problemi con la
accesso 8-2	stampante 14-11
esportazione 8-23	messaggi d'errore sul
importazione 8-23	display14-1
•	uisuiav 14-1

9			
-	4	ρ	۹
	۹	ь	ú
		7	7

Scala di grigiS-3
Scansione a PC8-3
ScanSoft® PaperPort®8-19
Scansoft® TextBridge®
OCR8-22
Software
Centro di Controllo
Brother9-1
ScanSoft® Paper Port®8-19
Spedizione dell'apparecchio
14-18
Stampa
buste6-12
driver7-1
emulazione
Windows <sup>®</sup> 6-18, 7-17
rapporti e liste6-19
risoluzioneS-4
Selezione emulazione 6-18
su carta spessa6-8
Tasto sicurezza6-17
vassoio multifunzione6-6
Supporti di stampa2-1
Т
Tabella Menu3-1
Tasto Duplex N in 15-12
Duplex/1 in 15-17
Duplex/2 in 15-19
Duplex/4 in 15-19
Tasto Qualità (copia)5-6
, . <i>,</i>
U
Utilizzo del cassetto,
impostazione
conio 4.7

Vassoio di alimentazion	е	
manuale	6-5,	6-8
Volume, impostazione		
segnale acustico		4-4

